DeviceNet ™ Kommunikationsprofil für SERVOSTAR® 600





Technische Beschreibung, Inbetriebnahmeanweisung

> Ausgabe 03/04 Datei srdnet_d.xxx EU Mat.Nr..: 104539



Bisherige Ausgaben

Ausgabe	Bemerkung	
12 / 02	Erstausgabe	
07 / 03	neues Layout, Objektbeschreibung geändert, diverse Korrekturen, gültig ab Firmware 5.55	
03 / 04	04 diverse Korrekturen, auch gültig für SERVOSTAR 300 ab Firmware Version 1.0	

SERVOSTAR ist ein eingetragenes Warenzeichen der Kollmorgen Corporation.

Technische Änderungen zur Verbesserung der Geräte sind ohne vorherige Ankündigung möglich!

Gedruckt in der BRD

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma Kollmorgen reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

			S	eite
	In	halts	verzeichnis	3
	K	ürzol	/ Symbole	7
			•	/
1	A	llgeme		
	1.1	Über die	eses Handbuch	9
	1.2		dung des Handbuchs	
	1.3		mungsgemäße Verwendung der DeviceNet Erweiterungskarte	
	1.4		eviceNet implementierte Grundfunktionen	
	1.5		voraussetzungen	
	1.6		gungsgeschwindigkeit und -verfahren	
	1.7		el	
	1.8		on auf BUSOFF Kommunikationsfehler	
	1.9		ierte Modul-/Netzwerkstatus-LED	13
2	In		tion / Inbetriebnahme	
	2.1	Installat	tion	15
	2.1		Anschlussmethoden	
	2.1		Einstellen der Stationsadresse	
	2.1		Einstellen der Übertragungsgeschwindigkeit	
	2.1		Fehlerbehandlung	
	2.2		bnahmebnahme	16
3	Do	evicel	Net Übersicht	
	3.1		nsübersicht	
	3.2	Verwen	dung von Explicit Messaging und Befehlsgruppen	17
	3.3	•	ungsobjekte	
	3.3		Objekt: Parameter	
	3.3		Objekt: Lageregler Überwachung	
	3.3		Objekt: Lageregler	
	3.3		Objekt: Blockfolgesteuerung	
	3.3		Objekt: Befehlsblock	
	3.4		jekteObjekt: Diskreter Eingangspunkt	
	3.4		Objekt: Diskreter Ausgabepunkt	
	3.4		Objekt: Analoger Eingangspunkt	
	3.4		Objekt: Analoger Ausgangspunkt	
	3.5		ınikationsobjekte	
	3.5		Objekt: Identität	
	3.5		Objekt: Message Router	
	3.5	5.3	Objekt: DeviceNet	20
	3.5		Objekt: Gruppe	
	3.5		Objekt: Explizite Verbindung	
	3.5		Objekt: I/O-Verbindung	
	3.6		re-Version	
	3.7		ted Services	
	3.8		/pen	
	3.9	Sichern	in den nichtflüchtigen Speicher	21

Seite

ŀ		Meldungen	
•		ageregler Überwachung" (Klasse 0x24)	
		hlercodes	
	4.1.1.1	Konflikte des Objektstatus - 0x0C	
		perwachungsattribute	
	4.1.2.1	Attribut 0x05: Allgemeiner Fehler	
	4.1.2.2	Attribut 0x0E: Aktive Indexebene.	
	4.1.2.3 4.1.2.4	Attribut 0x15: Registrierung aktivieren	
	4.1.2.4 4.1.2.5	Attribut 0x64: Fehlercode.	
	4.1.2.6	Attribut 0x65: Fehler löschen	
		geregler (Klasse 0x25)	
		hlercodes	
	4.2.1.1	Konflikte des Objektstatus – 0x0C.	
		tribute für den Lageregler	
	4.2.2.1	Attribut 0x01: Anzahl Attribute	
	4.2.2.2	Attribut 0x02: Attributliste	
	4.2.2.3	Attribut 0x03: Opmode.	
	4.2.2.4	Attribut 0x06: Zielposition	
	4.2.2.5	Attribut 0x07: Zielgeschwindigkeit	
	4.2.2.6	Attribut 0x08: Beschleunigung	
	4.2.2.7	Attribut 0x09: Verzögerung	26
	4.2.2.8	Attribut 0x0A: Positions-Flag inkrementell	27
	4.2.2.9	Attribut 0x0B: Trajektorie Start/Ende	
	4.2.2.10	Attribut 0x0C: In Position	
	4.2.2.11	Attribut 0x0D: Istposition	
	4.2.2.12	Attribut 0x0E: Istgeschwindigkeit	
	4.2.2.13	Attribut 0x11: Aktivieren	
	4.2.2.14	Attribut 0x14: Kontrollierter Stopp	
	4.2.2.15 4.2.2.16	Attribut 0x15: Sofortiger Stopp.	
	4.2.2.16	Attribut 0x16: Tippgeschwindigkeit	
	4.2.2.17	Attribut 0x17: Nichtung	
	4.2.2.19	Attribut 0x10: Neteronizationing:	
	4.2.2.20	Attribut 0x28: Auflösung Feedback	
	4.2.2.21	Attribute 0x29: Auflösung Motor	
	4.2.2.22	Attribut 0x65: Parameter speichern	
	4.2.2.23	Attribut 0x66: Antriebsstatus	
	4.2.2.24	Attribut 0x67: Trajektoriestatus	30
		rameter (Klasse 0x0F)	
		hlercodes	
		arameter Attribute	
	4.3.2.1	Attribut 0x01: Parameterwert	
		Attribut 0x04: Zugriff	
	4.3.2.3	Attribut 0x06: Datenlänge	
	4.3.2.4 4.4 Obiekt Blo	Attribut 0x64: Parameter Nummer	
	,	tribut 0x01: Block	
		tribut 0x01: Block ausführen	
	,	tribut 0x03: Aktueller Block	
		tribut 0x04: Blockfehler	
		tribut 0x05: Blockfehlercode	
	4.4.6 Att	tribut 0x06: Zähler	34
	4.5 Objekt Be	fehlsblock (Klasse 0x27)	35
	•	erfügbare Befehle	
	4.5.2 Be	efehl 0x01 – Attribut ändern	36
	4.5.2.1	Attribut 0x01: Blockbefehl	
	4.5.2.2	Attribut 0x02: Blockverknüpfungsnummer	
	4.5.2.3	Attribut 0x03: Zielklasse	
	4.5.2.4	Attribut 0x04: Zielinstanz	
	4.5.2.5	Attribut 0x05: Attributnummer	
	4.5.2.6	Attribut 0x06: Attributdaten	37

Seite

	4.5.3	Befehl 0x02	– Wartezeit gleich	37
	4.5.3.1	Attribut	0x01: Blockbefehl	37
	4.5.3.2	Attribut	0x02: Blockverknüpfungsnummer	37
	4.5.3.3	Attribut	0x03: Zielklasse	38
	4.5.3.4	Attribut	0x04: Zielinstanz	38
	4.5.3.5	Attribut	0x05: Attributnummer	38
	4.5.3.6	Attribut	0x06: Wartezeit	38
	4.5.3.7	Attribut	0x07: Daten vergleichen	38
	4.5.4	Befehl 0x03	– Bedingter Befehl "Verknüpfung größer als"	39
	4.5.4.1	Attribut	0x01: Blockbefehl	39
	4.5.4.2	Attribut	0x02: Blockverknüpfungsnummer	39
	4.5.4.3	Attribut	0x03: Zielklasse	39
	4.5.4.4	Attribut	0x04: Zielinstanz	39
	4.5.4.5		0x05: Attributnummer	
	4.5.4.6	Attribut	0x06: Verknüpfungsnummer vergleichen	40
	4.5.4.7		0x07: Daten vergleichen	
	4.5.5	Befehl 0x04	– Befehl "Bedingte Verknüpfung weniger als"	41
	4.5.5.1	Attribut	0x01: Blockbefehl	41
	4.5.5.2	Attribut	0x02: Blockverknüpfungsnummer	41
	4.5.5.3	Attribut	0x03: Zielklasse	41
	4.5.5.4	Attribut	0x04: Zielinstanz	41
	4.5.5.5		0x05: Attributnummer	
	4.5.5.6	Attribut	0x06: Verknüpfungsnummer vergleichen	42
	4.5.5.7	Attribut	0x07: Daten vergleichen	42
	4.5.6	Befehl 0x05	– Zähler herunterzählen	43
	4.5.6.1	Attribut	0x01: Blockbefehl	43
	4.5.6.2	Attribut	0x02: Blockverknüpfungsnummer	43
	4.5.7	Befehl 0x06	– "Verzögerung"	44
	4.5.7.1		0x01: Blockbefehl	
	4.5.7.2		0x02: Blockverknüpfungsnummer	
	4.5.7.3	Attribut	0x03: Verzögerung	44
	4.5.8	Befehl 0x08	– Fahrauftrag	45
	4.5.8.1	Attribut	0x01: Blockbefehl	45
	4.5.8.2	Attribut	0x02: Blockverknüpfungsnummer	45
	4.5.8.3	Attribut	0x03: Zielposition	45
	4.5.8.4		0x04: Zielgeschwindigkeit	
	4.5.8.5	Attribut	0x05: Inkrementell	45
	4.5.8.6	Attribut	0x64: O_C	46
	4.5.8.7	Attribut	0x65: O_ACC	46
	4.5.8.8	Attribut	0x66: O_DEC	46
	4.5.8.9	Attribut	0x67: O_TAB	46
	4.5.8.1	0 Attribut	0x68: O_FT	46
			- Tippbetrieb	
	4.5.9.1	Attribut	0x01: Blockbefehl	47
	4.5.9.2		0x02: Blockverknüpfungsnummer	
	4.5.9.3	Attribut	0x03: Zielgeschwindigkeit	47
4.6	Objekt	"Digitaler Eir	ngang" (Klasse 0x08)	48
	4.6.1	Attribut 0x03	3: Wert	48
4.7	Objekt	"Digitaler Au	sgang" (Klasse 0x09)	48
			3: Wert	
4.8	Objekt	"Analoger Ei	ngang" (Klasse 0x0A)	48
			3: Wert	
4.9	Objekt	"Analoger A	usgang" (Klasse 0x0B)	49
			3: Wert	
4.10	-	,	(lasse 0x01)	
4.11	-	-	outer" (Klasse 0x02).	
4.12			(Klasse 0x03)	
4.13	B Objekt	"Verbindung	" (Klasse 0x0 5) - Explizit	51
4.14	l Objekt	"Verbindung	" (Klasse 0x05) - abgefragter E/A	52

Seite

5		Grunn	enmeldungen	
J	5.1		ufene E/A-Befehlsgruppen	: 2
	5.1	5.1.1		
		5.1.1	Steuer-Bits und Datenfelder	
		5.1.3		
		5.1.4	Data Handshaking	
		5.1.4	Befehlsgruppe 0x01 – Zielgeschwindigkeit	
		5.1.6	Befehlsgruppe 0x02 – Zieigeschwindigkeit.	
		5.1.7	Befehlsgruppe 0x04 – Verzögerung	
		5.1.8	Befehlsgruppe 0x05 – Drehmoment	
	5.2		ntwortgruppen	
	5.2	5.2.1	Status-Bits und Datenfelder 6	
		5.2.1	Antwortgruppe 0x01 – Istposition 6	
		5.2.3	Antwortgruppe 0x01 – Istposition	
		5.2.4	Antwortgruppe 0x02 – Beloniene Lage	
		5.2.5	Antwortgruppe 0x05 – Istgeschwindigkeit	
		5.2.6	Antwortgruppe 0x03 – Breimforment 6 Antwortgruppe 0x14 – Befehl-/Antwortfehler 6	
				Ю
6		Anhan		
	6.1	Device	Net SPS-Beispiele	9
		6.1.1	Übersicht	9
		6.1.2	Antriebseinrichtung für die Beispiele	'0
		6.1.3	Abgerufene E/A-Gruppen	'0
		6.1.3.1	Senden von Befehlsgruppen – ControlLogix	'1
		6.1.3.2	2 Lesen von Antwortgruppen – ControlLogix	'2
		6.1.3.3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		6.1.3.4	Senden von Befehlsgruppen – SLC500	'4
		6.1.3.5	5 Lesen von Antwortgruppen – SLC500	7
		6.1.3.6	Data Handshaking - SLC500	'9
		6.1.4	Explizite Meldungen	
		6.1.4.1	I Explizite Meldungen und ControlLogix 8	;1
		6.1.4.2	r	
		6.	1.4.2.1 Struktur von expliziten Meldungsanforderungen bei SLC500	
		6.	1.4.2.2 Struktur von expliziten Meldungsantworten bei SLC500	3
		6.	1.4.2.3 Explizite Meldungsfolge bei SLC500	3
		6.	1.4.2.4 Beispielcode für Explicit Messaging bei SLC5008	
		6.1.5	Beispiel 1: Simple Move	35
		6.1.5.1		
		6.1.5.2	2 DeviceNet-Befehlssequenz	57
		6.1.5.3		
		6.1.5.4		
	6.2		ereinstellungen für die Baudrate	
	6.3	Konfig	uration der MAC ID-Schalter	8
	6.4	Netzw	erk LED	8
	6.5	Befehl	sübersicht8	8
		6.5.1	Datentypen	;9
		6.5.2	Explizite Meldungen	39
		6.5.3	Abgerufene E/A-Meldungen	13
	6.6	Vorgal	be Eingangs-/Ausgangskonfiguration)4
	6.7		meldungen	
	6.8	Firmw	are-Änderungsprotokoll)6
		6.8.1	Firmware Version 5.56	
		6.8.2	Firmware Version 5.74	16
		6.8.3	Firmware Version 5.82	
		6.8.4	SERVOSTAR 300 Firmware Version 1.0)7
	6.9	Index .	g	18

In diesem Handbuch verwendete Abkürzungen

Die in diesem Handbuch verwendeten Abkürzungen sind in der folgenden Tabelle erläutert.

Kürzel	Bedeutung
ACC	Beschleunigung
BOI	Kommunikationsabbruch
CAN	Controller area network
CCW	Linksdrehung
COS	Statusänderung
CW	Rechtsdrehung
EMC	Elektromagnetische Verträglichkeit
ISO	International Standardization Organization

Kürzel	Bedeutung
LED	Leuchtdiode
LSD	niederwertigste Ziffer
MAC ID	ID Medienzugriffssteuerung
M/S	Master/slave
MSD	höchstwertige Ziffer
N/A	nicht zutreffend
ODVA	Open DeviceNet Vendor Association
PC	PC mit 80x86-Prozessor

In diesem Handbuch verwendete Symbole

4	Gefährdung von Personen durch Elektrizität und ihre Wirkungen	/! \	allgemeine Warnung allgemeine Anweisungen mechanische Gefährdung
\Rightarrow	siehe (Querverweis)	•	besondere Hervorhebung

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen.

1 **Allgemeines**

1.1 Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch beschreibt die Konfiguration, den Funktionsbereich und das Softwareprotokoll der Servoverstärker SERVOSTAR® 600 mit dem Kommunikationsprofil DeviceNet.... Das Handbuch ist Bestandteil der vollständigen Dokumentation für die Servoverstärker der Familie SERVOSTAR.

Installation und Konfiguration des Servoverstärkers sowie alle Standardfunktionen sind in den entsprechenden Installationshandbüchern beschrieben.

Weitere Bestandteile der kompletten Dokumentation für die Reihe der digitalen Servoverstärker:

Titel	Herausgeber		
Onlinehilfe der Inbetriebnahmesoftware DRIVE.EXE	Kollmorgen		
Montage-/Installations-/Inbetriebnahmeanleitung SERVOSTAR	Kollmorgen		
Weiterführende Dokumentation:			
Titel	Herausgeher		

DeviceNet Specification, Volumes I, II, Release 2.0 **ODVA** CAN Specification Version 2.0 CiA e.V. ISO 11898 ... Controller Area Network (CAN) for high-speed communication ISO

Dieses Handbuch richtet sich an folgendes qualifiziertes Personal:



Verdrahtung: Fachleute mit elektrotechnischer Ausbildung Programmierung: Softwareentwickler, Projektplaner

Wir bieten auf Anfrage Schulungs- und Einarbeitungskurse an.

1.2 Verwendung des Handbuchs

Spezifische Beispiele für einzelne Kapitel finden Sie im Anhang dieses Handbuchs.

1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung der DeviceNet Erweiterungskarte

Beachten Sie bitte das Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung" im Installationshandbuch für den Servoverstärker.

Die Schnittstelle ist ein Bestandteil der digitalen Servoverstärker der Reihe SERVOSTAR. Die DeviceNet-Schnittstelle dient lediglich zum Anschluss des Servoverstärkers an einen Master über den DeviceNet-Bus.

Die Servoverstärker sind Komponenten für den Einbau in elektrische Geräte oder Maschinen und können nur als Einbaukomponenten solcher Geräte oder Maschinen konfiguriert und betrieben wer-



Wir können die Konformität des Servoverstärkers mit den unten aufgeführten Normen für Industriebereiche nur gewährleisten, wenn die von uns angegebenen Komponenten verwendet und die Installationsbestimmungen befolgt werden.

> EMV-Richtlinie der EU 89/336/EWG Niederspannungsrichtlinie der EU 73/23/EWG

1.4 Über DeviceNet implementierte Grundfunktionen

Bei der Arbeit mit dem in die digitalen Servoverstärker SERVOSTAR eingebauten Lageregler stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

Konfiguration und allgemeine Funktionen:

- Referenzfahrt, Einstellen des Referenzpunkts
- —- Tippbetrieb mit variabler Geschwindigkeit
- Bereitstellung eines digitalen Sollwerts f
 ür Drehzahl- und Drehmomentregelung

Positionierungsfunktionen:

- Ausführung eines Fahrauftrags aus dem Speicher des Servoverstärkers
- Ausführung eines Direktfahrauftrags
- —- absolute Trajektorie

Datenübertragungsfunktionen:

- Übertragung eines Fahrauftrags in den Speicher des Servoverstärkers
 Ein Fahrauftrag besteht aus folgenden Elementen:
 - » Positionssollwert (absolute Aufgabe) oder Pfadsollwert (relativer Auftrag)
 - » Drehzahlsollwert
 - » Beschleunigungszeit, Bremszeit, Änderungsgeschwindigkeit/Ruckbegrenzung (i.V.)
 - » Art des Fahrauftrags (absolut/relativ)
 - » Anzahl der Folgeaufträge (mit oder ohne Pause)
- Übertragung eines Auftrages, der keine Bewegung ist, zum Speicher des Servoverstärkers

Neben den Fahraufträgen können folgende Aufgabentypen über DeviceNet geändert werden:

- Änderung des Attributs
- —- Warten bis Parameter = Wert
- —- Verzweigen, wenn größer/kleiner als
- —- Zähler verringern
- —- Verzögerung
- Auslesen eines Fahrauftrags aus dem Speicher des Servoverstärkers
- —- Istwerte lesen
- —- Fehlerregister lesen
- Statusregister lesen
- —- Konfigurations- und Steuerparameter lesen/schreiben
- --- Istwerte der analogen und digitalen Eingänge lesen
- --- Steuerwerte in die analogen und digitalen Ausgänge schreiben

1.5 Systemvoraussetzungen

- Servoverstärker SERVOSTAR, Ser. Nr. 730266001 oder größer oder SERVOSTAR 300
- DeviceNet-Erweiterungskarte f
 ür den SERVOSTAR
- Master-Station mit einer DeviceNet-Schnittstelle (z.B. PC mit DeviceNet-Karte)

1.6 Übertragungsgeschwindigkeit und -verfahren


- Busanschluss und Busmedium: CAN-Standard ISO 11898 (Hochgeschwindigkeits-CAN)
- Übertragungsgeschwindigkeit: max. 500 KBit/s
 - Mögliche Einstellungen für den Servoverstärker: 125, 250, 500 KBit/s

1.7 Buskabel

Gemäß ISO 898 sollten Sie ein Buskabel mit einer charakteristischen Impedanz von 120Ω verwenden. Die für eine zuverlässige Kommunikation nutzbare Kabellänge wird mit ansteigender Übertragungsgeschwindigkeit reduziert. Die folgenden, von uns gemessenen Werte können als Richtlinie verwendet werden. Sie sollten jedoch nicht als Grenzwerte ausgelegt werden.

Allgemeines Merkmal	Spezifikation
Bitraten	125 KBit, 250 KBit, 500 KBit
Abstand mit dicker Sammelschiene	500 m bei 125 KBaud 250 m bei 250 KBaud 100 m bei 500 KBaud
Anzahl Knoten	64
Signalgebung	CAN
Modulation	Grundbandbreite
Medienkopplung	Gleichstromgekoppelter Differentialsende-/Empfangsbetrieb
Isolierung	500 V (optional: Optokoppler auf der Knotenseite des Transceivers)
Typische Differenzialeingangs- impedanz (rezessiver Status)	Shunt C = 5pF Shunt R = $25K\Omega$ (power on)
Min. Differenzialeingangsimp. (rezessiver Status)	Shunt C = $24pF + 12 pF/ft$ der dauerhaft befestigten Abzweigleitung Shunt R = $20K\Omega$
Absoluter, maximaler Spannungsbereich	-25 V bis +18 V (CAN_H, CAN_L)*

^{*} Die Spannungen an CAN_H und CAN_L sind auf den IC-Massepin des Transceivers bezogen. Diese Spannung ist um den Betrag höher als die V-Klemme, der dem Spannungsabfall an der Schottky-Diode entspricht. Diese Spannung sollte maximal 0,6 V betragen.



* entsprechend der Leitungsimpedanz ca. 120Ω

Erdung:

Um Erdungsschleifen zu verhindern, sollte das DeviceNet-Netzwerk nur an einer Stelle geerdet sein. Die Schaltkreise der physischen Schicht in allen Geräten sind auf das V-Bussignal bezogen. Der Anschluss zur Masse erfolgt über die Busstromversorgung. Der Stromfluss zwischen V- und Erde darf über kein anderes Gerät als über eine Stromversorgung erfolgen.

Bustopologie:

Das DeviceNet-Medium verfügt über eine lineare Bustopologie. Auf jeder Seite der Verbindungsleitung sind Abschlusswiderstände erforderlich. Abzweigleitungen bis zu je 6 m sind zulässig, sodass mindestens ein Knoten verbunden werden kann.

Abschlusswiderstände:

Für DeviceNet muss an jeder Seite der Verbindungsleitung ein Abschlusswiderstand installiert werden. Die Widerstände müssen folgende Voraussetzungen erfüllen:

- 121Ω
- 1% Metallfolie
- 1/4 W




Wichtig: Die Abschlusswiderstände sollten nicht am Ende einer Abzweigleitung, sondern nur an den beiden Seiten einer Verbindungsleitung installiert werden.

Stromversorgung des Netzwerks:

Die Spannungsversorgungen für DeviceNet sollten folgende Eigenschaften aufweisen:

- Spezifizierte Nenndaten f
 ür Stromversorgung und Netzwerkstr
 öme (24 V)
- Sicherungen oder Leistungsschalter zur Begrenzung des Busstroms, falls die Strombegrenzung der Stromversorgung nicht ausreicht
- 10 Fuß maximale Kabellänge von der Stromversorgung zu Spannungsversorgung



1.8 Reaktion auf BUSOFF Kommunikationsfehler

Der Kommunikationsfehler BUSOFF(Kommunikationsabbruch) wird direkt durch Stufe 2 (CAN-Steuerung) überwacht und gemeldet. Diese Fehlermeldung kann verschiedene Ursachen haben.

Einige Beispiele dafür sind:

- Telegramme werden gesendet, obwohl kein anderer CAN-Knoten angeschlossen ist.
- —- CAN-Knoten haben unterschiedliche Übertragungsgeschwindigkeiten.
- Das Buskabel ist defekt.
- —- Ein fehlerhafter Kabelabschluss bewirkt Reflexionen im Kabel.

Das DeviceNet-Objekt (Klasse 0x03, Attribute 3 und 4) bestimmt die Reaktion auf einen Kommunikationsabbruch.

1.9 Kombinierte Modul-/Netzwerkstatus-LED

Status	Zustand der LED	Bedeutung:
Keine Stromversorgung / nicht online	aus	Das Gerät ist nicht online. - Das Gerät hat den Dup_MAC_ID-Test noch nicht abgeschlossen. - Das Gerät ist eventuell nicht eingeschaltet.
Gerät betriebsbereit UND online, angeschlossen	grün	Das Gerät läuft im normalen Zustand, ist online, und die Verbindungen sind im etablierten Zustand Das Gerät ist einem Master zugewiesen.
Das Gerät ist betriebsbereit UND online, aber nicht angeschlossen. Oder: Das Gerät ist online UND muss in Betrieb genommen werden.	blinkt grün	Das Gerät läuft im normalen Zustand, ist online, und die Verbindungen sind nicht im etablierten Zustand. - Das Gerät hat den Dup_MAC_ID-Test bestanden und ist online, aber die Verbindungen zu anderen Knoten sind nicht hergestellt. - Dieses Gerät ist keinem Master zugewiesen. - Fehlende, unvollständige oder falsche Konfiguration
Leichter Fehler und/oder Verbindungs-Wartezeit	blinkt rot	Behebbarer Fehler und/oder mindestens eine E/A-Verbindung befindet sich im Wartestatus.
Schwerer Fehler oder schwerwiegender Verbindungsausfall	rot	- Am Gerät ist ein nicht behebbarer Fehler aufgetreten; es muss eventuell ausgetauscht werden Ausgefallenes Kommunikationsgerät Das Gerät hat einen Fehler festgestellt, der die Kommunikation mit dem Netzwerk verhindert (z. B. doppelte MAC ID oder BUSOFF).

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen.

2 Installation / Inbetriebnahme

2.1 Installation



Installieren und verdrahten Sie die Geräte nur im abgeschalteten Zustand, d. h. es darf weder die Netzspannung/Betriebsspannung noch die 24 V Hilfsspannung oder die Betriebsspannung anderer angeschlossener Geräte eingeschaltet sein. Achten Sie darauf, dass der Schaltschrank sicher abgeschaltet ist (Absperrung, Warnzeichen usw.). Die einzelnen Spannungen werden zum ersten Mal während der Inbetriebnahme eingeschaltet. Trennen Sie nie die elektrischen Verbindungen zum Servoverstärker, während dieser Spannung führt. Dies könnte die Elektronik zerstören.

Restladungen in den Kondensatoren können selbst einige Minuten nach Abschalten der Stromversorgung noch gefährliche Pegel haben. Messen Sie die Spannung am Zwischenkreis, und warten Sie, bis die Spannung unter 40 V gesunken ist. Selbst wenn der Motor nicht läuft, können die Netz- und Steuerkabel noch Spannung führen.

- Montieren Sie den Servoverstärker gemäß der Installationsanleitung. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise in der Installationsanleitung des Servoverstärkers. Beachten Sie alle Hinweise zur Montageposition, zu den Umgebungsbedingungen, zur Verdrahtung und zur Absicherung.
- Die Anschlüsse für Motor, Steuerungen und Netz sowie die Empfehlungen für ein EMV-konformes Systemlayout finden Sie in der Installationsanleitung für den Servoverstärker.

2.1.1 Anschlussmethoden

Stromversorgung, Motor, analoge Sollwerte, digitale Steuersignale, *DeviceNet*™-Verbindung siehe Installationsanleitung für den SERVOSTAR.

2.1.2 Einstellen der Stationsadresse

Die Stationsadresse (Geräteadresse im DeviceNet-Bus) für den Servoverstärker kann auf drei unterschiedliche Arten eingestellt werden:

- Stellen Sie die Drehschalter an der Vorderseite der Erweiterungskarte auf einen Wert zwischen 0 und 63. Jeder Schalter stellt eine Dezimalziffer dar. Um Adresse 10 für den Antrieb einzustellen, setzen Sie MSD auf 1 und LSD auf 0.
- Stellen Sie die Drehschalter an der Vorderseite der Erweiterungskarte auf einen Wert über 63. Sie können die Stationsadresse jetzt anhand der ASCII-Befehle DNMACID x, SAVE, COLDSTART einstellen, wobei "x" für die Stationsadresse steht.
- Stellen Sie die Drehschalter an der Vorderseite der Erweiterungskarte auf einen Wert über 63. Sie können die Stationsadresse jetzt über das DeviceNet-Objekt (Klasse 0x03, Attribut 1) einstellen. Dies geschieht normalerweise mit Hilfe eines DeviceNet-Inbetriebnahmewerkzeugs. Alle Antriebsparameter werden im nichtflüchtigen Speicher gesichert, wenn der Wert festgelegt wird. Der Antrieb muss nach der Änderung der Adresse erneut gestartet werden.

2.1.3 Einstellen der Übertragungsgeschwindigkeit

Sie können die DeviceNet-Übertragungsgeschwindigkeit auf drei unterschiedliche Arten einstellen, mögliche Übertragungsgeschwindigkeiten sind: 125, 250, 500 KBit/s.

- Stellen Sie den Drehschalter für die Baudrate an der Vorderseite der Erweiterungskarte auf einen Wert zwischen 0 und 2, 0 = 125 KBit/s, 1 = 250 KBit/s, 2 = 500 KBit/s.
- Stellen Sie die Drehschalter an der Vorderseite der Erweiterungskarte auf einen Wert über 2. Sie können die Baudrate jetzt anhand der Terminal-Befehle DNBAUD x, SAVE, COLD-START einstellen, wobei "x" für 125, 250 oder 500 steht.
- Stellen Sie die Drehschalter an der Vorderseite der Erweiterungskarte auf einen Wert über 2. Sie können die Baudrate jetzt anhand des DeviceNet-Objekts (Klasse 0x03, Attribut 2) auf einen Wert zwischen 0 und 2 einstellen. Dies geschieht mit Hilfe eines DeviceNet Inbetriebnahmewerkzeugs. Alle Parameter werden im nichtflüchtigen Speicher gesichert, wenn der Wert festgelegt wird. Der Antrieb muss nach der Änderung neu gestartet werden.

2.1.4 Fehlerbehandlung

Es können verschiedene Parameter zur Steuerung der Fehlerbehandlung eingesetzt werden. Kommunikationsabbrüche werden vom Antrieb erkannt, wenn ein Problem mit dem DeviceNet Netzwerk vorliegt. Standardmäßig wird die Kommunikation, sofern möglich, automatisch zurückgesetzt. Um den Antrieb in einem abgeschalteten Zustand zu belassen, wenn Fehler in Form von Kommunikationsabbrüchen festgestellt werden, setzen Sie das BOI-Attribut des DeviceNet Objekts auf 0 (Klasse 0x03, Instanz 1, Attribut 3).

Standardmäßig gibt der Antrieb bei Kommunikationszeitüberschreitung (das Verhalten bei einer Zeitüberschreitung wird normalerweise automatisch von der SPS gesteuert) eine Knotenüberwachungswarnung n04 aus. Um die Warnung zu deaktivieren, setzen Sie den Terminal-Parameter EXTWD=0. Dieser Dienst wird vom SERVOSTAR 300 nicht unterstützt.

Um DeviceNet-Statusinformation zum Debuggen anzuzeigen, geben Sie DNDUMP im Terminal-Fenster ein.

2.2 Inbetriebnahme



Nur professionelles Personal mit umfangreichen Kenntnissen der Steuer- und Antriebstechnik darf den Servoverstärker in Betrieb nehmen.

Montage / Installation prüfen

Vergewissern Sie sich, dass alle Sicherheitshinweise in der Installationsanleitung für den Servoverstärker und in diesem Handbuch beachtet und durchgeführt wurden. Überprüfen Sie die Einstellung der Stationsadresse.

PC anschliessen, DRIVE.EXE starten

Stellen Sie die Parameter für den Servoverstärker mit Hilfe der Inbetriebnahmesoftware DRIVE.EXE ein.

Grundfunktionen in Betrieb nehmen

Starten Sie die Grundfunktionen des Servoverstärkers, und optimieren Sie die Strom- und Drehzahlsteuerungen. Dieser Teil der Konfiguration ist ausführlich im Handbuch der Inbetriebnahmesoftware beschrieben.

Parameter speichern

Sobald die Parameter optimiert sind, speichern Sie diese im Servoverstärker.

Buskommunikation in Betrieb nehmen

Voraussetzung: Das in Kapitel IV beschriebene Softwareprotokoll muss im Master implementiert sein.

Stellen Sie die Stationsadresse und die Übertragungsgeschwindigkeit ein.

Test der Kommunikation

Verbinden Sie den SERVOSTAR mit einem Master-Gerät. Versuchen Sie mit Explicit Messaging (z. B. Lageregler Objektklasse 0x25, Instanz 0x01, Attribut "Zielposition 0x06), einen Parameter anzuzeigen/zu ändern.



Achtung:

Stellen Sie sicher, dass Maschinen oder Personen nicht durch eine unbeabsichtigte Bewegung des Antriebs gefährdet werden.

Lageregler in Betrieb nehmen

Konfigurieren Sie den Lageregler wie im Handbuch der Inbetriebnahmesoftware beschrieben.

3 DeviceNet Übersicht

Das SERVOSTAR DeviceNet Kommunikationsprofil folgt dem ODVA Standard Position Controller Device-Profil.

3.1 Funktionsübersicht

DeviceNet™	ODVA-Voraussetzungen	
Gerätetyp	Lageregler	
Explicit Peer-to-Peer Messaging	N	
I/O Peer-to-Peer Messaging	N	
Baudraten	125, 250 und 500 kB	
Polled Response Time	<10ms	
Explicit Response Time	< 50ms (ausgenommen Parameterobjekt, < 500 ms)	
Master/Scanner	N	
Configuration Consistency Value	N	
Faulted Node Recovery	J	
I/O Slave Messaging		
Bit Strobe	N	
Polling	J	
Cyclic	N	
Change-of-State (COS)	N	

3.2 Verwendung von Explicit Messaging und Befehlsgruppen

Normalerweise wird Explicit Messaging für die Konfiguration des Antriebs und Abgerufene E/A zur Steuerung der Bewegung verwendet. Die meisten PLCs unterstützen beide Arten von Messaging gleichzeitig. Die in den Abschnitten 3.3 bis 3.5 beschriebenen Objekte werden über Explicit Messaging aufgerufen. In Abschnitt 4.5 wird die Verwendung von abgerufenen E/A beschrieben.

Explicit Messages ermöglichen den Zugriff auf jeweils einen einzelnen Parameterwert. Der Parameter wird durch die Angabe von Klassen-, Instanz- und Attributnummer in einer Meldung ausgewählt. Abgerufene E/A-Meldungen kombinieren viele Steuer- und Status-Bits in 8-Byte-Befehle und Antwortmeldungen. Sie sind nicht so vielseitig wie explizite Meldungen (nur bestimmte Parameter sind zugreifbar), aber es können mehrere Werte innerhalb einer Meldung geändert werden. Daher eignet sich Explicit Messaging besser für die Konfiguration.

Die meisten Antriebskonfigurationen erfolgen innerhalb des Lageregler-Objekts, das die meisten für die Bewegungssteuerung notwendigen Parameter umfasst. Modifizieren Sie Parameter in diesem Objekt, um die Betriebsart einzustellen und Bewegung zu konfigurieren. Zeigen Sie Parameter an, um die Statuswörter des Antriebs zu lesen. Eine zusätzliche Antriebskonfiguration kann über das Parameterobjekt erfolgen. Dabei handelt es sich um ein vom Hersteller definiertes Objekt, das herstellerspezifische Parameter umfasst. Alle Antriebsparameter mit einer DPR-Nummer (siehe ASCII-Referenz) von weniger als 256 kann über das Parameterobjekt aufgerufen werden.

Fahrsätze können über die Objektklasse "Befehlsblock" vorab in den Antrieb programmiert werden. Positionierungsbewegungen, Zeitverzögerungen und Parameteränderungen können verknüpft werden, um ein im Antrieb gespeichertes Bewegungsblockprogramm zu erstellen. Sobald das gespeicherte Programm konfiguriert wird, kann es über das Objekt "Blockfolgesteuerung" oder mit dem Blocknummernfeld Abgerufene E/A Befehlsmeldung und dem Startblockbit ausgeführt werden.

Abgerufene E/A wird für die meisten Bewegungssteuerungen verwendet. Steuer-Bits in einer Befehlsmeldung werden zur Aktivierung des Antriebs, eines kontrollierten Stopps, zum Initiieren von Bewegung und zum Initiieren von gespeicherten Bewegungsblockprogrammen verwendet. Befehlsmeldungen können darüber hinaus die Parameter für Zielposition, Zielgeschwindigkeit, Beschleunigung, Verzögerung und Drehmoment festlegen. Status-Bits in einer Antwortmeldung zeigen Fehlerstati und den allgemeinen Status des Antriebs. Antwortmeldungen können darüber hinaus die Ist-Position, die Sollposition, die Ist-Geschwindigkeit und das Drehmoment anzeigen. Beispiele für die tatsächliche Verwendung entnehmen Sie bitte dem Anhang.

3.3 Bewegungsobjekte

Die folgeneden DeviceNet-Objekte werden verwendet, um den Verstärker zu konfighurieren und Bewegungsabläufe zu kontrollieren.

3.3.1 Objekt: Parameter

Klassencode	0x0F
Instanz-Nr.	1-255
Beschreibung	Das Parameterobjekt ermöglicht den direkten Zugriff auf die Konfigurationsparameter des Antriebs.

3.3.2 Objekt: Lageregler Überwachung

Klassencode	0x24
Instanz-Nr.	1
Beschreibung	Die Überwachung des Lagereglers bearbeitet dessen Fehler sowie die Referenzfahrteingänge.

3.3.3 Objekt: Lageregler

Klassencode	0x25
Instanz-Nr.	1
Reschreihung	Über die Objektklasse Lageregler werden die Betriebsart (Drehmoment, Geschwindigkeit,
	Lage) und die Fahrsätze konfiguriert und Bewegungen eingeleitet.

3.3.4 Objekt: Blockfolgesteuerung

Klassencode	0x26
Instanz-Nr.	1
Beschreibung	Dieses Objekt sorgt für die Ausführung der Befehlsblöcke oder Befehlsblockketten.

3.3.5 Objekt: Befehlsblock

Klassencode	0x27
Instanz-Nr.	1 bis 255
Receptoibung	Jede Instanz des Befehlsblockobjekts definiert einen speziellen Befehl. Diese Blöcke können
	mit andern Blöcken zu einer Befehlsblockkette verknüpft werden.

3.4 E/A Objekte

Die folgenden deviceNet-Objekte werden verwendet, um die verstärkereigenen Ein- und Ausgänge zu überwachen.

3.4.1 Objekt: Diskreter Eingangspunkt

Klassencode	0x08
Instanz-Nr.	1-4
Beschreibung	Die Objekte des diskreten Eingangspunkts ermöglichen den Zugriff auf die vier digitalen Ein-
	gänge des Antriebs.

3.4.2 Objekt: Diskreter Ausgabepunkt

Klassencode	0x09
Instanz-Nr.	1-2
Beschreibung	Die Objekte des diskreten Ausgangspunkts ermöglichen den Zugriff auf die beiden digitalen
	Ausgänge des Antriebs.

3.4.3 Objekt: Analoger Eingangspunkt

Klassencode	0x0A
Instanz-Nr.	1-2
Beschreibung	Die Objekte des analogen Eingangspunkts ermöglichen den Zugriff auf die beiden analogen
	Eingänge des Antriebs.

3.4.4 Objekt: Analoger Ausgangspunkt

Klassencode	0x0B
Instanz-Nr.	1-2
Roschroibung	Die Objekte des analogen Ausgangspunkts ermöglichen den Zugriff auf die beiden analogen
beschreibung	Ausgänge des Antriebs. Objekt: Lageregler Überwachung

3.5 Kommunikationsobjekte

Die folgenden DeviceNet-Objekte steuern die Kommunikation zwischen Verstärker und Steuerung. Auf sie wird üblicherweise nicht direkt durch Anwenderprogramme der Steuerung zugegriffen.

3.5.1 Objekt: Identität

Klassencode	0x01
Instanz-Nr.	1
Beschreibung	Dieses Objekt ermöglicht die Identifizierung allgemeiner Informationen zum Gerät. Das Objekt
	"Identität" ist in allen DeviceNet-Produkten vorhanden.

3.5.2 Objekt: Message Router

Klassencode	0x02
Instanz-Nr.	1
Beschreibung	Dieses Objekt bietet einen Meldungsanschlusspunkt, über den ein Client einer beliebigen Ob-
	jektklasse oder Instanz im physischen Gerät einen Dienst zuweisen kann.

3.5.3 Objekt: DeviceNet

Klassencode	0x03
Instanz-Nr.	1
	Dieses Objekt liefert Konfiguration und Status eines DeviceNet-Ports. Jedes DeviceNet-Pro-
Beschreibung	dukt unterstützt nur ein DeviceNet-Objekt pro physischem Anschluss an die DeviceNet-Kom-
	munikationsverbindung.

3.5.4 Objekt: Gruppe

Klassencode	0x04
Instanz-Nr.	1
Beschreibung	Dieses Objekt verbindet Attribute mehrerer Objekte, damit Daten von jedem Objekt über eine
	einzige Verbindung gesendet oder empfangen werden können. Gruppenobjekte können zur
	Verbindung von Eingangs- oder Ausgangsdaten verwendet werden. Ein Eingang erzeugt Da-
	ten im Netzwerk, während ein Ausgang Daten vom Netzwerk verbraucht.

3.5.5 Objekt: Explizite Verbindung

Klassencode	0x05
Instanz-Nr.	1
Beschreibung	Dieses Objekt verwaltet die expliziten Meldungen.

3.5.6 Objekt: I/O-Verbindung

Klassencode	0x07
Instanz-Nr.	2
Beschreibung	Dieses Objekt verwaltet die E/A-Meldungen.

3.6 Firmware-Version

Dieses Handbuch gilt für Firmware-Version 5.55 oder höher. Änderungen seit Version 5.55 entnehmen Sie bitte dem Anhang "Änderungsprotokoll".

Dieses Handbuch gilt für SERVOSTAR 300 Firmware-Version 1.0 oder höher.

3.7 Supported Services

Die DeviceNet Objekte unterstützen die folgenden Dienste:

Get Single Attribute (Servicecode 0x0E)

Set Single Attribute (Servicecode 0x10)

Reset (Servicecode 0x05, Klasse 0x01, Instanz 1, Attribut 0 oder 1, Datenlänge = 0)

Save (Servicecode 0x16, Klasse 0x0F, Instanz 0, Attribut 0, Datenlänge = 0)

Falls Sie zusätzliche Informationen benötigen, lesen Sie bitte das gesamte Dokument.

3.8 Datentypen

In der folgenden Tabelle sind die Datentypen, die Anzahl der Bits sowie der minimale und maximale Wert angegeben.

Datentyp	Anzahl Bit	Minimaler Wert	Maximaler Wert	
Boolean	1	0 (falsch)	1 (wahr)	
Short Integer	8	-128	127	
Unsigned Short Integer	8	0	255	
Integer	16	-32768	32767	
Unsigned Integer	16	0	65535	
Double Integer	32	-2 ³¹	2 ³¹ - 1	
Unsigned Double Integer	32	0	2 ³² - 1	

3.9 Sichern in den nichtflüchtigen Speicher

Antriebsparameter werden normalerweise im RAM gespeichert und nur dann im nichtflüchtigen Speicher gesichert, wenn explizit ein SAVE-Befehl eingegeben wird. Ein Speichervorgang kann über DeviceNet auf zwei Arten initiiert werden:

1) Speicherdienst des Parameter-Objekts. Senden Sie die folgende explizite Meldung:

Service: 0x16 Klasse: 0x0F Instanz: 0x00 Attribut: 0x00 Datenlänge: 0

2) Speicherattribut des Lageregler-Objekts. Senden Sie die folgende explizite Meldung:

Service: 0x10 Klasse: 0x25 Instanz: 0x01 Attribut: 0x65 Datenlänge: 1 Datenwert: 1 Diese Seite wurde bewussrt leer gelassen.

4 Explizite Meldungen

Normalerweise werden explizite Meldungen zum Konfigurieren des Antriebs und Einrichten der Antriebsparameter verwendet. Für weitere Informationen siehe Abschnitt 3.2.

4.1 Objekt "Lageregler Überwachung" (Klasse 0x24)

Die Lagereglerüberwachung bearbeitet die Fehlermeldungen des Lagereglers.

4.1.1 Fehlercodes

Der Antrieb gibt einen der folgenden Codes zurück, wenn ein Fehler während der Kommunikation über Explicit Messaging auftritt:

Aktion Fehler		Fehlercode
Set	Set Attribut kann nicht eingestellt werden.	
Set oder Get	Attribut wird nicht unterstützt.	0x14
Set oder Get	Service wird nicht unterstützt.	0x08
Set oder Get	Klasse wird nicht unterstützt.	0x16
Set	Wert außerhalb des gültigen Bereichs	0x09

4.1.1.1 Konflikte des Objektstatus - 0x0C

Drei Bedingungen können dazu führen, dass die Antriebe diesen Fehlercode zurückgeben. Um fortzufahren, überprüfen Sie die Bedingung und beheben Sie sie.

Bedingung	Lösung
Bei einem Hardware- oder Softwareendschalter wird ein Befehl	In die entgegengesetzte Richtung des End-
ausgegeben, um die Richtung des Endschalters zu ändern.	schalters bewegen.
Ausgabe eines Befehls, der im aktuellen Modus nicht unter-	Den Modus der Anwendung gemäß ändern
stützt wird (z.B. Registrierung im Geschwindigkeitsmodus)	oder den richtigen Befehl ausgeben.
Versuch, einen defekten Antrieb zu aktivieren	Fehler vor Aktivierung des Antriebs beheben.

4.1.2 Überwachungsattribute

Die folgenden Attribute werden in der Objektklasse Lagereglerüberwachung unterstützt. Die Instanznummer in den Klassen-, Attribut- und Instanzverknüpfungen der Lagereglerüberwachung ist immer 1.

4.1.2.1 Attribut 0x05: Allgemeiner Fehler

	Wenn aktiv, bedeutet dies, dass ein Antriebsfehler aufgetreten ist (Kurzschluss, Überspannung usw.). Der Fehler bezieht sich nicht auf den Eingang FAULT: Er wird zurückgesetzt, wenn die Fehlerbedingung behoben ist.				
Zugriffsregel	Get	Vorgabe	keine		
Datentyp	Boolean	Nichtflüchtig	N/A		
Bereich	1 = Fehlerbedingung liegt vor. 0 = Keine Fehler vorhanden.	Siehe auch	Fehlercode, ERRCODE (ASCII)		

4.1.2.2 Attribut 0x0E: Aktive Indexebene

Dieses Attribut wird vom SERVOSTAR 300 nicht unterstützt.

Beschreibung	Mit diesem Attribut wird die aktive Ebene des Indexeingangs eingestellt.		
Zugriffsregel	Get/Set Vorgabe keine		
Datentyp	Boolean	Nichtflüchtig	N/A
Bereich	0 = Low aktiv 1 = High aktiv	Siehe auch	N/A

4.1.2.3 Attribut 0x15: Registrierung aktivieren

Dieses Attribut wird vom SERVOSTAR 300 nicht unterstützt.

Beschreibung	Auf 1 setzen , um den Registrierungseingang zu aktivieren. Bei der Auslösung ist der Wert 0.		
Zugriffsregel	Get/Set Vorgabe keine		
Datentyp	Boolean	Nichtflüchtig	N/A
	0 = Registrierung ausgelöst (Get) 1 = Registrierung aktiviert (Get/Set)	Siehe auch	N/A

4.1.2.4 Attribut 0x16: Registrierung Eingangsebene

Dieses Attribut wird vom SERVOSTAR 300 nicht unterstützt.

Beschreibung	Dieses Attribut gibt den Istwert des Registrierungseingangs zurück.			
Zugriffsregel	Get Vorgabe keine			
Datentyp	Boolean	Nichtflüchtig	N/A	
Bereich	0 = Low 1 = High	Siehe auch	N/A	

4.1.2.5 Attribut 0x64: Fehlercode

Beschreibung	Liest den Fehlercode des Verstärkers aus		
Zugriffsregel	Get Vorgabe keine		
Datentyp	Double Integer	Nichtflüchtig	nein
Bereich		Siehe auch	Allgemeiner Fehler, Fehler löschen, ERRCODE (ASCII)

4.1.2.6 Attribut 0x65: Fehler löschen

Beschreibung	auf 1 setzen, um Verstärkerfehler zu löschen			
Zugriffsregel	Set Vorgabe 0			
Datentyp	Boolean	Nichtflüchtig nein		
Rereich	0 = keine Aktion	Siehe auch	Allgemeiner Fehler, Fehlercode,	
	1 = Feher löschen		CLRFAULT (ASCII)	

4.2 Objekt Lageregler (Klasse 0x25)

Über die Objektklasse Lageregler werden die Betriebsart (Drehmoment, Geschwindigkeit, Lage) und die Fahrsätze konfiguriert und Bewegungen eingeleitet.

4.2.1 Fehlercodes

Der Antrieb gibt einen die folgenden Codes zurück, wenn ein Fehler während der Kommunikation über Explicit Messaging auftritt:

Aktion	Fehler	Fehlercode
Set	Attribut kann nicht eingestellt werden	0x0E
Set oder Get	Attribut wird nicht unterstützt.	0x14
Set oder Get	Service wird nicht unterstützt.	0x08
Set oder Get	Klasse wird nicht unterstützt.	0x16
Set	Wert außerhalb des gültigen Bereichs	0x09

4.2.1.1 Konflikte des Objektstatus – 0x0C

Drei Bedingungen können dazu führen, dass die Antriebe diesen Fehlercode zurückgeben. Um fortzufahren, überprüfen Sie die Bedingung und beheben Sie sie.

Bedingung	Lösung
Bei einem Hardware- oder Softwareendschalter wird ein Befehl ausgegeben, um die Richtung des Endschalters zu ändern.	In die entgegengesetzte Richtung des Endschalters bewegen.
Ausgabe eines Befehls, der im aktuellen Modus nicht unterstützt wird (d. h. Versuch einer Registrierung im Geschwindigkeitsmodus)	Den Modus der Anwendung gemäß ändern oder den richtigen Befehl ausgeben.
Versuch, einen defekten Antrieb zu aktivieren	Den Fehler vor Aktivierung beheben.

4.2.2 Attribute für den Lageregler

Die folgenden Attribute werden in der Objektklasse Lageregler unterstützt. Die Instanznummer in den Klassen-, Attribut- und Instanzverknüpfungen des Lagereglers ist immer 1

4.2.2.1 Attribut 0x01: Anzahl Attribute

Beschreibung	Die Gesamtzahl der Attribute, die vom Gerät in der Klasse "Lageregler" unterstützt werden.		
Zugriffsregel	Get	Vorgabe	
Datentyp	Unsigned Short Integer	Nichtflüchtig	N/A
Bereich	N/A	Siehe auch	Attributliste

4.2.2.2 Attribut 0x02: Attributliste

Beschreibung	Gibt eine Liste der Attribute zurück, die vom Gerät in der Klasse "Lageregler" unterstützt wer-		
Documentaring	den. Die Länge dieser Liste ist in "Anzahl Attribute" festgelegt.		
Zugriffsregel	Get	Vorgabe	
Datentyp	Array of Unsigned Short Integer	Nichtflüchtig	N/A
Bereich	Die Matrixgröße wird durch Attribut 1 definiert.	Siehe auch	Anzahl Attribute

4.2.2.3 Attribut 0x03: Opmode

	wird verwendet, um den Betriebsmodus des Servoverstärkers auszulesen und einzustellen.		
Beschreibung	schreibung 0=Lage (OPMODE 8). 1= Geschwindigkeit (OPMODE 0). 2=Drehmoment (OPMODE 2).		
Muss eingestellt werden bevor eine Bewegung eingeleitet wird.			
Zugriffsregel	Get / Set	Vorgabe	0
Datentyp	Unsigned Short Integer	Nichtflüchtig	Nein
	0 = Lagemodus		
Bereich	1 = Geschwindigkeitsmodus	0:-1	Trajektorie Start/Ende, OPMODE (AS-
	2 = Drehmomentmodus	Siehe auch	CII)
	3 = andere (nur lesen)		

4.2.2.4 Attribut 0x06: Zielposition

Decebraibung.	Zielposition in Inkrementen. Attribut 11 (Trajektorie Start) oder das Abgerufene I/O Trajektorie			
beschreibung	starten/Daten laden Bit auf 1 setzen, um die Bewegung zu starten.			
Zugriffsregel	Get / Set	Get / Set Vorgabe 0		
Datentyp	Double Integer	Nichtflüchtig	Nein	
D	-2 ³¹ bis 2 ³¹	Sighe auch	Istposition, Mode-Flag inkrementell,	
Bereich	-Z DIS Z		Mode, O_P (ASCII)	

4.2.2.5 Attribut 0x07: Zielgeschwindigkeit

Dieses Attribut gibt die Zielgeschwindigkeit in Schritten pro Sekunde an. Verwenden S			
Beschreibung	chreibung Zielgeschwindigkeit für den Lagemodus und die Tippgeschwindigkeit (Attribut 22) für den Geschwindigkeitsmodus. Einheiten werden durch VUNIT festgelegt (Lageregler-Attribute 40-41).		
Zugriffsregel	Get / Set	Vorgabe	Gemäß Konfiguration
Datentyp	Double Integer	Nichtflüchtig	Ja
Bereich	Auf ains maritims Zahl ainstellan	Siehe auch	Istposition, Mode-Flag inkrementell,
Deteich	Auf eine positive Zahl einstellen	Siehe auch	Mode, O_V (ASCII)

4.2.2.6 Attribut 0x08: Beschleunigung

Beschreibung	Dieses Attribut definiert im Lagemodus enzfahrt (ACCR) und im Geschwindigkt digkeit (ACC). Einheiten werden durch Positionierbewegungen, die durch eine gelöst wurden, verwenden diese Besch	eitsmodus die Bo ACCUNIT festge Befehlsverknüp	eschleunigung für konstante Geschwin- elegt (Lageregler-Attribute 40-41). Alle
Zugriffsregel	Get / Set	Vorgabe	Gemäß Konfiguration
Datentyp	Double Integer	Nichtflüchtig	Ja
Bereich	Auf eine positive Zahl einstellen	Siehe alich	Verzögerung, ACC (ASCII), ACCR (ASCII)

4.2.2.7 Attribut 0x09: Verzögerung

	Dieses Attribut definiert im Lagemodus	die Geschwindig	gkeitsabnahme für die Positionierung
	und Referenzfahrt (DECR) und im Ges	chwindigkeitsmo	dus die Geschwindigkeitsabnahme für
Beschreibung	konstante Geschwindigkeit (DEC). Einheiten werden durch ACCUNIT festgelegt (Lageregler-Attribute 40-41). Alle Positionierbewegungen, die durch eine Befehlsverknüpfung oder ein		
	Befehlsblockobjekt ausgelöst wurden, v	verwenden diese	Verzögerung.
Zugriffsregel	Get / Set	Vorgabe	Gemäß Konfiguration
Datentyp	Double Integer	Nichtflüchtig	Ja
Bereich	Auf eine positive Zahl einstellen	Siehe auch	Beschleunigung, DEC (ASCII), DECR (ASCII)

4.2.2.8 Attribut 0x0A: Positions-Flag inkrementell

Beschreibung	Mit diesem Bit wird der Positionswert als absolut oder als relativ definiert		
Zugriffsregel	Get / Set Vorgabe 1		
Datentyp	Boolean	Nichtflüchtig	Nein
Damaiak	0 = absolute Position	Ŭ	Zielposition, Trajektorie Start/Ende,
Bereich	1 = relative Position	Siehe auch	O_C bit 0 (ASCII)

4.2.2.9 Attribut 0x0B: Trajektorie Start/Ende

Beschreibung	Auf 1 setzen, um Trajektorie zu starten. Bleibt auf 1, bis die Bewegung abgeschlossen ist.		
Zugriffsregel	Get / Set	Vorgabe	0
Datentyp	Boolean	Nichtflüchtig	Nein
Bereich	0 = Bewegungsende 1 = Trajektorie (in Bewegung) starten	Siehe auch	Sofortiger Stopp, kontrollierter Stopp

4.2.2.10 Attribut 0x0C: In Position

Beschreibung	Wenn dieses Flag gesetzt ist, befindet sich der Motor im Unempfindlichkeitsbereich zum Ziel.		
Zugriffsregel	Get	Vorgabe	1
Datentyp	Boolean	Nichtflüchtig	N/A
Bereich	0 = nicht in Zielposition 1 = in Position	Siehe auch	Trajektorie Start/Ende, INPOS (ASCII)

4.2.2.11 Attribut 0x0D: Istposition

Beschreibung	Der absolute Positionswert entspricht der Istposition in Schritten. Damit wird die Istposition neu definiert.		
Zugriffsregel		Vorgabe	0
Datentyp	Double Integer	Nichtflüchtig	Nein
Bereich	-2 ³¹ bis 2 ³¹	Siehe alich	Istposition, Mode-Flag inkrementell, PFB (ASCII)

4.2.2.12 Attribut 0x0E: Istgeschwindigkeit

Decelor:	Dieses Attribut gibt die Istgeschwindigkeit an. Die Einheiten werden durch VUNIT festgelegt		
Beschreibung (Lageregler-Attribute 40-41).			
	Get	Vorgabe	0
Datentyp	Double Integer	Nichtflüchtig	Nein
Bereich	Positiver Messwert	Siehe auch	Zielgeschwindigkeit, PV (ASCII)

4.2.2.13 Attribut 0x11: Aktivieren

Basabraibura	Mit diesem Flag wird der Aktivierungsausgang gesteuert. Durch Löschen dieses Bit wird der		
beschreibung	Aktivierungsausgang deaktiviert und das zurzeit ausgeführte Bewegungsprofil abgebrochen.		
Zugriffsregel	Get / Set Vorgabe 0		
Datentyp	Boolean	Nichtflüchtig	N/A
Bereich	0 = deaktivieren	Ciales anala	Istracition EN (ASCII)
	1 = aktivieren	Siehe auch	Istposition, EN (ASCII)

4.2.2.14 Attribut 0x14: Kontrollierter Stopp

Beschreibung	Mit diesem Bit wird der Motor kontrolliert mit der zurzeit implementierten Verzögerungsrate gestoppt.		
Zugriffsregel	Get / Set Vorgabe 0		
Datentyp	Boolean	Nichtflüchtig	Nein
Doroich	0 = keine Aktion	Siehe auch	Beschl., Verzögerung, Sof. Stopp, Tra-
	1 = kontrollierten Stopp durchführen		jektorie Start/Ende, STOP (ASCII)

4.2.2.15 Attribut 0x15: Sofortiger Stopp

Beschreibung	Mit diesem Bit wird der Motor sofort gestoppt.		
Zugriffsregel	Get / Set Vorgabe 0		
Datentyp	Boolean	Nichtflüchtig	Nein
Rereich	0 = keine Aktion 1 = sofortigen Stopp durchführen	Siehe auch	Kont. Stopp, Trajektorie Start/Ende, DECSTOP (ASCII)

4.2.2.16 Attribut 0x16: Tippgeschwindigkeit

Beschreibung	stellt die Zielgeschwindigkeit im Geschwindigkeitsmodus ein. Mit dem Attribut "Richtung" wird die Richtung der Bewegung ausgewählt. Mit dem Attribut "Trajektoriestart" wird die Bewegung		
gestartet. Die Einheiten werden durch VUNIT festgelegt (Lageregler-Af			egt (Lageregier-Attribute 40-41).
Zugriffsregel	Get / Set	Vorgabe	0
Datentyp	Double Integer	Nichtflüchtig	Ja
Bereich Positiv Siehe a		Siehe auch	Mode (Geschw.), Richtung, Trajecktorie
Dereicii	Positiv	Siene auch	Start/Ende, J (ASCII)

4.2.2.17 Attribut 0x17: Richtung

Reschreihung	Mit diesem Bit wird die Richtung des Motors im Geschwindigkeitsmodus gesteuert. Zur Erfasung der aktuellen Drehrichtung Bit auslesen			
Zugriffsregel	Get / Set	et / Set Vorgabe 1		
Datentyp	Boolean	Nichtflüchtig	Nein	
Bereich	0 = negative Richtung 1 = positive Richtung	Siehe auch	Mode (Geschw.), Referenzrichtung, J (ASCII)	

4.2.2.18 Attribut 0x18: Referenzrichtung

Dieses Attribut wird vom SERVOSTAR 300 nicht unterstützt.

Beschreibung	Definiert die positive Richtung (von der Motorwelle aus gesehen).		
Zugriffsregel	Get / Set Vorgabe 0		
Datentyp	Boolean	Nichtflüchtig	Ja
Rereich	0 = positive Rechtsdrehung 1 = positive Linksdrehung	Siehe auch	Richtung, DIR (ASCII)

4.2.2.19 Attribut 0x19: Drehmoment

Beschreibung	Legt einen neuen Drehmomentbefehl im Drehmomentmodus fest oder liest den aktuellen Drehmomentbefehl.		
Zugriffsregel		Vorgabe	0
Datentyp	Double Integer	Nichtflüchtig	Nein
Bereich	-3280 bis 3280	Siehe auch	Mode (Drehmom.), Trajektorie Start, T
	(3280 = Spitzendrehmoment)		(ASCII)

4.2.2.20 Attribut 0x28: Auflösung Feedback

Beschreibung	Anzahl der Istpositionsgeberschritte (oder antriebsinterne Einheiten) in einer Umdrehung (PGEARO). Die Auflösung beträgt im Allgemeinen 1048576 Schritte/Umdrehung für PRBASE = 20 oder 65536 Schritte/Umdrehung für PRBASE = 16. Die Motorauflösungs- und Sollauflösungsattribute werden zur Definition der gewünschten Auflösung von Benutzereinheiten für Geber in Bezug auf interne Einheiten verwendet. Die Geschwindigkeits- und Beschleunigungseinheiten können abhängig von den Werten von VUNIT und ACCUNIT in Bezug auf die Gebereinheiten definiert werden. Position [interne Einheiten] = Position [Benutzereinheiten] * Aufl. [Feedb.] / Aufl. [Motor] Beispiel: bei PRBASE = 20 für 2 ²⁰ Bit/Umdr. in internen Einheiten, Aufl. feedb. auf 1048576 setzen. Für Benutzereinh. 1000 Inkr./Umdr., Aufl. Motor auf 1000 setzen.		
Zugriffsregel	Get / Set	Vorgabe	1048576
Datentyp	Double Integer	Nichtflüchtig	Ja
Bereich	positiv	Siehe auch	Auflösung Motor, PGEARO (ASCII), VUNIT (ASCII), ACCUNIT (ASCII), PRBASE (ASCII)

4.2.2.21 Attribute 0x29: Auflösung Motor

Beschreibung	auflösungs- und Sollauflösungsattribute von Benutzereinheiten für Geber in Bez keits- und Beschleunigungseinheiten k	e werden zur De zug auf interne E önnen abhängig n definiert werde Benutzereinheite Jmdr. in interner	cinheiten verwendet. Die Geschwindigvon den Werten von VUNIT und ACen. en] * Aufl. [Feedb.] / Aufl. [Motor] n Einheiten, Aufl. feedb. auf 1048576
Zugriffsregel	Get / Set	Vorgabe	10000
Datentyp	Double Integer	Nichtflüchtig	Ja
Bereich	positiv	Siehe auch	Auflösung Feedback, PGEARI (ASCII), VUNIT (ASCII), ACCUNIT (ASCII), PRBASE (ASCII)

4.2.2.22 Attribut 0x65: Parameter speichern

Beschreibung	Auf 1 setzen, um die Antriebsparameter im nichtflüchtigen Speicher zu sichern.		
Zugriffsregel	Set Vorgabe 0		
Datentyp	Boolean	Nichtflüchtig	Nein
Rereich	0 = keine Maßnahme erforderlich 1 = Parameter speichern	Siehe auch	SAVE (ASCII)

4.2.2.23 Attribut 0x66: Antriebsstatus

Dieses Attribut wird vom SERVOSTAR 300 nicht unterstützt.

Beschreibung	Statuswort des Antriebs lesen. Beschreibung der Statusbit (DRVSTAT), siehe ASCII-Referenz.		
Zugriffsregel	Get	Vorgabe	
Datentyp	Double Integer	Nichtflüchtig	Nein
Bereich		Siehe auch	DRVSTAT (ASCII)

4.2.2.24 Attribut 0x67: Trajektoriestatus

Beschreibung	Trajektoriestatuswort des Antriebs lesen. Beschreibung der Statusbit (TRJSTAT), siehe AS- CII-Referenz.		
		Vorgabe	
Datentyp	Double Integer	Nichtflüchtig	Nein
Bereich		Siehe auch	TRJSTAT (ASCII)

4.3 Objekt Parameter (Klasse 0x0F)

Eine zusätzliche Antriebskonfiguration kann über das Parameterobjekt erfolgen, das einen direkten Zugriff auf die Antriebskonfigurationsparameter ermöglicht. Dabei handelt es sich um ein vom Hersteller definiertes Objekt, das herstellerspezifische Parameter umfasst.

In einer expliziten Meldung an das Parameterobjekt entspricht die Instanznummer der DPR-Nummer für den gewünschten Parameter. Diese DPR-Nummer ist in der ASCII-Befehlsreferenz zu finden. Nur die Parameter 1-254 sind über die Instanznummer zugreifbar, da sie nur ein Byte umfasst. Instanz 255 hat die Bedeutung "Attribut Parameter Nummer verwenden". Beachten sie Die Beschreibung dieses Attributes um auf Parameter über 254 zugreifen zu können.

Die Datenlänge für Set Value-Befehle können aus dem Feld "Data Type Bus/DPR" in ascii.chm festgelegt werden. Gleitkommawerte werden um 1000 skaliert, um eine ganze Zahl zu erhalten.

Antriebsprozesse (z.B. Move Home = MH, DPR/Instanz = 141) werden ausgeführt, indem ein Set Value-Befehl mit einer Datenlänge von 1 und einem Wert von 1 gesendet wird. Das Lesen des Werts oder das Einstellen des Werts auf 0 führt den Prozess noch nicht aus. Senden Sie etwa folgende explizite Meldung, um die Referenzfahrt zu initiieren: [Klasse=0x0F, Instanz=141, Attribut=0x01, Datenlänge=1, Datenwert=0x01].

4.3.1 Fehlercodes

Der Verstärker meldet einen der folgenden Fehlercodes wenn während der Kommunikation über Explicit Messaging ein Fehler auftritt.

Aktion	Fehler	Fehlercode
Set	Attribut kann nicht eingestellt werden	0x0E
Set oder Get	Attribut wird nicht unterstützt.	0x14
Set oder Get	Service wird nicht unterstützt.	0x08
Set oder Get	Klasse wird nicht unterstützt.	0x16
Set	Wert außerhalb des gültigen Bereichs	0x09

4.3.2 Parameter Attribute

Die folgenden Attribute werden von der Objektklasse Parameter unterstützt.

4.3.2.1 Attribut 0x01: Parameterwert

	Direkter Zugriff auf den Parameter. Datentyp und Zugriffsregel laut ASCII-Referenzdatenbank.		
Beschreibung	Typen mit Fließkomma werden mit 1000 multipliziert, um einen Integerwert zu erhalten. Set-		
	zen Sie den Wert auf 1, um einen Antriebsprozess auszuführen (z.B. Referenzfahrt).		
Zugriffsregel	Abhängig vom Parameter,	Vorgabe	
Datentyp	Abhängig vom Parameter,	Nichtflüchtig	
Bereich		siehe auch	Zugriff, Datenlänge, ascii.chm

4.3.2.2 Attribut 0x04: Zugriff

Beschreibung	0x00 für Parameter mit Schreib-/Lesezugriff, 0x10 für Parameter mit Lesezugriff		
Zugriffsregel	Get	Vorgabe	
Datentyp	Unsigned Short Integer	Nichtflüchtig	
Bereich		siehe auch	

4.3.2.3 Attribut 0x06: Datenlänge

Beschreibung	Länge des Parameters in Byte		
Zugriffsregel	Get	Vorgabe	
Datentyp	Unsigned Short Integer	Nichtflüchtig	
Bereich		siehe auch	

4.3.2.4 Attribut 0x64: Parameter Nummer

	Nummer des Parameters auf den mit Instanz 255 zugegriffen werden soll. Um auf Parameter über 254 zuzugreifen muss die gewünschte Nummer in dieses Attribut geladen und dann die Instanz Parameter Objekt 255 verwendet werden. Dies ist ein Klassenattribut, die Parameternummer wird über Instanz 0 gesetzt. (hinzugefügt in Firmware 5.8.2)		
Zugriffsregel	Set	Vorgabe	0
Datentyp	Unsigned Integer	Nichtflüchtig	No
Bereich	1 bis grösste verwendete DPR Nummer	siehe auch	

Beispiel: Lesen von VLIM, DPR #290. Setzen der Parameter Nummer = 290 (Dienst=Set, Klasse=0x0F, Instanz=0x00, Attribut=0x64, Wert=0x0122). Lesen des Wertes (Dienst=Get, Klasse=0x0F, Instanz=0xFF, Attribut=0x01).

4.4 Objekt Blockfolgesteuerung (Klasse 0x26)

Dieses Objekt sorgt für die Ausführung der Befehlsblöcke oder Befehlsblockketten. Fahrsätze können über die Objektklasse "Befehlsblock" vorab in den Antrieb programmiert werden. Diese Blocks entsprechen den SERVOSTAR Fahrsätzen. Positionierungsbewegungen, Zeitverzögerungen und Parameteränderungen können verknüpft werden, um ein im Antrieb gespeichertes Bewegungsblockprogramm zu erstellen. Sobald das gespeicherte Blockprogramm konfiguriert wird, kann es entweder über das Objekt "Blockfolgesteuerung" oder mit dem Blocknummernfeld Abgerufene E/A Befehlsmeldung und dem Startblockbit ausgeführt werden.

4.4.1 Attribut 0x01: Block

Beschreibung	Definiert die Instanznummer des auszuführenden Anfangsblocks. Entspricht der Nummer im ASCII-Kommando MOVE [Blocknummer].		
Zugriffsregel	Get / Set	Vorgabe	N/A
Datentyp	Unsigned Short Integer	Nichtflüchtig	N/A
Bereich	1 bis 255	Siehe auch	Block ausführen, MOVE (ASCII)

4.4.2 Attribut 0x02: Block ausführen

Beschreibung	Führt den über Attribut 1 definierten Kommandoblock aus. Entspricht dem ASCII-Kommando MOVE		
Zugriffsregel	Get / Set Vorgabe 0		
Datentyp	Boolean	Nichtflüchtig	N/A
Bereich	0 = löschen oder durchgeführt 1 = Ausführung des Blocks	Siehe auch	Block, Blockfehler, MOVE (ASCII)

4.4.3 Attribut 0x03: Aktueller Block

Beschreibung	Nummer des in Ausführung befindlichen Blocks. Ist 0 während einer Referenzfahrt.		
Zugriffsregel	Get Vorgabe N/A		
Datentyp	Unsigned Short Integer	Nichtflüchtig	N/A
Bereich	1 bis 255	Siehe auch	Block, Block ausführen, TASKNUM (AS-CII)

4.4.4 Attribut 0x04: Blockfehler

Beschreibung	Wird gesetzt, wenn ein Blockfehler auftritt. In diesem Fall wird die Ausführung des Blocks unterbrochen. Dieses Bit wird nach dem Lesen des Blockfehlercodes (5) zurückgesetzt.			
Zugriffsregel	Get	Vorgabe	0	
Datentyp	Boolean	Nichtflüchtig		
	0 = Keine Fehler 1 = Blockfehler aufgetreten	Siehe auch	Block ausführen, Blockfehlercode	

4.4.5 Attribut 0x05: Blockfehlercode

Beschreibung	Spezifischer Blockfehler, wird beim Auslesen gelöscht			
Zugriffsregel	Get	Vorgabe	N/A	
Datentyp	Unsigned Short Integer	Nichtflüchtig	N/A	
	0 = kein Fehler	Siehe auch	Blockfehler	
Bereich	1 = ungültiger oder leerer Block			
	2 = Wartezeit (Wartezeit gleich)			
	3 = Ausführungsfehler			

4.4.6 Attribut 0x06: Zähler

Dieses Attribut wird vom SERVOSTAR 300 nicht unterstützt.

Beschreibung	Globaler Zähler für Fahraufträge, kann über M LOOPCNT im Terminal abgerufen werden.		
Zugriffsregel	Get / Set	Vorgabe	0
Datentyp	Double Integer	Nichtflüchtig	Nein
Bereich	Positiv	Siehe auch	Zähler herunterzählen (Blockobjekt)

4.5 Objekt Befehlsblock (Klasse 0x27)

Fahrsätze können über die Objektklasse "Befehlsblock" vorab in den Antrieb programmiert werden. Diese Blocks entsprechen den SERVOSTAR-Fahraufträgen. Positionierungsbewegungen, Zeitverzögerungen und Parameteränderungen können verknüpft werden, um ein im Antrieb gespeichertes Bewegungsblockprogramm zu erstellen. Sobald das gespeicherte Blockprogramm konfiguriert wird, kann es entweder über das Objekt "Blockfolgesteuerung" oder mit dem Blocknummernfeld Abgerufene E/A Befehlsmeldung und dem Startblockbit ausgeführt werden.

Jede Instanz der Klasse "Befehlsblock" definiert einen speziellen Befehl. Befehlsblock Instanz #1 entspricht zum Beispiel der Bewegungsaufgabe #1 und kann vom Bildschirm Lageregler->Positionierdaten->Fahrauftragstabelle in DRIVE.EXE oder mit einem Befehl ORDER 1 vom seriellen Terminal angezeigt werden.

Die ersten beiden Attribute der Klasse "Befehlsblock" sind immer identisch: Blockbefehl und Blockverknüpfungsnummer. Beginnen Sie mit der Definition jedes Blocks durch Einstellen des Blockbefehls. Die Attribute 3-7 werden vom Wert des Blockbefehls definiert. Daher können diese erst nach der Einstellung des Blockbefehls eingestellt werden. Ein Beispiel für das Einrichten eines Bewegungsblockprogramms mit DeviceNet entnehmen Sie bitte dem Anhang.

4.5.1 Verfügbare Befehle

Der Blocktyp wird durch den Wert des ersten Attributs, Blockbefehl, definiert. Die anderen Attribute werden durch den Blockbefehl definiert; daher muss der Blockbefehl eingerichtet werden, ehe die anderen Attributwerte eingerichtet werden können.

Blockbefehl	weitere Attribute	Beschreibung
1 = Attribut ändern	Verknüpfung, Klasse, Instanz, Attribut, Daten	Legt den Wert eines für DeviceNet zugreifbaren Attributs fest.
2 = Wartezeit gleich	Verknüpfung, Klasse, Instanz, Attribut, Timeout, Daten	Verzögert, bis ein für DeviceNet zugreifbares Attribut einem gewünschten Wert entspricht.
3 = Verknüpfung größer als	Verknüpfung, Klasse, Instanz, Attribut, Alternative Verknüpfung, Daten	Testet den Wert eines Attributs und verzweigt zu einem alternativen Block, wenn der Attributwert größer als der Testwert ist.
4 = Verknüpfung weniger als	Verknüpfung, Klasse, Instanz, Attribut, Alternative Verknüpfung, Daten	Testet den Wert eines Attributs und verzweigt zu einem alternativen Block, wenn der Attributwert kleiner als der Testwert ist.
5 = Zähler herunterzäh- len	Verknüpfung	Dieser Block verringert den globalen Zähler im Objekt "Befehlsblockfolgesteuerung".
6 = Verzögerung	Verknüpfung, Zeit	Dieser Block bewirkt, dass die Folgesteuerung für eine bestimmte Anzahl von Millisekunden verzögert wird, ehe mit dem nächsten Block fortgefahren wird.
8 = Trajektoriebefehl und warten	Verknüpfung, Zileposition, Zielgeschwindigkeit, Inkre- mentell	Führt eine Positionierungsbewegung aus.
9 = Geschwindigkeit ändern	Zielgeschwindigkeit	Führt ein Geschwindigkeitsprofil aus.

Nur der Befehl 0x08 wird vom SERVOSTAR 300 unterstützt.

4.5.2 Befehl 0x01 – Attribut ändern

Dieser Befehl wird vom SERVOSTAR 300 nicht unterstützt.

4.5.2.1 Attribut 0x01: Blockbefehl

	0x01 = Attribut ändern. Der Blockbefehl legt den vom Aufgabenblock durchzuführenden Be-		
Beschreibung	fehl fest. Der Wert wird in einem anderen Format im niederwertigen Byte von O_C2 gespei-		
	chert (für weitere Informationen siehe den Anhang).		
Zugriffsregel	Get / Set	Vorgabe	0x01 = Befehl 01
Datentyp	Unsigned Short Integer	Nichtflüchtig	Instanzen 1-180 werden nichtflüchtig,
			Instanzen 181-255 flüchtig gespeichert
Bereich	N/A	Siehe auch	Anhang, O_C2 (ASCII), ORDER (ASCII)

4.5.2.2 Attribut 0x02: Blockverknüpfungsnummer

Beschreibung	Dieses Attribut stellt eine Verknüpfung zur nächsten, auszuführenden Blockinstanz her. Wenn dieser Block beendet ist, wird der Verbindungsblock ausgeführt. Setzen Sie dieses Attribut auf 0, um die Bewegung nach Beendigung dieser Aufgabe zu stoppen; es wird keine Folgeaufgabe ausgeführt. Der Wert wird in O FN gespeichert.		
Zugriffsregel	Get / Set	Vorgabe	0
Datentyp	Unsigned Short Integer	Nichtflüchtig	Instanzen 1-180 werden nichtflüchtig, Instanzen 181-255 flüchtig gespeichert
Bereich	1 bis 255	Siehe auch	O_FN (ASCII), ORDER (ASCII)

4.5.2.3 Attribut 0x03: Zielklasse

Beschreibung	Dieses Attribut definiert die Klassennummer des Objekts, auf das zugegriffen werden soll. Der		
	Wert wird im höherwertigen Byte von O_ACC1 gespeichert.		
		Vorgahe	Instanzen 1-180 werden nichtflüchtig,
			Instanzen 181-255 flüchtig gespeichert
Datentyp	Double Integer	Nichtflüchtig	
Bereich		0:-1	Klasse "Lageregler", Parameterklasse,
		Siehe auch	ORDER (ASCII)

4.5.2.4 Attribut 0x04: Zielinstanz

Beschreibung	Dieses Attribut definiert die Instanznummer des Objekts, auf das zugegriffen werden soll. Der Wert wird in O_DEC1 gespeichert.		
Zugriffsregel	Get / Set	Vorgabe	
Datentyp	Double Integer	Nichtflüchtig	Instanzen 1-180 werden nichtflüchtig, Instanzen 181-255 flüchtig gespeichert
Bereich		Siehe auch	Abschnitte in diesem Dokumente mit Be- schreibungen der Klassenattribute, OR- DER (ASCII)

4.5.2.5 Attribut 0x05: Attributnummer

Beschreibung	Dieses Attribut definiert die Attributnummer des Objekts, auf das zugegriffen werden soll. Der Wert wird im niederrwertigen Byte von O_ACC1 gespeichert. Das durch Klassen-, Instanzund Attributnummer referenzierte Attribut im Befehl muss einstellbar sein, damit dieser Befehl ausgeführt werden kann.		
Zugriffsregel	Get / Set	Vorgabe	
Datentyp	Double Integer	Nichtflüchtig	Instanzen 1-180 werden nichtflüchtig, Instanzen 181-255 flüchtig gespeichert
Bereich		Siehe auch	Abschnitte in diesem Dokumente mit Beschreibungen der Klassenattribute, ORDER (ASCII)

4.5.2.6 Attribut 0x06: Attributdaten

Beschreibung	Dies sind die neuen Attributdaten. Der Wert wird in O_P gespeichert.		
Zugriffsregel	Get / Set Vorgabe		
Datentyp	Double Integer		Instanzen 1-180 werden nichtflüchtig, Instanzen 181-255 flüchtig gespeichert
Bereich		Siehe auch	ORDER (ASCII)

4.5.3 Befehl 0x02 – Wartezeit gleich

Dieser Befehl wird vom SERVOSTAR 300 nicht unterstützt. Mit diesem Befehl wird gewartet, bis ein Parameter einem gewünschten Wert entspricht.

4.5.3.1 Attribut 0x01: Blockbefehl

	0x02 = Wartezeit gleich Der Blockbefehl legt den vom Aufgabenblock durchzuführenden Befehl fest. Der Wert wird in einem anderen Format im niederwertigen Byte von O C2 gespei-		
	chert (für weitere Informationen siehe Anhang).		
Zugriffsregel	Get / Set	Vorgabe	N/A
Detentur	Unsigned Short Integer	Nichtflüchtig	Instanzen 1-180 werden nichtflüchtig,
Datentyp			Instanzen 181-255 flüchtig gespeichert
Bereich		Siehe auch	Anhang, O_C2 (ASCII), ORDER (ASCII)

4.5.3.2 Attribut 0x02: Blockverknüpfungsnummer

	Dieses Attribut stellt eine Verknüpfung zur nächsten, auszuführenden Blockinstanz her. Wenn dieser Block beendet ist, wird der Verbindungsblock ausgeführt. Setzen Sie dieses Attribut auf		
	0, um die Bewegung nach Beendigung dieser Aufgabe zu stoppen; es wird keine Folgeaufgabe ausgeführt. Der Wert wird in O FN gespeichert.		
Zugriffsregel		Vorgabe	0
Datentyp	Unsigned Short Integer	Nichtflüchtig	Instanzen 1-180 werden nichtflüchtig,
Datentyp	onsigned Short integer	Michiliachtig	Instanzen 181-255 flüchtig gespeichert
Bereich	0 bis 255	Siehe auch	O_FN (ASCII), ORDER (ASCII)

4.5.3.3 Attribut 0x03: Zielklasse

Reschreibung	Dieses Attribut definiert die Klassennummer des Objekts, auf das zugegriffen werden soll. Der			
Describering	Wert wird im höherwertigen Byte von O_ACC1 gespeichert.			
Zugriffsregel	Get / Set Vorgabe			
Datentyp	Double Integer	Nichtflüchtig	Instanzen 1-180 werden nichtflüchtig,	
			Instanzen 181-255 flüchtig gespeichert	
D		Klasse "Lageregler", Parameterklasse,		
Bereich		Siehe auch	ORDER (ASCII)	

4.5.3.4 Attribut 0x04: Zielinstanz

Beschreibung	Dieses Attribut definiert die Instanznummer des Objekts, auf das zugegriffen werden soll. Der Wert wird in O_DEC1 gespeichert.		
Zugriffsregel	Get / Set	Vorgabe	
Datentyp	Double Integer	Nichttluchtia	Instanzen 1-180 werden nichtflüchtig, Instanzen 181-255 flüchtig gespeichert
Bereich		Siehe auch	ORDER (ASCII)

Attribut 0x05: Attributnummer 4.5.3.5

Beschreibung	Dieses Attribut definiert die Attributnummer des Objekts, auf das zugegriffen werden soll. Der Wert wird im niederrwertigen Byte von O_ACC1 gespeichert. Das durch Klassen-, Instanzund Attributnummer referenzierte Attribut im Befehl muss einstellbar sein, damit dieser Befehl ausgeführt werden kann.		
Zugriffsregel	Get / Set	Vorgabe	
Datentyp	Double Integer	Nichtflüchtig	Instanzen 1-180 werden nichtflüchtig, Instanzen 181-255 flüchtig gespeichert
Bereich		Siehe auch	Abschnitte in diesem Dokument mit Be- schreibungen der Klassenattribute, OR- DER (ASCII)

4.5.3.6 Attribut 0x06: Wartezeit

1		eter dem gewünschten Wert entspricht. Jelaufen ist. Wenn er auf 0 gesetzt ist,	
	wartet die Bewegungsaufgabe ohne Fehlermeldung. Wird in O_FT gespeichert.		
Zugriffsregel	Get / Set	Vorgabe	
Datentyp	Double Integer	Nichtflüchtig	Instanzen 1-180 werden nichtflüchtig, Instanzen 181-255 flüchtig gespeichert
Bereich		Siehe auch	O_FT (ASCII), ORDER (ASCII)

4.5.3.7 Attribut 0x07: Daten vergleichen

Decebraibum.	Das Attribut wird mit diesem Wert verglichen. Wenn beide gleich sind, wird die Bewegung fort-		
beschreibung	gesetzt; ansonsten wartet der Antrieb. Der Wert wird in O_P gespeichert.		
Zugriffsregel	Get / Set	Vorgabe	
Datentyp	Abhängig von "Attributnummer"	Nichtflüchtig	Instanzen 1-180 werden nichtflüchtig,
			Instanzen 181-255 flüchtig gespeichert
Bereich		Siehe auch	ORDER (ASCII)

4.5.4 Befehl 0x03 – Bedingter Befehl "Verknüpfung größer als"

Dieser Befehl wird vom SERVOSTAR 300 nicht unterstützt.

Dieser Befehl dient für eine bedingte Verknüpfung oder Verzweigung in einer verknüpften Befehlskette. Wenn der Block ausgeführt wird, testet er den Wert eines für DeviceNet zugreifbaren Attributs und verzweigt zu einem alternativen Block, wenn der Attributwert größer als der Testwert ist.

4.5.4.1 Attribut 0x01: Blockbefehl

	0x03 = Größer als Test. Der Blockbefehl legt den vom Aufgabenblock durchzuführenden Be-		
Beschreibung	fehl fest. Der Wert wird in einem anderen Format im niederwertigen Byte von O_C2 gespei-		
	chert (für weitere Informationen siehe Anhang).		
Zugriffsregel	Get / Set	Vorgabe	N/A
Datentyp	Unsigned Short Integer	Nichtflüchtig	Instanzen 1-180 werden nichtflüchtig,
			Instanzen 181-255 flüchtig gespeichert
Bereich		Siehe auch	Anhang, O_C2 (ASCII), ORDER (ASCII)

4.5.4.2 Attribut 0x02: Blockverknüpfungsnummer

Beschreibung	Dieses Attribut stellt eine Verknüpfung zur nächsten, auszuführenden Blockinstanz her. Wenn dieser Block beendet ist, wird der Verbindungsblock ausgeführt. Setzen Sie dieses Attribut auf 0, um die Bewegung nach Beendigung dieser Aufgabe zu stoppen; es wird keine Folgeaufgabe ausgeführt. Der Wert wird in O FN gespeichert.		
Zugriffsregel	Get / Set	Vorgabe	0
Datentyp	Unsigned Short Integer	Nichtflüchtig	Instanzen 1-180 werden nichtflüchtig, Instanzen 181-255 flüchtig gespeichert
Bereich	0 bis 255	Siehe auch	O_FN (ASCII), ORDER (ASCII)

4.5.4.3 Attribut 0x03: Zielklasse

	Dieses Attribut definiert die Klassennummer des Objekts, auf das zugegriffen werden soll. Der		
Beschreibung	Dieses Attribut definiert die Klassenhummer des Objekts, auf das zugegnnen werden son. Der		
	Wert wird im höherwertigen Byte von O_ACC1 gespeichert.		
Zugriffsregel	Get / Set	Vorgabe	
Datautuu	Double Integer	Nichtflüchtig	Instanzen 1-180 werden nichtflüchtig,
Datentyp			Instanzen 181-255 flüchtig gespeichert
Bereich		Siehe auch	Klasse "Lageregler", Parameterklasse,
			ORDER (ASCII)

4.5.4.4 Attribut 0x04: Zielinstanz

Beschreibung	Dieses Attribut definiert die Instanznummer des Objekts, auf das zugegriffen werden soll. Der Wert wird in O_DEC1 gespeichert.		
Zugriffsregel	Get / Set Vorgabe		
Datentyp	Double Integer		Instanzen 1-180 werden nichtflüchtig, Instanzen 181-255 flüchtig gespeichert
Bereich		Siehe auch	ORDER (ASCII)

4.5.4.5 Attribut 0x05: Attributnummer

Beschreibung	Dieses Attribut definiert die Attributnummer des Objekts, auf das zugegriffen werden soll. Der Wert wird im niederrwertigen Byte von O_ACC1 gespeichert. Das durch Klassen-, Instanz-und Attributnummer referenzierte Attribut im Befehl muss einstellbar sein, damit dieser Befehl ausgeführt werden kann.		
Zugriffsregel	Get / Set	Vorgabe	
Datentyp	Double Integer	Nichtflüchtig	Instanzen 1-180 werden nichtflüchtig, Instanzen 181-255 flüchtig gespeichert
Bereich		Siehe auch	Abschnitte in diesem Dokumente mit Be- schreibungen der Klassenattribute, OR- DER (ASCII)

4.5.4.6 Attribut 0x06: Verknüpfungsnummer vergleichen

	Wenn der Attributwert größer als der Testwert ist, verzweigen Sie zu dem in diesem Attribut angegebenen Attribut anstatt zu dem in Attribut 2 angegebenen Block. Der Wert wird in O_DEC2 gespeichert.		
Zugriffsregel	Get / Set	Vorgabe	
Datentyp	Double Integer	Nichtflüchtig	Instanzen 1-180 werden nichtflüchtig, Instanzen 181-255 flüchtig gespeichert
Bereich	1 bis 255	Siehe auch	ORDER (ASCII)

4.5.4.7 Attribut 0x07: Daten vergleichen

	Dieses Attribut vergleicht die Daten für die bedingte Verknüpfung. Wenn das Testattribut g ng ßer ist als die Vergleichsdaten, wird die normale Verknüpfung (Attribut 2) ignoriert und der			
	nächste, ausgeführte Block ist der Vergleichsverknüpfungsblock (Attribut 6).			
Zugriffsregel	Get / Set	Vorgabe		
Datentyp	Abhängig von "Attributnummer"	Nichtflüchtig	Instanzen 1-180 werden nichtflüchtig, Instanzen 181-255 flüchtig gespeichert	
Bereich	1 bis 255	Siehe auch	ORDER (ASCII)	

4.5.5 Befehl 0x04 – Befehl "Bedingte Verknüpfung weniger als"

Dieser Befehl wird vom SERVOSTAR 300 nicht unterstützt.

Dieser Befehl dient für eine bedingte Verknüpfung oder Verzweigung in einer verknüpften Befehlskette. Wenn der Block ausgeführt wird, testet er den Wert eines für DeviceNet zugreifbaren Attributs und verzweigt zu einem alternativen Block, wenn der Attributwert kleiner als der Testwert ist.

4.5.5.1 Attribut 0x01: Blockbefehl

	0x04 = Kleiner als Test. Der Blockbefehl legt den vom Aufgabenblock durchzuführenden Be-		
Beschreibung	fehl fest. Der Wert wird in einem anderen Format im niederwertigen Byte von O_C2 gespei-		
	chert (für weitere Informationen siehe	nformationen siehe Anhang).	
Zugriffsregel	Get / Set	Vorgabe	N/A
Datentyp	Unaigned Chart Integer	Ni a la 461 di a la 41 a	Instanzen 1-180 werden nichtflüchtig,
Datentyp	atentyp Unsigned Short Integer Nichtflüchtig	Instanzen 181-255 flüchtig gespeichert	
Bereich		Siehe auch	Anhang, O_C2 (ASCII), ORDER (ASCII)

4.5.5.2 Attribut 0x02: Blockverknüpfungsnummer

	Dieses Attribut stellt eine Verknüpfung zur nächsten, auszuführenden Blockinstanz her. Wenn			
Beschreibung	dieser Block beendet ist, wird der Verbindungsblock ausgeführt. Dieser Wert darf für den Ver-			
	zögerungsbefehl nicht Null sein. Der Wert wird in O_FN gespeichert.		FN gespeichert.	
Zugriffsregel	Get / Set	Vorgabe		
Datentyp	Unsigned Short Integer	Nichtflüchtig	Instanzen 1-180 werden nichtflüchtig,	
	ů ů		Instanzen 181-255 flüchtig gespeichert	
Bereich	1 bis 255	Siehe auch	O_FN (ASCII), ORDER (ASCII)	

4.5.5.3 Attribut 0x03: Zielklasse

Beschreibung	Dieses Attribut definiert die Klassennummer des Objekts, auf das zugegriffen werden soll. Der Wert wird im höherwertigen Byte von O_ACC1 gespeichert.		
Zugriffsregel	Get / Set Vorgabe		
Datentyp	Double Integer	Nichtflüchtig	Instanzen 1-180 werden nichtflüchtig, Instanzen 181-255 flüchtig gespeichert
Bereich		Siehe auch	Klasse "Lageregler", Parameterklasse, ORDER (ASCII)

4.5.5.4 Attribut 0x04: Zielinstanz

Beschreibung	Dieses Attribut definiert die Instanznummer des Objekts, auf das zugegriffen werden soll. Der Wert wird in O_DEC1 gespeichert.		
Zugriffsregel	Get / Set Vorgabe		
Datentyp	Double Integer	Nichtflüchtig	Instanzen 1-180 werden nichtflüchtig, Instanzen 181-255 flüchtig gespeichert
Bereich		Siehe auch	ORDER (ASCII)

4.5.5.5 Attribut 0x05: Attributnummer

Beschreibung	Dieses Attribut definiert die Attributnummer des Objekts, auf das zugegriffen werden soll. Der Wert wird im niederrwertigen Byte von O_ACC1 gespeichert. Das durch Klassen-, Instanz-und Attributnummer referenzierte Attribut im Befehl muss einstellbar sein, damit dieser Befehl ausgeführt werden kann.		
Zugriffsregel	Get / Set	Vorgabe	
Datentyp	Double Integer	Nichtflüchtig	Instanzen 1-180 werden nichtflüchtig, Instanzen 181-255 flüchtig gespeichert
Bereich		Siehe auch	Abschnitte in diesem Dokumente mit Be- schreibungen der Klassenattribute, OR- DER (ASCII)

4.5.5.6 Attribut 0x06: Verknüpfungsnummer vergleichen

	Wenn der Attributwert kleiner als der Testwert ist, verzweigen Sie zu dem in diesem Attribut angegebenen Attribut anstatt zu dem in Attribut 2 angegebenen Block. Der Wert wird in O_DEC2 gespeichert.		
Zugriffsregel	Get / Set	Vorgabe	
Datentyp	Double Integer	Nichtflüchtig	Instanzen 1-180 werden nichtflüchtig, Instanzen 181-255 flüchtig gespeichert
Bereich	1 bis 255	Siehe auch	ORDER (ASCII)

4.5.5.7 Attribut 0x07: Daten vergleichen

	Dieses Attribut vergleicht die Daten für die bedingte Verknüpfung. Wenn das Testattribu ung den Vergleichsdaten liegt, wird die normale Verknüpfung (Attribut 2) ignoriert und der na		
	ausgeführte Block ist der Vergleichsverknüpfungsblock (Attribut 6).		
Zugriffsregel	Get / Set	Vorgabe	
Datentyp	Abhängig von "Attributnummer"	Nichtflüchtig	Instanzen 1-180 werden nichtflüchtig,
			Instanzen 181-255 flüchtig gespeichert
Bereich		Siehe auch	ORDER (ASCII)

4.5.6 Befehl 0x05 – Zähler herunterzählen

Dieser Befehl wird vom SERVOSTAR 300 nicht unterstützt.

Dieser Befehl dient zum Herunterzählen des globalen Zählers (Klasse "Blockfolgesteuerung" 0x26, Instanz 1, Attribut 6). Kombinieren Sie diesen Block mit "Attribut ändern" und "Kleiner als Test"-Blocks, um Schleifen und Verzweigungen innerhalb Ihres Blockprogramms zu implementieren.

4.5.6.1 Attribut 0x01: Blockbefehl

	0x05 = Zähler herunterzählen Der Blockbefehl legt den vom Aufgabenblock durchzuführenden Befehl fest. Der Wert wird in einem anderen Format im niederwertigen Byte von O_C2 gespeichert (für weitere Informationen siehe Anhang).		
Zugriffsregel	Get / Set	Vorgabe	N/A
Datentyp	Unsigned Short Integer	Nichtflüchtig	Instanzen 1-180 werden nichtflüchtig, Instanzen 181-255 flüchtig gespeichert
Bereich		Siehe auch	Anhang, O_C2 (ASCII), ORDER (ASCII)

4.5.6.2 Attribut 0x02: Blockverknüpfungsnummer

Beschreibung	Dieses Attribut stellt eine Verknüpfung zur nächsten, auszuführenden Blockinstanz her. Wenn dieser Block beendet ist, wird der Verbindungsblock ausgeführt. Setzen Sie dieses Attribut auf 0, um die Bewegung nach Beendigung dieser Aufgabe zu stoppen; es wird keine Folgeaufgabe ausgeführt. Der Wert wird in O FN gespeichert.		
Zugriffsregel	Get / Set	Vorgabe	0
Datentyp	Unsigned Short Integer	Nichtflüchtig	Instanzen 1-180 werden nichtflüchtig, Instanzen 181-255 flüchtig gespeichert
Bereich	0 bis 255	Siehe auch	O_FN (ASCII), ORDER (ASCII)

4.5.7 Befehl 0x06 – "Verzögerung"

Dieser Befehl wird vom SERVOSTAR 300 nicht unterstützt. Mit diesem Befehl wird eine verknüpfte Befehlskette verzögert.

4.5.7.1 Attribut 0x01: Blockbefehl

1	0x06 = Verzögerung. Der Blockbefehl legt den vom Aufgabenblock durchzuführenden Befehl fest. Der Wert wird im niederwertigen Byte von O_C2 gespeichert (für weitere Informationen		
	siehe Anhang).		
Zugriffsregel	Get / Set	Vorgabe	N/A
Datentyp	Unsigned Short Integer	Nichtflüchtig	Instanzen 1-180 werden nichtflüchtig,
			Instanzen 181-255 flüchtig gespeichert
Bereich		Siehe auch	Anhang, O_C2 (ASCII), ORDER (ASCII)

4.5.7.2 Attribut 0x02: Blockverknüpfungsnummer

	Dieses Attribut stellt eine Verknüpfung zur nächsten, auszuführenden Blockinstanz her. Wenn			
Pacabraibung	dieser Block beendet ist, wird der Verbindungsblock ausgeführt. Setzen Sie dieses Attribut auf			
beschiebung	0, um die Bewegung nach Beendigung dieser Aufgabe zu stoppen; es wird keine Folgeaufga-			
	be ausgeführt. Der Wert wird in O_FN gespeichert.			
Zugriffsregel	Get / Set	Vorgabe	0	
Detentus	Unaigned Chart Integra	Nichtflüchtig	Instanzen 1-180 werden nichtflüchtig,	
Datentyp	Unsigned Short Integer		Instanzen 181-255 flüchtig gespeichert	
Bereich	0 bis 255	Siehe auch	O FN (ASCII), ORDER (ASCII)	

4.5.7.3 Attribut 0x03: Verzögerung

Beschreibung	Dieses Attribut legt die Verzögerung in Millisekunden fest. Der Wert wird in O_FT gespeichert.		
Zugriffsregel	Get / Set Vorgabe		
Datentyp	Double Integer	Michtelijobtic	Instanzen 1-180 werden nichtflüchtig, Instanzen 181-255 flüchtig gespeichert
Bereich		Siehe auch	O_FT (ASCII), ORDER (ASCII)

4.5.8 Befehl 0x08 – Fahrauftrag

Mit diesem Befehl wird eine Positionierungsbewegung ausgelöst und auf deren Abschluss gewartet. Die Beschleunigung und die Verzögerung werden in O_ACC1 und O_DEC1 von ORDER 0 gespeichert. Bits 0x800 in O_C und 0x100 in O_C2 der Aufgabe werden auf 1 gesetzt, so dass die Beschleunigung und die Verzögerung von Aufgabe 0 und nicht von der aktuellen Aufgabe genommen werden. Dies ermöglicht globale Werte für DeviceNet-Bewegungsblocks.

4.5.8.1 Attribut 0x01: Blockbefehl

	0x08 = Trajektorie initiieren. Der Blockbefehl legt den vom Aufgabenblock durchzuführenden		
	Befehl fest. Der Wert wird in einem anderen Format im niederwertigen Byte von O_C2 gespei-		
	chert (für weitere Informationen siehe Anhang).		
Zugriffsregel	Get / Set	Vorgabe	N/A
Detector	Unsigned Short Integer Nichtflück	Nii a la 461 ii a la 41 a.	Instanzen 1-180 werden nichtflüchtig,
Datentyp		Nichtfluchtig	Instanzen 181-255 flüchtig gespeichert
Bereich		Siehe auch	Anhang, O_C2 (ASCII), ORDER (ASCII)

4.5.8.2 Attribut 0x02: Blockverknüpfungsnummer

Beschreibung	Dieses Attribut stellt eine Verknüpfung zur nächsten, auszuführenden Blockinstanz her. Wenn dieser Block beendet ist, wird der Verbindungsblock ausgeführt. Setzen Sie dieses Attribut auf 0, um die Bewegung nach Beendigung dieser Aufgabe zu stoppen; es wird keine Folgeaufgabe ausgeführt. Der Wert wird in O FN gespeichert.		
Zugriffsregel	Get / Set	Vorgabe	0
Datentyp	Unsigned Short Integer	Nichtflüchtig	Instanzen 1-180 werden nichtflüchtig, Instanzen 181-255 flüchtig gespeichert
Bereich	0 bis 255	Siehe auch	O_FT (ASCII), ORDER (ASCII)

4.5.8.3 Attribut 0x03: Zielposition

Beschreibung	Definiert die Zielprofilposition in Positionseinheiten. Der Wert wird in O_P gespeichert.			
Zugriffsregel	Get / Set Vorgabe			
Datentyp	Double Integer	Nichtflüchtig	Instanzen 1-180 werden nichtflüchtig, Instanzen 181-255 flüchtig gespeichert	
Bereich		Siehe auch	O_P (ASCII), ORDER (ASCII)	

4.5.8.4 Attribut 0x04: Zielgeschwindigkeit

Beschreibung	Dieses Attribut definiert die Zielprofilpositionsgeschwindigkeit in Profileinheiten pro Sekunde. Der Wert wird in O_V gespeichert.		
Zugriffsregel	Get / Set Vorgabe		
Datentyp	Double Integer	Nichtflüchtig	Instanzen 1-180 werden nichtflüchtig, Instanzen 181-255 flüchtig gespeichert
Bereich		Siehe auch	O_V (ASCII), ORDER (ASCII)

4.5.8.5 Attribut 0x05: Inkrementell

Beschreibung	Dieses Flag legt fest, ob die Bewegung inkrementell oder absolut ist.			
Zugriffsregel	Get / Set Vorgabe 0			
Datentyp	Boolean		Instanzen 1-180 werden nichtflüchtig, Instanzen 181-255 flüchtig gespeichert	
Bereich	0 = absolute Position 1 = inkrementelle Position	Siehe auch	O_C (ASCII), ORDER (ASCII)	

4.5.8.6 Attribut 0x64: O_C

Dieses Attribut wird vom SERVOSTAR 600 nicht unterstützt.

Beschreibung	Dieses Attribut ermöglicht direkten Zugriff auf den Parameter O_C ORDER. O_C wird auch automatisch geändert, wenn der Blockbefehl (Objekt Befehlsblock, Attribut 0x01) auf Befehl 0x08 gesetzt wird.		
Zugriffsregel	Get / Set Vorgabe N/A		N/A
Datentyp	Unsigned Long Integer	Nichttluchtia	Instanzen 1-180 werden nichtflüchtig, Instanzen 181-255 flüchtig gespeichert
Bereich		Siehe auch	O_C (ASCII), ORDER (ASCII)

4.5.8.7 Attribut 0x65: O_ACC

Dieses Attribut wird vom SERVOSTAR 600 nicht unterstützt.

Beschreibung	Dieses Attribut ermöglicht direkten Zugriff auf den Parameter O_ACC ORDER. O_ACC wird auch automatisch geändert, wenn der Blockbefehl (Objekt Befehlsblock, Attribut 0x01) auf Befehl 0x08 gesetzt wird.		
Zugriffsregel	Get / Set Vorgabe N/A		N/A
Datentyp	Unsigned Long Integer	Nichtflüchtig Instanzen 1-180 werden nichtflüchtig, Instanzen 181-255 flüchtig gespeichert	
Bereich		Siehe auch	O_ACC (ASCII), ORDER (ASCII)

4.5.8.8 Attribut 0x66: O_DEC

Dieses Attribut wird vom SERVOSTAR 600 nicht unterstützt.

Beschreibung	Dieses Attribut ermöglicht direkten Zugriff auf den Parameter O_DEC ORDER. O_DEC wird auch automatisch geändert, wenn der Blockbefehl (Objekt Befehlsblock, Attribut 0x01) auf Befehl 0x08 gesetzt wird.		
Zugriffsregel	Get / Set	Vorgabe N/A	
Datentyp	Unsigned Long Integer	Nichtflüchtig	Instanzen 1-180 werden nichtflüchtig, Instanzen 181-255 flüchtig gespeichert
Bereich		Siehe auch	O_DEC (ASCII), ORDER (ASCII)

4.5.8.9 Attribut 0x67: O_TAB

Dieses Attribut wird vom SERVOSTAR 600 nicht unterstützt.

_	Dieses Attribut ermöglicht direkten Zugriff auf den Parameter O_TAB ORDER. O_TAB wird auch automatisch geändert, wenn der Blockbefehl (Objekt Befehlsblock, Attribut 0x01) auf Befehl 0x08 gesetzt wird.				
Zugriffsregel	Get / Set	et / Set Vorgabe N/A			
Datentyp	Unsigned Long Integer Nichtflüchtig Instanzen 1-180 werden nichtflüchtig, Instanzen 181-255 flüchtig gespeichert				
Bereich	Siehe auch O_TAB (ASCII), ORDER (ASCII)				

4.5.8.10 Attribut 0x68: O_FT

Dieses Attribut wird vom SERVOSTAR 600 nicht unterstützt.

	Dieses Attribut ermöglicht direkten Zugriff auf den Parameter O_FT ORDER. O_FT wird auch automatisch geändert, wenn der Blockbefehl (Objekt Befehlsblock, Attribut 0x01) auf Befehl 0x08 gesetzt wird.			
Zugriffsregel	Get / Set Vorgabe N/A			
Datentyp	Unsigned Long Integer Nichtflüchtig Instanzen 1-180 werden nichtflüchtig, Instanzen 181-255 flüchtig gespeichert			
Bereich			O_FT (ASCII), ORDER (ASCII)	

4.5.9 Befehl 0x09 – Tippbetrieb

Dieser Befehl wird vom SERVOSTAR 300 nicht unterstützt.

Dieser Befehl dient zum Ausführen eines Geschwindigkeitsprofils. Da die Bewegung von unbegrenzter Dauer ist (und andauert, bis sie gestoppt wird), kann der Block nicht mit einer Folgeaufgabe verknüpft werden.

4.5.9.1 Attribut 0x01: Blockbefehl

	0x09 = Geschwindigkeitsänderung. Der Blockbefehl legt den vom Aufgabenblock durchzufüh-				
Beschreibung	Beschreibung renden Befehl fest. Der Wert wird in einem anderen Format im niederwertigen Byte von O				
	gespeichert (für weitere Informationen siehe Anhang).				
Zugriffsregel	Get / Set	Vorgabe	N/A		
Datentyp Unsigned Short Integer		Nichtflüchtia	Instanzen 1-180 werden nichtflüchtig, Instanzen		
			181-255 flüchtig gespeichert		
Bereich		Siehe auch	Anhang, O_C2 (ASCII), ORDER (ASCII)		

4.5.9.2 Attribut 0x02: Blockverknüpfungsnummer

Dieses Attribut stellt normalerweise eine Verknüpfung zur nächsten, auszuführenden Bleschreibung ckinstanz her. Da ein Befehl zur Geschwindigkeitsänderung keinen Folgeblock aufweise					
	kann, sollte dieses Attribut nicht gesetzt werden.				
Zugriffsregel	Get / Set	Vorgabe	pabe 0		
Datentyp	Il Insigned Short Integer Nichttluchtig		Instanzen 1-180 werden nichtflüchtig, Instanzen 181-255 flüchtig gespeichert		
Bereich	0	Siehe auch	O_FT (ASCII), ORDER (ASCII)		

4.5.9.3 Attribut 0x03: Zielgeschwindigkeit

Beschreibung Dieses Attribut definiert die Zielprofilpositionsgeschwindigkeit in Profileinheiten pro Sekunde. Der Wert wird in O_V gespeichert.					
Zugriffsregel	Get / Set Vorgabe				
Datentyp	Double Integer Nichtflüchtig Instanzen 1-180 werden nichtflüchtig, Instanzen 181-255 flüchtig gespeichert				
Bereich		Siehe auch	O_V (ASCII), ORDER (ASCII)		

4.6 Objekt "Digitaler Eingang" (Klasse 0x08)

Dieses Objekt ermöglicht den Zugriff auf die vier digitalen Eingänge des Antriebs. Die Instanzen 1-4 entsprechen den digitalen Eingängen 1-4.

4.6.1 Attribut 0x03: Wert

Beschreibung Dieses Attribut lautet 1, wenn der digitale Eingang hoch ist. Die Instanzen 1-4 entsprechen den digitalen Eingängen 1-4.					
		Vorgabe	keine		
Datentyp	Boolean	Nichtflüchtig	N/A		
Bereich	0 = Eingang ist inaktiv 1 = Eingang ist aktiv	Siehe auch	IN1 - IN4 (ASCII)		

4.7 Objekt "Digitaler Ausgang" (Klasse 0x09)

Dieses Objekt ermöglicht den Zugriff auf die beiden digitalen Ausgänge des Antriebs. Die Instanzen 1-2 entsprechen den digitalen Ausgängen 1-2. Zum Konfigurieren des Antriebs für die Device-Net-Steuerung der digitalen Ausgänge setzen Sie O1MODE=23 und O2MODE=23.

4.7.1 Attribut 0x03: Wert

Beschreibung	Setzt Sie dieses Attribut auf 1, um den 1-2 entsprechen digitalen Ausgängen.	digitalen Ausgar	ng auf Hoch zu setzen. Die Instanzen		
Zugriffsregel	Set	Vorgabe	keine		
Datentyp	Boolean	Nichtflüchtig	N/A		
Bereich	0 = Ausgang auf low setzen	Siehe auch	O1MODE / O2MODE (ASCII), O1 / O2		
Dereich	1 = Ausgang auf high setzen	Sierie aucri	(ASCII)		

4.8 Objekt "Analoger Eingang" (Klasse 0x0A)

Dieses Objekt ermöglicht den Zugriff auf die beiden analogen Eingänge des Antriebs. Die Instanzen 1-2 entsprechen den analogen Eingängen 1-2.

4.8.1 Attribut 0x03: Wert

Beschreibung	Spannung am analogen Eingang in Mil Eingängen 1-2.	livolt. Die Instan	zen 1-2 entsprechen den analogen
		Vorgabe	keine
Datentyp	Integer	Nichtflüchtig	N/A
Bereich	-10000 bis 10000	Siehe auch	ANIN1 / ANIN2 (ASCII)

4.9 Objekt "Analoger Ausgang" (Klasse 0x0B)

Dieses Objekt wird vom SERVOSTAR 300 nicht unterstützt

Dieses Objekt ermöglicht den Zugriff auf die beiden analogen Ausgänge des Antriebs. Die Instanzen 1-2 entsprechen den analogen Ausgängen 1-2. Zum Konfigurieren des Antriebs für die Device-Net-Steuerung der analogen Ausgänge setzen Sie ANOUT1=6 und ANOUT2=6.

4.9.1 Attribut 0x03: Wert

	Einstellen auf die gewünschte Ausgangsspannung in Millivolt. Zum Konfigurieren des Antri						
Beschreibung	für die DeviceNet-Steuerung der analogen Ausgänge setzen Sie ANOUT1=6 und ANOUT2=6. Der Wert wird in AN1TRIG / AN2TRIG gespeichert.						
Zugriffsregel	Set	Vorgabe	keine				
Datentyp	Integer	Nichtflüchtig	N/A				
Danaiah	1000 his 10000	Ciala a accela	ANOUT1 / ANOUT2 (ASCII),				
Bereich	-1000 bis 10000	Siehe auch	AN1TRIG / AN2TRIG (ASCII)				

4.10 Objekt "Identität" (Klasse 0x01)

Objekt "Identität" 0x01							
Objektklasse		ID	Beschreibung	Get	Set	Grenzwerte	
Attribute	Offen	1	Revision				
		2	Max. Instanz				
X Keine Unterstützung		3	Anzahl Instanzen				
		4	Optionale Attributliste				
		5	Optionale Serviceliste				
		6	Max. ID der Klassenattribute				
		7	Max. ID der Instanzattribute				
		Devic	eNet Services	Parame	eteropt	ionen	
Services			Get_Attributes_All				
			Reset				
X Keine Unterstützung			Get_Attribute_Single				
			Find_Next_Object_instance				
Objektinstanz		ID	Beschreibung	Get	Set	Grenzwerte	
Attribute	Offen	1	Lieferant	X		=(452)	
		2	Gerätetyp	X		=(16)	
		3	Produktcode	X		=(3)	
		4	Revision	X		=(1.1)	
		5	Status (unterstützte Bit)	X			
		6	Seriennummer	X			
		7	Produktname	×		SERVOSTAR 603	
		8	Status				
		9	Konfigurationskonsistenzwert				
		10	Heartbeat-Intervall				
			Heartbeat-Intervall eNet Services	Parame	eteropt	ionen	
Services				Parame	eteropt	ionen	
Services			eNet Services	Parame 0,1	eteropt	ionen	
Services		Devic	Get_Attributes_All		eteropt	ionen	

4.11 Objekt "Message Router" (Klasse 0x02)

	Objekt "Message Router" 0x02						
Objektklasse	ID	Beschreibung	Get	Set	Grenzwerte		
Attribute Offen	1	Revision					
	2	Max. Instanz					
X Keine Unterstützung	3	Anzahl Instanzen					
	4	Optionale Attributliste					
	5	Optionale Serviceliste					
	6	Max. ID der Klassenattribute					
	7	Max. ID der Instanzattribute					
Devid		ceNet Services Parameteroptionen		ionen			
Services		Get_Attributes_All					
X Keine Unterstützung		Get_Attribute_Single					
Objektinstanz	ID	Beschreibung	Get	Set	Grenzwerte		
Attribute Offen	1	Objektliste					
	2	Maximal unterstützte Verbindungen					
X Keine Unterstützung	3	Anzahl aktiver Verbindungen					
	4	Liste der aktiven Verbindungen					
	Devic	eNet Services	Parame	eteropt	ionen		
Services		Get_Attributes_All					
		Get_Attribute_Single					
X Keine Unterstützung		Set_Attribute_Single			·		

4.12 Objekt "DeviceNet" (Klasse 0x03)

Objekt "DeviceNet" 0x03						
Objektklasse		ID	Beschreibung	Get	Set	Grenzwerte
Attribute	Offen	1	Revision	X		
		2	Max. Instanz			
Keine Unterstützung		3	Anzahl Instanzen			
		4	Optionale Attributliste			
		5	Optionale Serviceliste			
		6	Max. ID der Klassenattribute			
		7	Max. ID der Instanzattribute			
		Devic	eNet Services	Parame	eteropt	ionen
Services		X	Get_Attribute_Single			
Keine Unte	erstützung					
Objektinstanz	!	ID	Beschreibung	Get	Set	Grenzwerte
Attribute	Offen	1	MAC ID	X		
		2	Baudrate	X		
Keine Unte	erstützung	3	BOI	X	X	
		4	Zähler "Kommunikationsabbruch"	X	X	
		5	Zuordnungsinformationen	X		
		6	Schalter MAC ID geändert			
		7	Schalter für Baudrate geändert			
		8	Schalterwert MAC ID	X		
		9	Schalterwert Baudrate	X		
		Devic	eNet Services	Parame	eteropt	ionen
Services		X	Get_Attributes_All		·	
		X	Set_Attribute_Single			
Keine Unte	erstützung	X	"M/S Verbindung zuweisen" gesetzt			
		X	"M/S Verbindung freigeben" gesetzt			

4.13 Objekt "Verbindung" (Klasse 0x0 5) - Explizit

			Objekt "Verbindung" 0x05							
Objektklasse		ID	Beschreibung		G	et	S	et	Grenzwerte	e
Attribute	Offen	1	Revision							
		2	Max. Instanz							
X Keine Unters	tützung	3	Anzahl Instanzen							
		4	Optionale Attributliste							
		5	Optionale Serviceliste							
		6	Max. ID der Klassenattribute							
		7	Max. ID der Instanzattribute							
		Devic	eNet Services		Pa	ram	eter	opti	ionen	
Services			Reset							
			Create							
			Delete							
X Keine Unters	tützung		Get_Attribute_Single							
			Find Next Object instance							
Objektinstanz		Anscl	chlusstyp Max. V		erbi	ndu	ngs	ins	tanzen	
		M/S e	xplizite Meldung	1 Serv			Clien		1 gesamt	
				7		00	os		Anwen-	
		Produ	ktionsauslösung(en)	Zykl.		C	JS		dungsausl.	
		Trans	porttyp(en)	Server	Х				Client	
			oortklasse(n)			2	2		3	Х
		ID	3			et	S	et	Grenzwerte	е
Attribute	Offen	1	Status)	Χ				
		2	Instanztyp		2	X				
		3	Transportklassenauslösung		2	Χ				
		4	ID der hergestellten Verbindung))	X				
		5	ID der verwendeten Verbindung])	Χ				
		6	Ursprüngliche Komm.eigenscha	aften	2	Χ				
		7	Größe der hergestellten Verbind	dung	2	Χ				
		8	Größe der verwendeten Verbind	dung	2	X				
		9	Erwartete Paketgeschwindigkei	t		X)	<		
		12	Wartezeit-Aktion Watchdog		2	Χ)	(
		13	Pfadlänge der hergestellten Ver	b.	2	Χ				
		14	Pfad der hergestellten Verbindu	ing)	Χ				
		15	Pfadlänge der verwendeten Ver	b.)	Χ				
		16	Pfad der verwendeten Verbindu	ıng)	Χ				
		17	Produktionssperrzeit							
		Devic	eNet Services		Pa	ram	eter	opti	ionen	
Services		X	Reset							
			Delete							
			Apply_attributes							
		Х	Get_Attribute_Single							
		Х	Set_Attribute_Single							

4.14 Objekt "Verbindung" (Klasse 0x05) - abgefragter E/A

			Objekt "Verbindung" 0x05						
Objektklasse		ID	Beschreibung		G	et	S	et	Grenzwerte
Attribute	Offen	1	Revision						
		2	Max. Instanz						
X Keine Unter	rstützung	3	Anzahl Instanzen						
		4	Optionale Attributliste						
		5	Optionale Serviceliste						
		6	Max. ID der Klassenattribute						
		7	Max. ID der Instanzattribute						
		Devic	eNet Services		Pai	rame	eter	opti	ionen
Services		Х	Reset						
			Create						
			Delete						
X Keine Unter	rstützung		Get_Attribute_Single						
			Find Next Object instance						
Objektinstanz		Anscl	nlusstyp	Max. V	erbi	ndu	ngs	ins	tanzen
		M/S A	bfrage	1 Serv	er	С	lien	t	1 gesam
									Anwen-
		Produ	ktionsauslösung(en)	Zykl.	Х	CC)S		dungstrig-
									ger
			porttyp(en)	Server	Х				Client
			portklasse(n)			2		Χ	3
		ID	Beschreibung			et	S	et	Grenzwerte
Attribute	Offen	1	Status			X			
		2	71			X			
		3	Transportklassenauslösung			X			
		4	ID hergestellte Verbindung			X			
		5	ID der verwendeten Verbindung	,		X			
		6	Ursprüngliche Komm.eigenscha		_	X			
		7	Größe der hergestellten Verbind			X			
		8	Größe der verwendeten Verbind		-	X			
		9	Erwartete Paketgeschwindigkei	t		X	>		
		12	Wartezeit-Aktion Watchdog			X	>	(
		13	Pfadlänge der hergestellten Vei		_	X			
		14	Pfad der hergestellten Verbindu			X			
		15	Pfadlänge der verwendeten Ver		_	X			
		16	Pfad der verwendeten Verbindu	ıng	- '	X			
		17	Produktionssperrzeit		_				
			eNet Services		Pai	rame	eter	opti	ionen
o :	Services								
Services		X	Reset						
Services		X	Delete						
Services			Delete Apply_attributes						
Services		X	Delete						

5 Gruppenmeldungen

Normalerweise werden Gruppenmeldungen (Abgerufene E/A) für Echtzeitdaten und Bewegungssteuerung verwendet. Für weitere Informationen siehe Abschnitt.3.2

5.1 Abgerufene E/A-Befehlsgruppen

Abgerufene E/A Messaging ist eine Methode zum Übertragen einer Gruppe von Steuer-Bits und eines Datenbefehls und Erhalten einer Gruppe von Status-Bits und einer Antwort mit einem Datenwert. Diese Kommunikationsmethode ist bevorzugt, da mit Explicit Messaging nur jeweils ein Wert übertragen werden kann. Abgerufene E/A und Explicit Messaging können gleichzeitig für die Kommunikation zwischen dem Regler und dem Antrieb verwendet werden. In diesem Abschnitt wird das Format für jede Befehlsgruppe definiert. Außerdem enthält dieser Abschnitt Beispiele für jede Befehlsgruppe.

Befehlsgruppen enthalten Steuer-Bits, die für jeden Befehlstyp identisch definiert sind. Zusätzlich zu den Steuer-Bits kann eine Befehlsgruppe zum Senden von jeweils einem Datenbefehl verwendet werden (Zielposition, Zielgeschwindigkeit, Beschleunigung, Geschwindigkeitsabnahme oder Drehmoment). Der Befehlstyp wird im Feld Befehlsgruppentyp angegeben.

Der Antrieb reagiert auf jede eingegangene Befehlsgruppe mit der Übertragung einer Antwortgruppe (eine Beschreibung dazu finden Sie im folgenden Abschnitt 5.2. Abgerufene E/A Antwortgruppen). Die Antwortgruppe enthält Steuer-Bits, die für jeden Antworttyp identisch definiert sind. Zusätzlich zu den Status-Bits kann eine Antwortgruppe jeweils einen Datenwert übertragen (Ist-Position, befohlene Position, Ist-Geschwindigkeit, Ist-Drehmoment oder Fehlercode). Der Antworttyp wird im Feld Antwortgruppentyp der Befehlsgruppe angegeben. Eine Befehlsgruppe kann sowohl einen Befehlsgruppentyp und einen Antwortgruppentyp enthalten, um einen Befehl zu übertragen und eine Antwort in der selben Gruppe anzufordern.



Alle acht Datenbyte werden ignoriert, wenn kein gültiger Gruppentyp in Byte 2 angegeben ist. (Gültige Befehlsgruppentypen sind 0 bis 5.)

Daten außerhalb des Bereichs des Attributs bewirken eine Fehlerantwortgruppe. Dies gilt für alle Befehlsgruppen außer Gruppe 5 (Drehmoment).

Der Antrieb muss referenziert werden, bevor eine Bewegung beginnt. Geschieht dies nicht, löst der Antrieb einen Antriebsalarm aus. Dieser Alarm muss gelöscht werden, bevor der Antrieb wieder in Betrieb genommen werden kann.

5.1.1 Steuer-Bits und Datenfelder

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0		
0	Aktivieren	Reg.	Sofortiger	Kontrollierter	Richtung	Inkrementell	Starthlock	Laden /		
	AKUVICICII	aktivieren	Stopp	Stopp	rticituing	IIIKI EIIIEIILEII	Startblock	Start		
1		Blocknummer								
2	Befehlsachse = 001 Typ der Eingangsbefehlsgruppe									
3	Antv	vortachse =	: 001		Typ der Aus	gangsantwort	gruppe			
4				Daten ni	ederwertiges Byte	Э				
5		Daten niederwertiges, mittleres Byte								
6		Daten höherwertiges, mittleres Byte								
7		Daten höherwertiges Byte								

Aktivieren Das Setzen dieses Bit aktiviert den Verstärker. Siehe auch Enable

(Klasse 0x25 Lageregler, Attribut 0x11).

Registrierung aktivieren Registrierungseingang aktivieren.

Dieses Bit wird vom SERVOSTAR 300 nicht unterstützt

Sofortiger Stopp Wenn dieses Bit gesetzt ist, wird der Antrieb sofort (ohne Verzögerung)

gestoppt.

Siehe auch "Sofortiger Stopp" (Klasse 0x25 Lageregler, Attribut 0x15).

Kontrollierter Stopp Wenn dieses Bit gesetzt ist, wird der Antrieb langsam gestoppt. Siehe

auch "Kontrollierter Stopp" (Klasse 0x25 Lageregler, Attribut 0x14).



Geben Sie nur HARD STOP (sofortiger Stopp) oder nur SMOOTH STOP (kontrollierter Stopp) aus, um die Bewegung zu stoppen. Wenn Sie eines dieser Bits zur gleichen Zeit wie das Bit "Trajektoriestart" ändern, führt dies zu unvorhergesehenen Aktionen der Steuerung.

Richtung Dieses Bit wird nur im Geschwindigkeitsmodus verwendet. Positiv = 1,

Negativ = 0 Siehe auch Objekt "Richtung" (ageregler, Klasse 0x25,

Attribut 0x17).

Inkrementell Dieses Bit wird nur im Positionsmodus verwendet. Dieses Bit zeigt an, ob die

in Byte 4 bis 7 der Befehlsgruppe 1 "Zielposition" festgelegte Position absolut

(0) oder relativ (1) ist. Siehe Beschreibung des Flag für "Relativmode".

Startblock Wenn dieses Bit hoch (1) und die Blocknummer auf Null (0) gesetzt ist,

werden zuvor erzeugte Programme ausgeführt und im Antrieb gespeichert. Das ausgeführte Programm wird durch die letzten vier Byte der Befehlsgruppe

definiert. Um die Programmausführung zu stoppen, müssen Sie den

Startblock hoch (1) und die Blocknummer hoch (1) setzen.

Programme können mit jeder Befehlsgruppe ausgeführt werden. Siehe

beigefügtes Beispiel.



Eine unkontrollierte Aktion tritt ein, wenn der Startblock hoch (1) gesetzt und gleichzeitig ein Zustandswechsel von 0 auf 1 für "Trajektoriestart" ausgegeben wird.

Laden/Start Durch den Zustandswechsel dieses Bit von 0 auf 1 wird eine Bewegung in

Befehlsgruppe 1 "Zielposition" gestartet. Für alle anderen Befehlsgruppen legt

der Wechsel dieses Bit den Datenwert fest (d.h. Geschwindigkeit,

Beschleunigung usw.). Siehe auch Objektklasse "Trajektoriestart, Lageregler"

(ID=37).

Blocknummer Dient, zusammen mit "Startblock" zur Ausführung einer zuvor im Antrieb

definierten Blockbefehlsfolge (Fahrsatz). Dieses Feld gibt an, dass die Blockinstanz mit der Ausführung beginnen soll, wenn der Startblock von 0 auf 1 wechselt. Das Feld Blocknummer wird nur verwendet um Blockbefehle auszuführen, nicht um sie zu verändern. Um Blockbefehle zu editieren, senden Sie explizite Objekte an den Blockbefehl. Siehe auch "Block"

(Klasse 0x26 "Blockfolgesteuerung", Attribut 0x01).

Befehlsachse Der Antrieb unterstützt nur eine Achse; daher muss dieser Wert immer 1 sein.

Alle anderen Werte verursachen die Fehlerantwort

COMMAND_AXIS_INVALID.

Antwortachse Der Antrieb unterstützt nur eine Achse; daher muss dieser Wert immer 1 sein.

Alle anderen Werte verursachen die Fehlerantwort

RESPONSE_AXIS_INVALID.

Befehlsgruppen-

typ

Die Zielposition, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Verzögerung und Drehmoment können mit einer Befehlsgruppe modifiziert werden. Setzen Sie den Befehlstyp auf die gewünschte Befehlszahl (wie in den folgenden Abschnitten beschrieben). Setzen Sie den Befehlstyp auf Null (0), um keinen

Befehl in der Gruppe zu geben.

Antwortgruppen-

typ

Setzen Sie den Antworttyp in der Befehlsgruppe, um festzulegen, welche Daten in der Antwortgruppe zurückgeliefert werden. Ist-Position, Zielposition, ist-Geschwindigkeit und Ist-Drehmoment sind verfügbar. Siehe Abgerufene E/A Antwortgruppe für weitere Informationen. Setzen Sie den Antworttyp auf Null (0), um keine Datenantwort anzufordern (eine Antwortgruppe mit gültigen

Status-Bits wird dennoch zurückgeliefert).

Daten-Bytes Laden Sie Daten für den gewünschten Befehlstyp in die Datenfelder, mit dem

niederwertigsten Byte zuerst.

5.1.2 Ausführen einer gespeicherten Sequenz über DeviceNet

Eine Folge von Fahrsätzen kann im Programm des Antriebs (Graphical Motion Tasking) oder über DeviceNet konfiguriert (siehe Objekt "Befehlsblock") und später über DeviceNet ausgeführt werden. Weitere Anweisungen zum Erstellen einer Folge von Fahrsätzen finden Sie im Handbuch zur Inbetriebnahmesoftware und der Onlinehilfe.

Zur Durchführung einer Fahrsatzfolge setzen Sie die Blocknummer gleich dem Index des zur Ausführung anstehenden Blocks. Das Bit "Startblock" muss eine positive Flanke aufweisen. "Aktivieren" muss ebenfalls eine positive Flanke aufweisen, während die Stoppbits eine negative Flanke haben müssen.

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0		
0	Aktivieren	Reg. aktivieren		Kontrollierter Stopp	Richtung (Geschwindig- keitsmodus)	Inkrementell	Startblock	Trajekto- riestart		
1		Blocknummer								
2	0	0 0 1 0 Typ der Eingangsbefehlsgruppe (0000)								
3	0	0	1	0	Тур	der Ausgang	santwortgrupp	ре		
4					0					
5					0					
6		0								
7		0								

Zum Stoppen der Ausführung einer Befehlssequenz setzen Sie das Bit für "kontrollierten Stopp" oder "sofortigen Stopp" hoch.

5.1.3 Data Handshaking

Data Handshaking dient zum Übertragen von Datenbefehlen mit Abgerufene E/A Messaging. Zum Übertragen eines Befehls an den Antrieb setzen Sie den Befehlstyp und laden Sie Daten in die Datenfelder und wechseln Sie dann das Lade-/Start-Bit auf Hoch. Der Antrieb akzeptiert Daten nur, wenn Laden/Starten von 0 auf 1 wechselt. Wenn die Daten erfolgreich geladen wurden, setzt der Antrieb das Antwortflag "Laden abgeschlossen" auf Hoch. "Laden abgeschlossen" wird vom Antrieb gelöscht, nachdem Laden/Starten vom Regler gelöscht wurde.

Wenn die Daten aufgrund eines Fehlers in der Befehlsgruppe nicht erfolgreich geladen werden, lädt der Antrieb eine Fehlerantwort in die Antwortgruppe (Antworttyp = 0x14, Byte 4 = Fehlercode, Byte 5 = Zusatzcode, Bytes 6-7 Echobefehlsgruppenbytes 2-3). Für weitere Informationen siehe Abgerufene E/A Antwortgruppe 0x14 – Befehl-/Antwortfehler.

Abgerufene E/A-Handshaking-Sequenz	Beispiel
Regler lädt einen gültigen Befehlstyp und Daten in die Befehlsgruppe mit Laden/Starten auf Niedrig (0).	Laden Sie einen Zielpositionsbefehl von 1000. C: 0x80 0x00 0x21 0x20 0xE8 0x03 0x00 0x00 Aktivieren=1, Laden/Starten=0, Befehlsachse=1, Befehlstyp=1, Antwortachse=1, Antworttyp=0 (keiner), Daten=1000
2. Antrieb löscht das Flag "Laden abgeschlossen" in der Befehlsgruppe, wenn Laden/Starten in der Be- fehlsgruppe Niedrig ist.	Antworten Sie mit Statusflags. Noch kein Befehl. R: 0x84 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00 0x00 Aktiviert=1, In Position=1, Laden abgeschlossen=0, Antwortachse=1, Antworttyp=0 (keiner), Daten=0
3. Regler prüft, ob das Flag "Laden abgeschlossen" in der Befehlsgruppe Niedrig ist, um sicherzustellen, dass der Antrieb für den Empfang von Daten bereit ist. Regler setzt das Flag "Daten laden" in der Befehlsgruppe.	Setzen Sie das Flag "Daten laden". C: 0x81 0x00 0x21 0x20 0xE8 0x03 0x00 0x00 Aktivieren=1, Laden/Starten=1, Befehlsachse=1, Befehlstyp=1, Antwortachse=1, Daten=1000
4. Antrieb sieht Flagwechsel "Laden/Starten" Hoch und versucht, den im Feld Befehlstyp angegebenen Befehl auf den Daten in den Datenbytes auszuführen. Wenn dies erfolgreich ist, setzt der Antrieb das Flag "Laden abgeschlossen". Wenn der Befehl fehlschlägt oder die Befehlsgruppe ungültig ist, setzt der Antrieb den Antworttyp auf Fehler und lädt die Fehlerinformation in die Antwortgruppendatenfelder. Wenn der Befehl der Betriebsart entspricht (z.B. Zielposition in Positionierungsmodus), beginnt der Antrieb die Bewegung.	Wenn kein Fehler auftritt, führen Sie den angeforderten Befehl aus. R: 0x81 0x00 0x80 0x20 0x00 0x00 0x00 0x00 Aktiviert=1, In Bewegung=1, Laden abgeschlossen=1, Antwortachse=1, Antworttyp=0 (keiner), Daten=0 Im Fehlerfall (z.B. Daten außerhalb des Bereichs): R: 0x80 0x00 0x00 0x34 0x09 0xFF 0x21 0x20 Aktiviert=1, Laden abgeschlossen=0, Antwortachse=1, Antworttyp=0x14 (Fehler), Fehlercodes=0x09FF (Ungültiges Attribut), Bytes 6-7 Echo 2-3.
5. Regler wartet, bis entweder das Flag "Laden abgeschlossen" auf Hoch wechselt oder ein Fehlerantworttyp in der Antwortgruppe aufscheint und löscht dann Laden/Starten. Bereit für den nächsten Befehl.	Löschen Sie Laden/Starten. C: 0x80 0x00 0x21 0x20 0xE8 0x03 0x00 0x00 Aktivieren=1, Laden/Starten=0, Befehlsachse=1, Befehlstyp=1, Antwortachse=1, Daten=1000

5.1.4 Befehlsgruppe 0x01 – Zielposition

Mit dieser Befehlsgruppe wird eine Trajektorie (nur Positionsmodus) des festgelegten Abstands gestartet.

Die Trajektorie kann absolut oder relativ sein, abhängig vom Wert des Bits Relativ. Im Positionsmodus beginnt eine Bewegung, sobald die Zielposition geladen ist. Laden Sie die Zielposition daher zuletzt und erst nach Geschwindigkeit, Beschleunigung und Geschwindigkeitsabnahme. Die hier gespeicherte Zielposition entspricht dem Zielpositionsattribut des Objekts "Lageregler" (Klasse 0x25, Instanz 1, Attribut 0x06). Auf den Wert kann auch über den seriellen Terminalbefehl O_P zugegriffen werden. Diese Gruppe beeinflusst ausschliesslich Fahrauftrag 0, die Blockbefehle (Fahrsätze) 1 bis 255 bleiben unverändert.

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0		
0	Aktivieren	Reg. aktivieren		Kontrollierter Stopp	Richtung	Inkrementell	Startblock	Laden / Start		
1		Blocknummer								
2	Befe	Befehlsachse = 001 Typ der Eingangsbefehlsgruppe (00001)								
3	Antw	ortachse =	: 001		Typ der Aus	gangsantwort	gruppe			
4				Zielposition	niederwertiges E	Byte				
5			Zi	elposition nied	erwertiges, mittle	res Byte				
6		Zielposition höherwertiges, mittleres Byte								
7				Zielposition	höherwertiges B	yte				

Für Bit-Beschreibungen siehe Steuer-Bits und Datenfelder.

Im Folgenden ist ein Beispiel für die Antriebe SERVOSTAR dargestellt. Die Zielposition ist auf 1000 Positionseinheiten oder 0x000003E8 hex eingestellt. Das Bit Aktivieren ist eingestellt, da diese Einstellung die Bewegung initiiert; das Bit Relativ ist eingestellt, um eine relative Positionsbewegung anzugeben; das Bit Laden/Starten ist eingestellt, um mit dem Handshaking zu beginnen. In diesem Beispiel ist der Antwortgruppentyp auf Antwortgruppe 3 – Ist-Geschwindigkeit eingestellt. Der Antrieb überträgt die Ist-Geschwindigkeit, wenn er auf diesen Befehl antwortet.

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0		
0	1	0	0	0	0	1	0	1		
1		0								
2	0	0	1	0	0	0	0	1		
3	0	0	1	0	0	0	1	1		
4				0x	E8					
5		0x03								
6		0x00								
7				0x	00					

5.1.5 Befehlsgruppe 0x02 – Zielgeschwindigkeit

Diese Befehlsgruppe dient zur Änderung der Zielgeschwindigkeit in Positions- oder Geschwindigkeitsmodus. Das Bit "Richtung" setzt die gewünschte Richtung im Geschwindigkeitsmodus und wird in allen anderen Modi ignoriert. Im Geschwindigkeitsmodus beginnt eine Bewegung, sobald die Zielgeschwindigkeit geladen ist. Im Positionsmodus beginnt keine Bewegung, wenn die Zielgeschwindigkeit geladen ist.

Im Lagereglermodus entspricht die hier gespeicherte Zielgeschwindigkeit dem Zielgeschwindigkeitsattribut des Objekts "Lageregler" (Klasse 0x25, Instanz 1, Attribut 0x07). Im Drehzahlreglermodus entspricht die hier gespeicherte Zielgeschwindigkeit dem Tippgeschwindigkeitsattribut des Objekts "Lageregler" (Klasse 0x25, Instanz 1, Attribut 0x16). Diese Gruppe beeinflusst ausschliesslich Fahrauftrag 0, die Blockbefehle (Fahrsätze) 1 bis 255 bleiben unverändert.

Die Einheiten werden durch die Antriebseinrichtung (VUNIT, Lageregler-Attribute 40-41) festgelegt.

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0		
0	Aktivieren	Reg.	Sofortiger	Kontrollierter	Richtung	Inkrementell	Startblock	Laden /		
0	Aktivieren	aktivieren	Stopp	Stopp	Richtung	IIIKI EIIIEIILEII	Startblock	Start		
1		Blocknummer								
2	Befe	Befehlsachse = 001 Typ der Eingangsbefehlsgruppe (00010)								
3	Antw	ortachse =	001		Typ der Aus	gangsantworto	gruppe			
4			Z	zielgeschwindig	keit niederwertig	es Byte				
5			Zielge	schwindigkeit	niederwertiges, n	nittleres Byte				
6		Zielgeschwindigkeit höherwertiges, mittleres Byte								
7		Zielgeschwindigkeit höherwertiges Byte								

Für Bit-Beschreibungen siehe Steuer-Bits und Datenfelder.

Im Folgenden ist ein Beispiel für die Antriebe SERVOSTAR dargestellt. Die Zielgeschwindigkeit ist auf 20000 Schritte pro Sekunde oder 0x00004e20 hex eingestellt. Das Bit Aktivieren wird zum Aktivieren des Antriebs eingestellt; die Bit Richtung wird gelöscht, so dass die Bewegung in negativer Richtung erfolgt, wenn der Antrieb in Geschwindigkeitsmodus ist; das Bit Laden/Starten ist eingestellt, um das Handshaking zu beginnen. Im Geschwindigkeitsmodus beschleunigt der Antrieb sofort auf -20000 Schritte pro Sekunde oder verringert die Geschwindigkeit um diesen Wert. Im Positionsmodus wird die Zielgeschwindigkeit für die Trajektorie geladen. In diesem Beispiel ist der Antwortgruppentyp auf Antwortgruppe 1 – Ist-Position eingestellt. Der Antrieb überträgt die Ist-Position, wenn er auf diesen Befehl antwortet (für weitere Informationen siehe Antwortgruppe 0x01 – Ist-Position).

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0		
0	1	0	0	0	0	0	0	1		
1		0								
2	0	0	1	0	0	0	1	0		
3	0	0	1	0	0	0	0	1		
4				0x	20					
5				0x	4e					
6		0x00								
7				0x	00					

5.1.6 Befehlsgruppe 0x03 – Beschleunigung

Diese Befehlsgruppe dient zur Änderung der Beschleunigung in Positions- oder Geschwindigkeitsmodus.

Der hier gespeicherte Beschleunigungswert entspricht dem Beschleunigungsattribut des Objekts "Lageregler" (Klasse 0x25, Instanz 1, Attribut 0x08). Im Geschwindigkeitsmodus ist der Antriebsparameter ACC eingestellt. Im Positionsmodus ist der Antriebsparameter ACCR eingestellt.

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0		
0	Aktivieren	Reg.	_	Kontrollierter	Richtung	Inkrementell	Startblock	Laden /		
	7 titti vioi oi i	aktivieren	Stopp	Stopp	Tuertaing Internetion		Otartbiook	Start		
1		Blocknummer								
2	Befe	Befehlsachse = 001 Typ der Eingangsbefehlsgruppe (00011)								
3	Antw	vortachse =	: 001		Typ der Aus	gangsantwort	gruppe			
4				Beschleunigu	ng niederwertiges	s Byte				
5			Beso	chleunigung ni	ederwertiges, mit	tleres Byte				
6		Beschleunigung höherwertiges, mittleres Byte								
7				Beschleunigu	ng höherwertiges	Byte				

Für Bit-Beschreibungen siehe Steuer-Bits und Datenfelder.

Im Folgenden ist ein Beispiel für die Antriebe SERVOSTAR dargestellt. Die Beschleunigung ist auf 20000 Schritte/Sek² oder 0x00004e20 hex eingestellt. Das Bit Aktivieren ist eingestellt, um den Antrieb zu aktivieren; das Bit Laden/Starten ist eingestellt, um mit dem Handshaking zu beginnen. In diesem Beispiel ist der Antwortgruppentyp auf Antwortgruppe 1 – Ist-Position eingestellt. Der Antrieb überträgt die Ist-Position, wenn er auf diesen Befehl antwortet (für weitere Informationen siehe Antwortgruppe 0x01 – Ist-Position).

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0		
0	1	0	0	0	0	0	0	1		
1		0								
2	0	0	1	0	0	0	1	1		
3	0	0	1	0	0	0	0	1		
4				0x	20					
5				0x	4e					
6		0x00								
7				0x	00					

5.1.7 Befehlsgruppe 0x04 – Verzögerung

Diese Befehlsgruppe dient zur Änderung der Geschwindigkeitsabnahme in Positions- oder Geschwindigkeitsmodus.

Der hier gespeicherte Wert für die Geschwindigkeitsabnahme entspricht dem Geschwindigkeitsabnahmeattribut des Objekts "Lageregler" (Klasse 0x25, Instanz 1, Attribut 0x09). Im Geschwindigkeitsmodus ist der Antriebsparameter DEC eingestellt. Im Positionsmodus ist der Antriebsparameter DECR eingestellt.

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0		
0	AKTIVIERENI		Sofortiger		Richtung	Inkrementell	Starthlock	Laden /		
	7 titti vioi oi i	aktivieren	Stopp	Stopp	rtioritarig	IIIII CITICIII	Otartbiook	Start		
1		Blocknummer								
2	Befe	Befehlsachse = 001 Typ der Eingangsbefehlsgruppe (00100)								
3	Antw	ortachse =	: 001		Typ der Aus	gangsantworto	gruppe			
4				Verzögerung	g niederwertiges l	Byte				
5			Ve	rzögerung nied	derwertiges, mittle	eres Byte				
6		Verzögerung höherwertiges, mittleres Byte								
7		Verzögerung höherwertiges Byte								

Für Bit-Beschreibungen siehe Steuer-Bits und Datenfelder.

Im Folgenden ist ein Beispiel für die Antriebe SERVOSTAR dargestellt. Die Geschwindigkeitsabnahme ist auf 20000 Schritte/Sek² oder 0x00004e20 hex eingestellt. Das Bit Aktivieren ist eingestellt, um den Antrieb zu aktivieren; das Bit Laden/Starten ist eingestellt, um mit dem Handshaking zu beginnen. In diesem Beispiel ist der Antwortgruppentyp auf Antwortgruppe 1 – Ist-Position eingestellt. Der Antrieb überträgt die Ist-Position, wenn er auf diesen Befehl antwortet (für weitere Informationen siehe Antwortgruppe 0x01 – Ist-Position).

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0		
0	1	0	0	0	0	0	0	1		
1				()					
2	0	0	1	0	0	1	0	0		
3	0	0	1	0	0	0	0	1		
4				0x	20					
5		0x4e								
6		0x00								
7		0x00								

5.1.8 Befehlsgruppe 0x05 – Drehmoment

Diese Befehlsgruppe dient zur Änderung des Drehmoments. Diese Befehle können nur im Drehmomentmodus verwendet werden. Die Bewegung beginnt, sobald der Wert geladen ist.

Der hier gespeicherte Drehmomentwert entspricht dem Drehmomentattribut des Objekts "Lageregler" (Klasse 0x25, Instanz 1, Attribut 0x19). Auf den Wert kann auch über den seriellen Terminalbefehl T zugegriffen werden.

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
0	Aktivieren	Reg.	Sofortiger	Kontrollierter	Richtung	Inkrementell	Startblock	Laden /	
U	Aktivieren	aktivieren	Stopp	Stopp	Richlang	Ilikiementeil	Startblock	Start	
1				Blo	ocknummer				
2	Befe	Befehlsachse = 001 Typ der Eingangsbefehlsgruppe (00101)							
3	Antw	ortachse =	: 001		Typ der Aus	gangsantwort	gruppe		
4				Drehmomen	t niederwertiges	Byte			
5	Drehmoment niederwertiges, mittleres Byte								
6	Drehmoment höherwertiges, mittleres Byte								
7				Drehmomer	nt höherwertiges I	Byte			

Für Bit-Beschreibungen siehe Steuer-Bits und Datenfelder.

Im Folgenden ist ein Beispiel für die Antriebe SERVOSTAR dargestellt. In diesem Beispiel ist das Drehmoment (Strom) auf 3,0 A in einem Antrieb mit einem Spitzenwert von 6,0 A gesetzt. Die Einheiten für das Drehmoment sind auf einen Spitzenstrom von 3280 gewichtet, sodass der Sollwert 3280*3,0/6,0=1640 Drehmomenteinheiten (hexadezimal 0x000000668 Drehmomenteinheiten) beträgt. Das Bit Aktivieren ist eingestellt, um den Antrieb zu aktivieren; das Bit Laden/Starten ist eingestellt, um mit dem Handshaking zu beginnen. Im Drehmomentmodus beginnt die Bewegung, sobald der Drehmomentbefehl geladen ist. In diesem Beispiel ist der Antwortgruppentyp auf Antwortgruppe 1 – Ist-Position eingestellt. Der Antrieb überträgt die Ist-Position, wenn er auf diesen Befehl antwortet (für weitere Informationen siehe Antwortgruppe 0x01 – Ist-Position).

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
0	1	0	0	0	0	0	0	1	
1				()				
2	0	0	1	0	0	1	0	1	
3	0	0	1	0	0	0	0	1	
4				0x	68	•			
5		0x06							
6		0x00							
7		0x00							

5.2 E/A-Antwortgruppen

Abgerufene E/A Messaging ist eine Methode zum Übertragen einer Gruppe von Steuer-Bits und eines Datenbefehls und erhalten einer Gruppe von Status-Bits und einer Antwort mit einem Datenwert. Diese Kommunikationsmethode ist bevorzugt, da mit Explicit Messaging nur jeweils ein Wert übertragen werden kann. Abgerufene E/A-Messaging ist eine Methode zur Übermittlung einer Gruppe spezifischer Befehle an Geräte. Diese Kommunikationsmethode ist vorzuziehen, da sie schneller ist als Explicit Messaging. Abgerufene E/A und Explicit Messaging können gleichzeitig für die Kommunikation zwischen dem Regler und dem Antrieb verwendet werden. In diesem Abschnitt wird das Format für jede Antwortgruppe definiert. Ausserdem enthält dieser Abschnitt Beispiele für jede Gruppe.

Bei Abgerufene E/A-Messaging überträgt der Antrieb eine Antwortgruppe, wenn er eine Befehlsgruppe vom Antrieb erhält. Die Antwortgruppe enthält Steuer-Bits, die für jeden Antworttyp identisch definiert sind. Zusätzlich zu den Status-Bits kann eine Antwortgruppe jeweils einen Datenwert übertragen (Ist-Position, befohlene Position, Ist-Geschwindigkeit, Ist-Drehmoment oder Fehlerwerte). Der Antworttyp wird im Feld Antwortgruppentyp der Befehlsgruppe angegeben. Eine Befehlsgruppe kann sowohl einen Befehlsgruppentyp und einen Antwortgruppentyp enthalten, um einen Befehl zu übertragen und einen Datenwert in der selben Gruppe anzufordern.

5.2.1 Status-Bits und Datenfelder

Laden beendet

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
0	Status akti-	Registrie-	Referenz-	Aktuelle	Allgemeiner	In Position	Block in	In	
U	vieren	rungsebene	fahrtebene	Richtung	Fehler	In Position	Ausführung	Bewegung	
1		Ausführung der Blocknummer							
2	Laden	Disalfables	Colonfobles	Negative	Positive	Negative	Positive	Fehlerein-	
	beendet	Blockfehler	Folgefehler	SW-Grenze	SW-Grenze	HW-Grenze	HW-Grenze	gang aktiv	
3	Ant	wortachse =	001		Typ der A	usgangsantw	ortgruppe		
4				Daten Nieder	wertiges Byte)			
5		Daten Niederwertiges, mittleres Byte							
6	Daten Höherwertiges, mittleres Byte								
7				Daten Höher	wertiges Byte)			

Status aktivieren	Dieses Bit gibt den Aktivierungsstatus des Antriebs wieder. Siehe "Aktivieren (Klasse 37: Lageregler, Attribut 17)".
Registrierungsebene	Die tatsächliche Stufe des Registrierungseingangs. Der digitale Eingang 2 muss für diese Registrierung konfiguriert sein.
Referenzfahrtebene	Dieses Bit gibt die Ebene des Referenzfahrteingangs des Antriebs wieder.
Aktuelle Richtung	Dieses Bit gibt die tatsächliche Bewegungsrichtung an. Wenn der Antrieb nicht in Bewegung ist, wird die Richtung der letzten Bewegung angezeigt. Siehe auch "Richtung" (Klasse 0x25, Attribut 0x17).
Allgemeiner Fehler	Dieses Bit zeigt an, ob ein Fehler aufgetreten ist. Siehe "Allgemeiner Fehler (Klasse 36: Lageregler Überwachung, Attribut 5)".
In Position	Dieses Bit gibt an, ob sich der Motor in der zuletzt angestrebten Position (1-Im Ziel) befindet. Siehe Beschreibung für "Relative Position (Klasse 37: Lageregler, Attribut 12)".
Block in Ausführung	Wenn dieses Bit gesetzt ist, führt der Antrieb ein Blockbefehlprogramm durch. Siehe auch "Block ausführen" (Klasse 0x26 "Blockfolgesteuerung", Attribut 0x02).
In Bewegung	Dieses Bit gibt an, ob eine Trajektorie abläuft (1) oder beendet (0) ist. Das Bit wird sofort für die Befehlsgruppen 1, 10 und 11 gesetzt und bleibt während der gesamten Bewegung gesetzt. Siehe Beschreibung für "Trajektoriestart (Klasse 37 - Lageregler, Attribut 11)".

Dieses Bit zeig an, dass die Befehlsdaten in der Befehlsmeldung

erfolgreich in den Verstärker geladen wurden. Wird für das handshaking zwischen Steuerung und Verstärker verwendet, siehe auch Data Handshaking. Dieses Bit wird gesetzt, um anzuzeigen, dass in der Befehlsblockprogrammsequenz ein Fehler aufgetreten ist. Lesen Sie den Blockfehlercode (Klasse 0x28 Blockfolgesteuerung, Attribut 0x05), um den Fehler zu beseitigen. Siehe auch Blockfehler (Klasse 0x26 "Blockfolgesteuerung", Attribut 0x04). Dieses Bit zeigt an, wann ein Folgefehler (statisch oder dynamisch) auftritt. Beseitigen Sie den Fehler, um mit der Bewegung fortzufahren (Klasse 0x24 Lagereglerüberwachung, Attribut 0x64 – Fehler löschen). **Negative SW Grenze** Dieses Bit zeigt an, wann die Position unter dem oder am negativen Softwareendschalter ist. Dieses Bit zeigt an, wann die Position unter dem oder am positiven Softwareendschalter ist. **Negative HW Grenze** Dieses Bit zeigt den Status für den Endschaltereingang bei Linksdrehung an. Dieses Bit zeigt den Status für den Endschaltereingang bei Rechtsdrehung an. Dieses Bit zeigt den Status für den Nothalteingang an. Einer der digitalen Eingänge 1 bis 4 muss als Nothalteingang definiert sein. Der Antrieb unterstützt nur eine Achse; daher muss dieser Wert immer 1 sein. Der Wert wird von der Befehlsgruppe gespiegelt. Setzen Sie den Antworttyp in der Befehlsgruppe, um festzulegen, welche Daten im Datenfeld der Antwortgruppe zurückgeliefert werden. Die Ist-Position, Position, Ist-Geschwindigkeit und das Ist-Drehmoment sind verfügbar. Die Antwortgruppe spiegelt den

Daten-Bytes

Blockfehler

Folgefehler

Positive SW Grenze

Positive HW Grenze

Fehlereingang aktiv

Antwortgruppentyp

Antwortachse

Antwortdaten für den gewünschten Antworttyp werden in die Datenfelder geladen, mit dem niederwertigsten Byte zuerst.

der Antwortgruppentyp der Antwortgruppe auf 0x14 gesetzt (Fehlerantwort) und ein Fehlercode wird im Datenfeld ausgegeben.

Antwortgruppentyp von der Befehlsgruppe, ausgenommen bei einem Fehler in der Befehlsgruppe. Wenn die Befehlsgruppe ungültig ist, wird

5.2.2 Antwortgruppe 0x01 – Istposition

Mit dieser Antwortgruppe wird die Istposition des Motors (in Positionseinheiten) zurückgegeben.

Die hier gelieferte Ist-Position entspricht dem Attribut der Ist-Position des Objekts "Lageregler" (Klasse 0x25, Instanz 1, Attribut 0x0D). Auf den Wert kann auch über den seriellen Terminalbefehl PFB zugegriffen werden.

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
0	Status akti-	Registrie-	Referenz-	Aktuelle	Allgemeiner	In Position	Block in	In	
0	vieren	rungsebene	fahrtebene	Richtung	Fehler	III Position	Ausführung	Bewegung	
1		Ausführung der Blocknummer							
2	Laden	Disaldables	Calmofable.	Negative	Positive	Negative	Positive	Fehlerein-	
	beendet	Blockfehler	Folgefehler	SW-Grenze	SW-Grenze	HW-Grenze	HW-Grenze	gang aktiv	
3	Ant	wortachse =	001	Т	yp der Ausga	angsantwortg	ruppe (00001	1)	
4			Ist	position Nied	erwertiges By	yte			
5		Istposition Niederwertiges, mittleres Byte							
6	Istposition Höherwertiges, mittleres Byte								
7		Istposition Höherwertiges Byte							

Für Definitionen der einzelnen Bits und Felder siehe Status-Bits und Datenfelder.

Im Folgenden ist ein Beispiel für die Antriebe SERVOSTAR dargestellt. Die Ist-Position ist auf 10.000 Positionseinheiten oder 0x00002710 hex eingestellt.

Aktivierungszustand = 1 (aktiviert)

Registrierungsebene = 0 (nicht aktiv)

Referenzfahrtebene = 0 (nicht auf dem Referenzfahrt-Flag)

Aktuelle Richtung = 1 (positive Richtung)

Allgemeine Fehler = 0 (keine Fehler)

In der Zielposition = 1 (in Position)

Blockausführung = 0 (Befehlsblockprogramm wird nicht ausgeführt)

In Bewegung = 0 (nicht in Bewegung)

Laden abgeschlossen = 1 (Befehlsgruppendaten erfolgreich geladen)

Blockfehler = 0 (kein Fehler)

Folgefehler = 0 (kein Fehler)

Negatives SW-Limit = 0 (nicht erreicht)

Positives SW-Limit = 1 (erreicht)

Negatives HW-Limit = 0 (Schalter für negatives Richtungslimit inaktiv)

Positives HW-Limit = 1 (Schalter für positives Richtungslimit aktiv)

Fehlereingang aktiv = 0 (Notstoppeingänge inaktiv)

Antwortachse = 001

Antwortgruppentyp = 00001

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0		
0	1	0	0	1	0	1	0	1		
1				()					
2	1	0	0	0	1	0	1	0		
3	0	0	1	0	0	0	0	1		
4				0x	10					
5				0x	27					
6		0x01								
7		0x00								

5.2.3 Antwortgruppe 0x02 – Befohlene Lage

Mit dieser Antwortgruppe wird die befohlene Lage des Motors (in Positionseinheiten) zurückgegeben.

Auf den Wert kann auch über den seriellen Terminalbefehl PTARGET zugegriffen werden.

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
0	Status akti-	Registrie-	Referenz-	Aktuelle	Allgemeiner	In Position	Block in	In	
	vieren	rungsebene	fahrtebene	Richtung	Fehler	III FOSILIOII	Ausführung	Bewegung	
1		Ausführung der Blocknummer							
2	Laden	Disaldables	Calmafables	Negative	Positive	Negative	Positive	Fehlerein-	
	beendet	Blocktenier	Folgefehler	SW-Grenze	SW-Grenze	HW-Grenze	HW-Grenze	gang aktiv	
3	Ant	wortachse =	001	Т	yp der Ausga	angsantwortg	ruppe (00010	0)	
4			Befor	nlene Lage N	iederwertiges	Byte			
5			Befohlene	Lage Nieder	wertiges, mit	tleres Byte			
6	Befohlene Lage Höherwertiges, mittleres Byte								
7	Befohlene Lage Höherwertiges Byte								

Für Definitionen der einzelnen Bits und Felder siehe Status-Bits und Datenfelder.

Im Folgenden ist ein Beispiel für die Antriebe SERVOSTAR dargestellt. Die befohlene Position ist auf 10.000 Positionseinheiten oder 0x00002710 hex eingestellt.

Aktivierungszustand = 1 (aktiviert)

Registrierungsebene = 0 (nicht aktiv)

Referenzfahrtebene = 0 (nicht auf dem Referenzfahrt-Flag)

Aktuelle Richtung = 1 (positive Richtung)

Allgemeine Fehler = 0 (keine Fehler)

In der Zielposition = 1 (in Position)

Blockausführung = 0 (Befehlsblockprogramm wird nicht ausgeführt)

In Bewegung = 0 (nicht in Bewegung)

Laden abgeschlossen = 1 (Befehlsgruppendaten erfolgreich geladen)

Blockfehler = 0 (kein Fehler)

Folgefehler = 0 (kein Fehler)

Negatives SW-Limit = 0 (nicht erreicht)

Positives SW-Limit = 1 (erreicht)

Negatives HW-Limit = 0 (Schalter für negatives Richtungslimit inaktiv)

Positives HW-Limit = 0 (Schalter für positives Richtungslimit inaktiv)

Fehlereingang aktiv = 0 (Notstoppeingänge inaktiv)

Antwortachse = 001

Antwortgruppentyp = 00010

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
0	1	0	0	1	0	1	0	1	
1				()				
2	1	0	0	0	1	0	0	0	
3	0	0	1	0	0	0	1	0	
4				0x	10				
5		0x27							
6		0x00							
7				0x	00				

5.2.4 Antwortgruppe 0x03 – Istgeschwindigkeit

Diese Antwortgruppe gibt die Istgeschwindigkeit des Motors (in Positionseinheiten/s) wieder. Die Einheiten werden durch die Antriebseinrichtung (VUNIT, Lageregler-Attribute 40-41) festgelegt.

Die hier gelieferte Ist-Geschwindigkeit entspricht dem Attribut der Ist-Geschwindigkeit des Objekts "Lageregler" (Klasse 0x25, Instanz 1, Attribut 0x0E). Auf den Wert kann auch über den seriellen Terminalbefehl PV zugegriffen werden.

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
0	Status akti-	Registrie-	Referenz-	Aktuelle	Allgemeiner	In Position	Block in	In	
U	vieren	rungsebene	fahrtebene	Richtung	Fehler	in Position	Ausführung	Bewegung	
1		Ausführung der Blocknummer							
2	Laden	Dioakfablas	Calcafablas	Negative	Positive	Negative	Positive	Fehlerein-	
	beendet	Blocktenier	Folgefehler	SW-Grenze	SW-Grenze	HW-Grenze	HW-Grenze	gang aktiv	
3	Ant	wortachse =	001	Т	yp der Ausga	angsantwortg	ruppe (00011)	
4			Istgeso	chwindigkeit I	Niederwertige	es Byte			
5		Istgeschwindigkeit Niederwertiges, mittleres Byte							
6	Istgeschwindigkeit Höherwertiges, mittleres Byte								
7			Istges	chwindigkeit I	Höherwertige	s Byte			

Für Definitionen der einzelnen Bits und Felder siehe Status-Bits und Datenfelder.

Im Folgenden ist ein Beispiel für die Antriebe SERVOSTAR dargestellt. Die Ist-Geschwindigkeit ist auf 10.000 Positionseinheiten/Sekunde oder 0x00002710 hex eingestellt.

Aktivierungszustand = 1 (aktiviert)

Registrierungsebene = 0 (nicht aktiv)

Referenzfahrtebene = 0 (nicht auf dem Referenzfahrt-Flag)

Aktuelle Richtung = 1 (positive Richtung)

Allgemeine Fehler = 0 (keine Fehler)

In der Zielposition = 1 (in Position)

Blockausführung = 0 (Befehlsblockprogramm wird nicht ausgeführt)

In Bewegung = 0 (nicht in Bewegung)

Laden abgeschlossen = 1 (Befehlsgruppendaten erfolgreich geladen)

Blockfehler = 0 (kein Fehler)

Folgefehler = 0 (kein Fehler)

Negatives SW-Limit = 0 (nicht erreicht)

Positives SW-Limit = 1 (erreicht)

Negatives HW-Limit = 0 (Schalter für negatives Richtungslimit inaktiv)

Positives HW-Limit = 0 (Schalter für positives Richtungslimit inaktiv)

Fehlereingang aktiv = 0 (Notstoppeingänge inaktiv)

Antwortachse = 001

Antwortgruppentyp = 00011

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0		
0	1	0	0	1	0	1	0	1		
1				()					
2	1	0	0	0	1	0	0	0		
3	0	0	1	0	0	0	1	1		
4				0x	10					
5		0x27								
6		0x00								
7		0x00								

5.2.5 Antwortgruppe 0x05 – Drehmoment

Diese Antwortgruppe gibt das Istdrehmoment (Strom) des Motors wieder.

Das hier gelieferte Ist-Drehmoment entspricht dem Drehmomentattribut des Objekts "Lageregler" (Klasse 0x25, Instanz 1, Attribut 0x19). Auf den Wert kann auch über den seriellen Terminalbefehl T zugegriffen werden.

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
0	Status akti-	Registrie-	Referenz-	Aktuelle	Allgemeiner	In Position	Block in	In	
0	vieren	rungsebene	fahrtebene	Richtung	Fehler	III POSILIOII	Ausführung	Bewegung	
1		Ausführung der Blocknummer							
2	Laden	Disalifobles	Calgafablas	Negative	Positive	Negative	Positive	Fehlerein-	
	beendet	Blockfehler	Folgefehler	SW-Grenze	SW-Grenze	HW-Grenze	HW-Grenze	gang aktiv	
3	Ant	wortachse =	001	Т	yp der Ausga	angsantwortg	ruppe (00101)	
4			Dre	hmoment Nie	derwertiges l	Byte			
5			Drehmor	nent Niederw	ertiges, mittle	eres Byte			
6	Drehmoment Höherwertiges, mittleres Byte								
7			Dre	hmoment Hö	herwertiges E	Byte			

Für Definitionen der einzelnen Bits und Felder siehe Status-Bits und Datenfelder.

Im Folgenden ist ein Beispiel für die Antriebe SERVOSTAR dargestellt. Das Istdrehmoment (Strom) beträgt 3,0 A für einen Antrieb mit einem Spitzenwert von 6,0 A. Die Einheiten für das Drehmoment sind auf einen Spitzenstrom von 3280 gewichtet, so dass der Ist-Drehmomentwert 3280*3,0/6,0=1640 Drehmomenteinheiten (hexadezimal 0x00000668 Drehmomenteinheiten) beträgt.

Aktivierungszustand = 1 (aktiviert)

Registrierungsebene = 0 (nicht aktiv)

Referenzfahrtebene = 0 (nicht auf dem Referenzfahrt-Flag)

Aktuelle Richtung = 1 (positive Richtung)

Allgemeine Fehler = 0 (keine Fehler)

In der Zielposition = 1 (in Position)

Blockausführung = 0 (Befehlsblockprogramm wird nicht ausgeführt)

In Bewegung = 1 (in Bewegung)

Laden abgeschlossen = 0 (keine Daten von der Befehlsgruppe geladen)

Blockfehler = 0 (kein Fehler)

Folgefehler = 0 (kein Fehler)

Negatives SW-Limit = 0 (nicht erreicht)

Positives SW-Limit = 0 (nicht erreicht)

Negatives HW-Limit = 0 (Schalter für negatives Richtungslimit inaktiv)

Positives HW-Limit = 0 (Schalter für positives Richtungslimit inaktiv)

Fehlereingang aktiv = 0 (Notstoppeingänge inaktiv)

Antwortachse = 001

Antwortgruppentyp = 00101

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	1	0	0	1	0	1	0	1
1		0						
2	0	0	0	0	1	0	0	0
3	0	0	1	0	0	1	0	1
4	0x68							
5	0x06							
6	0x00							
7	0x00							

5.2.6 Antwortgruppe 0x14 – Befehl-/Antwortfehler

Diese Antwort identifiziert einen aufgetretenen Fehler. Diese Antwort wird immer als Reaktion auf eine ungültige Befehlsgruppe ausgegeben. Das Feld Antwortgruppentyp der Antwortgruppe spiegelt normalerweise das entsprechende Feld aus der vorigen Befehlsgruppe wird. Im Fall einer ungültigen Befehlsgruppe wird das Feld Antwortgruppentyp der Antwortgruppe auf 0x14 gesetzt und Fehlercodes werden im Datenfeld ausgegeben.

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	Status akti-	Registrie-	Referenz-	Aktuelle	Allgemeiner	In Position	Block in	In
U	vieren	rungsebene	fahrtebene	Richtung	Fehler	In Position	Ausführung	Bewegung
1	Ausführung der Blocknummer							
2	Laden	Disalfables	Calcafablar	Negative	Positive	Negative	Positive	Fehlerein-
	beendet	beendet Blockfehler	Folgefehler	SW-Grenze	SW-Grenze	HW-Grenze	HW-Grenze	gang aktiv
3	Antwortachse = 001 Typ der Ausgangsantwortgruppe (10100)))		
4		Allgemeiner Fehlercode						
5	Zusätzlicher Code							
6	Kopie der Befehlsmeldung Byte 2							
7	Kopie der Befehlsmeldung Byte 3							

Fehlercode (hex)	Zusätzlicher Code (hex)	DeviceNet-Fehler
0	FF	NO ERROR
2	FF	RESOURCE_UNAVAILABLE
5	FF	PATH_UNKNOWN
5	1	COMMAND_AXIS_INVALID
5	2	RESPONSE_AXIS_INVALID
8	FF	SERVICE_NOT_SUPP
8	1	COMMAND_NOT_SUPPORTED
8	2	RESPONSE_NOT_SUPPORTED
9	FF	INVALID_ATTRIBUTE_VALUE
В	FF	ALREADY_IN_STATE
С	FF	OBJ_STATE_CONFLICT
D	FF	OBJECT_ALREADY_EXISTS
Е	FF	ATTRIBUTE_NOT_SETTABLE
F	FF	ACCESS_DENIED
10	FF	DEVICE_STATE_CONFLICT
11	FF	REPLY_DATA_TOO_LARGE
13	FF	NOT_ENOUGH_DATA
14	FF	ATTRIBUTE_NOT_SUPP
15	FF	TOO_MUCH_DATA
16	FF	OBJECT_DOES_NOT_EXIST
17	FF	FRAGMENTATION_SEQ_ERR
20	FF	INVALID_PARAMETER

Im Folgenden ist ein Beispiel für die Antriebe SERVOSTAR dargestellt. Für die vorangegangene Befehlsgruppe waren der Befehl 0x06 (nicht unterstützt) und die Antwort 0x01 erforderlich. Der Antrieb gibt Antwortgruppe 0x14 (Befehls-/Antwortfehler) mit dem allgemeinen Fehler = 0x08 und zusätzlichen Code = 0x01 (COMMAND_NOT_SUPPORTED) zurück. Die Bytes 2 und 3 aus der Befehlsgruppe werden in der Fehlerantwortgruppe gespiegelt.

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	1	0	0	1	0	1	0	1
1		0						
2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	1	1	0	1	0	0
4	0x08							
5	0x01							
6	0x26							
7	0×21							

6 Anhang

6.1 DeviceNet SPS-Beispiele

6.1.1 Übersicht

DeviceNet bietet drei Methoden der Bewegungssteuerung – Explizite Meldungen, Gruppenmeldungen und Befehlsblockfolgesteuerungen. Jede Methode hat in bestimmten Situationen gewisse Vorteile gegenüber den anderen Methoden. Explizite Meldungen werden normalerweise für die Konfiguration des Antriebs verwendet. Gruppenmeldungen werden für die Bewegungssteuerung verwendet, und Befehlsblöcke kommen zur Anwendung, wenn gespeicherte Bewegungssequenzen ohne übermäßige SPS-Involvierung ausgeführt werden können.

Die meisten SPSs unterstützen sowohl explizite Meldungen als auch Gruppenmeldungen (Abgerufene E/A) gleichzeitig. Die zuvor beschriebenen Objekte werden allesamt über Explicit Messaging aufgerufen. In diesem Abschnitt finden Sie eine Beschreibung der Verwendung von Befehls- und Antwortgruppen. Befehlsblockfolgesteuerungen können über explizite Meldungen eingerichtet und dann entweder über explizite Meldungen oder Gruppenmeldungen gesteuert werden.

Explizite Meldungen ermöglichen den Zugriff auf jeweils einen einzelnen Parameterwert. Der gewünschte Parameter wird durch die Angabe der Klassennummer, der Instanznummer und der Attributnummer in einer expliziten Meldung ausgewählt. Gruppenmeldungen kombinieren viele Steuer- und Status-Bits in 8-Byte-Befehle und Antwortmeldungen. Sie sind nicht so vielseitig wie explizite Meldungen (nur bestimmte Parameter sind zugreifbar), aber es können mehrere Steuerwerte innerhalb einer Meldung geändert werden. Daher eignen sich explizite Meldungen besser für die Konfiguration und Gruppenmeldungen besser zur Bewegungssteuerung.

Die meisten Antriebskonfigurationen erfolgen innerhalb des Lageregler-Objekts, das die meisten für die Bewegungssteuerung notwendigen Parameter umfasst. Modifizieren Sie Parameter in diesem Objekt, um die Betriebsart (Drehmoment, Geschwindigkeit, Position) einzustellen und Bewegung im SERVOSTAR zu konfigurieren. Zeigen Sie Parameter in diesem Objekt an, um die Antriebsparameter und Statuswörter zu lesen. Eine zusätzliche Antriebskonfiguration kann über ein weiteres unterstütztes Objekt, das Parameterobjekt, erfolgen. Dabei handelt es sich um ein vom Lieferanten definiertes Objekt, das Lieferantenkonfigurationsparameter umfasst. Alle Antriebsparameter mit einer DPR-Nummer von weniger als 256 (siehe ascii.chm-Referenz) können über das Parameterobjekt aufgerufen werden.

Abgerufene E/A-Gruppenmeldungen werden für die meisten Bewegungssteuerungen verwendet. Abgerufene E/A bestehen aus einer Befehlsgruppe vom SPS zum SERVOSTAR und einer Antwortgruppe vom SERVOSTAR zum SPS. Steuer-Bits in einer Befehlsmeldung werden zur Aktivierung des Antriebs, Durchführung eines kontrollierten Stopps des Motors, zum Initiieren von Bewegung und zum Initiieren von gespeicherten Bewegungsblockprogrammen verwendet. Befehlsmeldungen können darüber hinaus die Parameter für Zielposition, Zielgeschwindigkeit, Beschleunigung, Geschwindigkeitsabnahme oder Drehmoment festlegen. Status-Bits in einer Antwortmeldung zeigen Fehlerstati und den allgemeinen Status des Antriebs. Antwortmeldungen können darüber hinaus die Ist-Position, die befohlene Position, die Ist-Geschwindigkeit oder das Drehmoment anzeigen.

Bewegungssequenzen oder Aufgaben können über die Objektklasse "Befehlsblock" vorab in den Antrieb programmiert werden. Diese Blocks entsprechen den SERVOSTAR-Fahraufträgen. Positionierungsbewegungen, Zeitverzögerungen und Parametermodifizierungsblocks können verknüpft werden, um ein im Antrieb gespeichertes Bewegungsblockprogramm zu erstellen. Sobald das gespeicherte Blockprogramm konfiguriert wird, kann es entweder über das Objekt "Blockfolgesteuerung" oder mit dem Blocknummernfeld "Abgerufene E/A Befehlsmeldung" und dem Startblockbit ausgeführt werden.

6.1.2 Antriebseinrichtung für die Beispiele

Zum Testen unserer Beispiele konfigurieren Sie zunächst Ihren Antrieb entsprechend unserer beispieleinstellung:

Auf der Bildschirmseite "Basiseinstellungen" wie folgt:

Beschleunigungseinheiten = ms->VLIM Geschwindigkeitseinheiten = U/min

Positionseinheiten = Schritte

Auf dem Bildschirm "Position->Lagedaten" wie folgt:

Auflösung = 1000 Schritte/Umdrehung

Auf der Bildschirmseite "I/O digital" wie folgt:

DIGITAL-OUT 1 = 23: Reserviert

(Die digitale Ausgangsfunktion 23 stellt den digitalen Ausgang unter die Kontrolle des Feldbus).

Speichern Sie die Parameter und starten Sie den Antrieb erneut.

In den Beispielen in diesem Abschnitt wird vorausgesetzt, dass diese Einheiten eingerichtet wurden. Der Antrieb muss ebenfalls entsprechend eingestellt und konfiguriert werden, ehe Sie fortfahren können.

Wenn der Antrieb entsprechend konfiguriert ist, führen Sie testweise die folgende Befehlssequenz vom seriellen Terminal aus. Die Motorwelle sollte in 1 Sekunde 1 Umdrehung zurücklegen, wenn der Befehl MOVE 0 eingegeben wird.

Befehl	Beschreibung
OPMODE 8	Einstellen des Lagemodus.
EN	Aktivieren
MH	Referenzfahrt
O_C 8193	Relative Bewegung unter Verwendung von Benutzereinheiten
O_P 1000	Bewegung 1000 Schritte (1 Umdrehung)
O_V 60	Geschwindigkeit=60 U/MIN
O_ACC1 10	Beschleunigung = 10ms auf Zielgeschwindigkeit
O_DEC1 10	Geschwindigkeitsabnahme = 10ms auf Zielgeschwindigkeit
MOVE 0	Ausführen von Fahrsatz 0

6.1.3 Abgerufene E/A-Gruppen

Eine ausführliche Beschreibung von Gruppen finden Sie in den folgenden Abschnitten: "Typische Verwendung von expliziten Meldungen und Gruppenmeldungen", "Befehlsgruppen" und "Antwortgruppen". In diesen Abschnitten finden Sie Informationen über die Struktur und die Verwendung von Befehls- und Antwortgruppen.

Für Abgerufene E/A-Gruppenmeldungen initiiert der SPS die Kommunikation mit einer Befehlsgruppe und der Antrieb antwortet mit einer Antwortgruppe. Der SPS sendet diese Meldungen in regelmäßigen "Polling-Abständen". Über ein Handshaking-Protokoll wird sichergestellt, dass die Daten korrekt übertragen werden – für eine Beschreibung dieses Protokolls siehe den Abschnitt "Data Handshaking".

6.1.3.1 Senden von Befehlsgruppen – ControlLogix

Der SERVOSTAR kann von Allen Bradleys SPSs der Logix 5000-Reihe mit DeviceNet Scannern (1756-DNB) unter Verwendung von Gruppenmeldungen gesteuert werden. Befehlsgruppen werden vom SPS an den Antrieb gesendet, um die Antriebsbewegung zu steuern. Das Format der Befehlsgruppe wird in Abschnitt 5.1.1 dargestellt.

Für die Kommunikation mit dem SERVOSTAR über Gruppen muss der Antrieb zunächst in der SPS-Scan-Liste abgebildet werden (das Abbildungsverfahren wird in diesem Dokument nicht beschrieben). Zudem muss die Befehlsgruppe im Ausgabespeicher des SPS abgebildet werden. Informationen zur Erzeugung einer Scan-Liste und zur Abbildung des Eingangs- und Ausgangsspeichers mit RSNetworx finden Sie im Handbuch Ihres DeviceNet Scanner. Achten Sie darauf, die richtige Steckplatznummer zu verwenden. Der Befehl und die Antwortgruppen sind jeweils acht Byte lang und werden als je zwei 32-Bit-Wörter im SPS abgebildet. Byte 0-3 der Gruppe werden in Byte 0-3 von Wort 0 und Byte 4-7 der Gruppe werden in Byte 0-3 von Wort 1 abgebildet. Wenn Sie nur einen einzigen SERVOSTAR in der SPS-Scan-Liste haben und sich der Scanner in Einsteckplatz 1 befindet, kann Ihre Abbildung der Ausgangsdatei etwa so aussehen:

Ausgangswort	Beschreibung
Local:1:O.Data	DN Scanner-Ausgangsspeicher
Local:1:O.Data[0]	DN Befehlswort 0 (Steuerflags, Blocknummer, Befehlsauswahl, Antwortauswahl)
Local:1:O.Data[1]	DN Befehlswort 1 (Befehlsdaten)
Local:1:O.Data[2-123]	Nicht abgebildeter Bereich des DN Scanner (steht für andere Geräte zur Verfügung)


Sobald die Ausgänge abgebildet sind, können Sie die an den Antrieb zu sendende Befehlsgruppe modifizieren, indem Sie in die entsprechenden Ausgangswörter schreiben. Die neuen Daten werden beim nächsten und jedem folgenden Scanzyklus übertragen, bis die Ausgangsdatei wieder modifiziert wird. Setzen Sie die Zielgeschwindigkeit testweise auf 1000. Der Wert kann über das Terminal überprüft werden, indem Sie Befehl O_V eingeben. Ändern Sie die SPS-Ausgangsbefehlsgruppe (Scanner-Ausgangsdaten) wie folgt:

Byte	Funktion	Datenwert (hex)
0	Befehlsflags – Deaktivieren	0x00
1	Blocknummer	0x00
2	Achseninstanz, Befehlsgruppe 2 – Zielgeschwindigkeit	0x22
3	Achseninstanz, Antwortgruppe 1 – Istposition	0x21
4	Zielgeschwindigkeit – niederwertiges Wort niederwertiges Byte	0xE8
5	Zielgeschwindigkeit – niederwertiges Wort höherwertiges Byte	0x03
06	Zielgeschwindigkeit – höherwertiges Wort niederwertiges Byte	0x00
7	Zielgeschwindigkeit – höherwertiges Wort höherwertiges Byte	0x00

Die Abbildung dieser Gruppe im SPS-Speicher sollte etwa so aussehen wie die folgende Tabelle:

Ausgangswort	Datenwert (hex)
Local:1:O.Data[0]	0x2122_0000
Local:1:O.Data[1]	0x0000_03E8

Sie können die Daten testweise direkt von der Bildschirmseite "Programm-Tags" modifizieren:



Der Befehl und die Daten werden nun bei jedem Scanzyklus an den Antrieb übertragen, doch das Data Handshaking-Protokoll muss zum Laden der Daten verwendet werden (weitere Informationen dazu finden Sie bei Befehlsgruppen, Unterabschnitt "Data Handshaking"). Warten Sie, bis die Befehlsgruppe übertragen wurde. Setzen Sie dann das Lade-Bit auf Hoch, indem Sie 0x2122_0001 in Befehlswort 0 (Local:1:O.Data[0]) schreiben. Verwenden Sie nun das serielle Terminal zum Lesen des Werts von O V – dieser sollte gleich 1000 sein.

6.1.3.2 Lesen von Antwortgruppen – ControlLogix

Eine Antwortgruppe ist eine Abgerufene E/A-Meldung, die vom Antrieb als Antwort auf eine Befehlsgruppe an den SPS gesendet wurde. Der Antrieb sendet dann jedes Mal, wenn eine Befehlsgruppe vom SPS eingeht, eine Antwortgruppe. Wenn die Befehlsgruppe gültig ist und das Antwortgruppentypfeld einen gültigen Antworttyp aufweist, lädt der Antrieb die angeforderten Daten auch in die Antwortgruppe. Die Daten werden bei jedem Abgerufene E/A-Zyklus aktualisiert, bis sich die Befehlsgruppe ändert.

Das Format dieser Gruppe wird in Abschnitt 5.2.1 dargestellt.

Die Antwortgruppe muss im Eingangsspeicher des SPS abgebildet werden. Informationen zur Erzeugung einer Scan-Liste und zur Abbildung des Speichers mit RSNetworx finden Sie im Handbuch Ihres DeviceNet Scanner. Achten Sie darauf, die richtige Steckplatznummer zu verwenden. Für ein Diagramm der Abbildung siehe den vorangegangenen Abschnitt.

Wenn Sie nur einen einzigen SERVOSTAR in der SPS-Scan-Liste haben und sich der Scanner in Einsteckplatz 1 befindet, kann Ihre Abbildung der Eingangsdatei etwa so aussehen:

Eingangswort	Beschreibung
Local:1:I.Data	DN Scanner-Eingangsspeicher
Lacelital Detail01	DN Antwortwort 0 (Statusflags, Blocknummer, Antwort-
Local:1:I.Data[0]	auswahl)
Local:1:I.Data[1]	DN Antwortwort 1 (Antwortdaten)
Landid Detail A221	Nicht abgebildeter Bereich des DN Scanner (steht für
Local:1:I.Data[2-123]	andere Geräte zur Verfügung)

Sobald die Eingänge abgebildet sind, können Sie die neueste vom SPS erhaltene Antwortgruppe lesen, indem Sie aus der entsprechenden Eingangsdatei lesen. Die Eingangsdateien werden vom SPS bei jedem Scan-Zyklus aktualisiert, bei dem Daten vom Antrieb übertragen werden.


Verwenden Sie testweise die Ausgangsbefehlsgruppe aus dem vorhergegangenen Abschnitt. Die beispielhafte Befehlsgruppe fordert die Istposition an (Antwortgruppentyp = 1). Warten Sie nach dem Schreiben dieser Befehlsgruppe in die Ausgangsdatei, bis der Scan-Zyklus abgeschlossen ist. Lesen Sie dann die Eingangsdatei, um die neueste Antwortgruppe zu erhalten. Die Antwortgruppe sollte etwa wie folgt aussehen; die Istposition des Motors findet sich in Bytes 4-7.

Byte	Funktion	Datenwert (hex)
0	Antwortflags A – Deaktiviert, in Position	0x04
1	Block wird ausgeführt – keine	0x00
2	Antwortflags B – Laden abgeschlossen, keine Fehler	0x80
3	Achseninstanz, Antwortgruppe 1 – Istposition	0x21
4	Istposition – niederwertiges Wort niederwertiges Byte	0x00
5	Istposition – niederwertiges Wort höherwertiges Byte	0x00
6	Istposition – höherwertiges Wort niederwertiges Byte	0x00
7	Istposition – höherwertiges Wort höherwertiges Byte	0x00

Die Abbildung dieser Gruppe im SPS-Speicher sollte etwa so aussehen wie die folgende Tabelle:

Eingangswort	Datenwert (hex)
Local:1:I.Data[0]	0x2180_0004
Local:1:I.Data[1]	0x0000 0000


Sie können die Daten einfach in der Bildschirmseite "Programm-Tags" anzeigen.



Der Wert in Local:1:I.Data[1] sollte sich ändern, wenn Sie die Motorwelle von Hand bewegen.

6.1.3.3 Data Handshaking - ControlLogix

Data Handshaking dient zum Übertragen von Datenbefehlen mit Befehlsgruppen. Zum Übertragen eines Befehls an den Antrieb setzen Sie den Befehlstyp und laden Sie Daten in die Datenfelder und wechseln Sie dann das Lade-/Start-Bit auf Hoch. Der Antrieb akzeptiert Daten nur, wenn Laden / Starten von 0 auf 1 wechselt. Wenn die Daten erfolgreich geladen wurden, setzt der Antrieb das Antwortflag "Laden abgeschlossen" auf Hoch. "Laden abgeschlossen" wird vom Antrieb gelöscht, nachdem Laden/Starten vom Regler gelöscht wurde. Für weitere Informationen siehe Abschnitt "Data Handshaking". Die Unterroutine LoadData kann zur Vereinfachung des Data Handshaking verwendet werden. Die Unterroutine wird im Folgenden gezeigt.




Um LoadData zu verwenden, kopieren Sie zunächst eine entsprechende Befehlsgruppe in Local:1:O.Data[0-1]. Setzen Sie dann LoadState=1 und rufen Sie die Unterroutine LoadData auf, bis LoadState auf 0 zurückgesetzt wurde.

6.1.3.4 Senden von Befehlsgruppen – SLC500

Der SERVOSTAR kann von Allen Bradleys SPSs der SLC -5/0X-Reihe mit DeviceNet Scannern (1756-DNB) unter Verwendung von Gruppenmeldungen gesteuert werden. Befehlsgruppen werden vom SPS an den Antrieb gesendet, um die Bewegung zu steuern. Das Format der Befehlsgruppe wird in Abschnitt 5.1.1 dargestellt.

Für die Kommunikation mit SERVOSTAR-Antrieben über Gruppen muss der Antrieb zunächst in der SPS-Scan-Liste abgebildet werden. (Das Abbildungsverfahren wird in diesem Dokument nicht beschrieben.) Zudem muss die Befehlsgruppe im Ausgabespeicher des SPS abgebildet werden. Informationen zur Erzeugung einer Scan-Liste und zur Abbildung des Eingangs- und Ausgangsspeichers mit RSNetworx finden Sie im Handbuch Ihres DeviceNet Scanner. Achten Sie darauf, die richtige Steckplatznummer zu verwenden. Der S600-Befehl und die Antwortgruppen sind jeweils acht Byte lang und werden als je vier 32-Bit-Wörter im SPS abgebildet.



Wenn Sie nur einen einzigen SERVOSTAR in der SPS-Scan-Liste haben und sich der Scanner in Einsteckplatz 1 befindet, kann Ihre Abbildung der Ausgangsdatei etwa so aussehen:

Ausgangswort	Beschreibung
O:1.0	Steuerwort DN Scanner
O:1.0/0	Ausgänge des DN Scanner aktivieren
0:1.1	DN Befehlswort 0 (Steuerflags, Blocknummer)
O:1.2	DN Befehlswort 1 (Befehl, Antwort)
O:1.3	DN Befehlswort 2 (Daten "least significant word - LSW")
O:1.4	DN Befehlswort 3 (Daten "most significant word - MSW")
O:1.5-31	Nicht abgebildeter Bereich des DN Scanner (steht für andere Geräte zur Verfügung)

Sobald die Ausgänge abgebildet sind, können Sie die an den Antrieb zu sendende Befehlsgruppe modifizieren, indem Sie in die entsprechende Ausgangsdatei schreiben. Die neuen Daten werden beim nächsten und jedem folgenden Scanzyklus übertragen, bis die Ausgangsdatei wieder modifiziert wird.


Setzen Sie die Zielgeschwindigkeit testweise auf 1000. Der Wert kann über das Terminal überprüft werden, indem Sie Befehl O_V eingeben. Ändern Sie die SPS-Ausgangsbefehlsgruppe (Scanner-Ausgangsdaten) wie folgt:

Byte	Funktion	Datenwert (hex)
0	Befehlsflags – Deaktivieren	0x00
1	Blocknummer	0x00
2	Achseninstanz, Befehlsgruppe 2 – Zielgeschwindigkeit	0x22
3	Achseninstanz, Antwortgruppe 1 – Istposition	0x21
4	Zielgeschwindigkeit – niederwertiges Wort niederwertiges Byte	0xE8
5	Zielgeschwindigkeit – niederwertiges Wort höherwertiges Byte	0x03
6	Zielgeschwindigkeit – niederwertiges Wort niederwertiges Byte	0x00
7	Zielgeschwindigkeit – höherwertiges Wort höherwertiges Byte	0x00


Die Abbildung dieser Gruppe im SPS-Speicher sollte etwa so aussehen wie die folgende Tabelle:

Ausgangswort	Datenwert (hex)
0:1.1	0000
0:1.2	2122
0:1.3	03E8
O:1.4	0000

Sie können die Daten testweise direkt von der Bildschirmseite "Programm-Tags" modifizieren.



Ebenso kann ein Leiterprogramm die gewünschten Werte in die Ausgangswörter laden (beachten Sie, dass die Daten hier in Dezimalen angegeben sind).



Der Befehl und die Daten werden nun bei jedem Scanzyklus an den Antrieb übertragen, doch das Data Handshaking-Protokoll muss zum Laden der Daten verwendet werden. Warten Sie, bis die Befehlsgruppe übertragen wurde. Setzen Sie dann das Lade-Bit auf Hoch, indem Sie 0x0001 in Befehlswort 0 (Ausgangswort O:1.1) schreiben. Verwenden Sie nun das serielle Terminal zum Lesen des Werts von O_V – dieser sollte gleich 1000 sein.

```
MOV

Move
Source 1
?
Dest #0:1.1
```

6.1.3.5 Lesen von Antwortgruppen – SLC500

Eine Antwortgruppe ist eine Abgerufene E/A-Meldung, die vom Antrieb als Antwort auf eine Befehlsgruppe an den SPS gesendet wurde. Der Antrieb sendet dann jedes Mal, wenn eine Befehlsgruppe vom SPS eingeht, eine Antwortgruppe. Wenn die Befehlsgruppe gültig ist und das Antwortgruppentypfeld einen gültigen Antworttyp aufweist, lädt der Antrieb die angeforderten Daten auch in die Antwortgruppe. Die Daten werden bei jedem Abgerufene E/A-Zyklus aktualisiert, bis sich die Befehlsgruppe ändert.

Das Format dieser Gruppe wird in Abschnitt 5.2.1 dargestellt.

Die Antwortgruppe muss im Eingangsspeicher des SPS abgebildet werden. Informationen zur Erzeugung einer Scan-Liste und zur Abbildung des Speichers mit RSNetworx finden Sie im Handbuch Ihres DeviceNet Scanner. Achten Sie darauf, die richtige Steckplatznummer zu verwenden. Für ein Diagramm der Abbildung siehe den vorangegangenen Abschnitt.

Wenn Sie nur einen einzigen SERVOSTAR in der SPS-Scan-Liste haben und sich der Scanner in Einsteckplatz 1 befindet, kann Ihre Abbildung der Eingangsdatei etwa so aussehen:

Eingangswort	Beschreibung
I:1.0	Statuswort DN Scanner
I:1.1	DN Antwortwort 0 (Steuerflags, Blocknummer)
I:1.2	DN Antwortwort 1 (Befehl, Antwort)
I:1.3	DN Antwortwort 2 (Daten "least significant word - LSW")
I:1.4	DN Antwortwort 3 (Daten "most significant word - MSW")
I:1.5-31	Nicht abgebildeter Bereich des DN Scanner (steht für andere Geräte zur Verfügung)

Sobald die Eingänge abgebildet sind, können Sie die neueste vom SPS erhaltene Antwortgruppe lesen, indem Sie aus der entsprechenden Eingangsdatei lesen. Die Eingangsdateien werden vom SPS bei jedem Scan-Zyklus aktualisiert, bei dem Daten vom Antrieb übertragen werden.


Verwenden Sie testweise die Ausgangsbefehlsgruppe aus dem vorhergegangenen Abschnitt. Die beispielhafte Befehlsgruppe fordert die Istposition an (Antwortgruppentyp = 1). Warten Sie nach dem Schreiben dieser Befehlsgruppe in die Ausgangsdatei, bis der Scan-Zyklus abgeschlossen ist. Lesen Sie dann die Eingangsdatei, um die neueste Antwortgruppe zu erhalten. Die Antwortgruppe sollte etwa wie folgt aussehen; die Istposition des Motors findet sich in Bytes 4-7.

Byte	Funktion	Datenwert (hex)
0	Antwortflags A – Deaktiviert, in Position	0x04
1	Block wird ausgeführt – keine	0x00
2	Antwortflags B – Laden abgeschlossen, keine Fehler	0x80
3	Achseninstanz 1, Antwortgruppe 1 – Istposition	0x21
4	Istposition – niederwertiges Wort niederwertiges Byte	0x00
5	Istposition – niederwertiges Wort höherwertiges Byte	0x00
6	Istposition – höherwertiges Wort niederwertiges Byte	0x00
7	Istposition – höherwertiges Wort höherwertiges Byte	0x00

Die Abbildung dieser Gruppe im SPS-Speicher sollte etwa so aussehen wie die folgende Tabelle:

Eingangswort	Datenwert (hex)
I:1.1	0000
I:1.2	2180
I:1.3	0000
I:1.4	0000

Sie können die Daten einfach in der Bildschirmseite "Programm-Tags" anzeigen.





6.1.3.6 Data Handshaking - SLC500

Data Handshaking dient zum Übertragen von Datenbefehlen mit Befehlsgruppen. Zum Übertragen eines Befehls an den Antrieb setzen Sie den Befehlstyp und laden Sie Daten in die Datenfelder und wechseln Sie dann das Lade-/Start-Bit auf Hoch. Der Antrieb akzeptiert Daten nur, wenn Laden/Starten von 0 auf 1 wechselt. Wenn die Daten erfolgreich geladen wurden, setzt der Antrieb das Antwortflag "Laden abgeschlossen" auf Hoch. "Laden abgeschlossen" wird vom Antrieb gelöscht, nachdem Laden/Starten vom Regler gelöscht wurde. Für weitere Informationen siehe Abschnitt "Data Handshaking".

Die Unterroutine LoadData kann zur Vereinfachung des Data Handshaking verwendet werden. Die Unterroutine wird im Folgenden gezeigt.

Um LoadDaten zu verwenden, kopieren Sie zunächst eine entsprechende Befehlsgruppe in I:1.1-4. Setzen Sie dann N47:0=1 und rufen Sie die Unterroutine LoadData auf, bis N47:0 auf 0 zurückgesetzt wurde.






6.1.4 Explizite Meldungen

Eine ausführliche Beschreibung von expliziten Meldungen finden Sie in den folgenden Abschnitten: "Typische Verwendung von expliziten Meldungen und Gruppenmeldungen", "Explizite Meldungen", "Unterstützte Dienste". In diesen Abschnitten finden Sie Informationen über die Struktur und die Verwendung von expliziten Meldungen.


Anders als bei Abgerufene E/A-Gruppenmeldungen werden explizite Meldungen nur dann gesendet, wenn diese explizit vom SPS-Programm angefordert werden. Der SERVOSTAR beantwortet jede explizite Meldung mit Erfolg oder Fehlermeldung.

6.1.4.1 Explizite Meldungen und ControlLogix

Verwenden Sie die ControlLogix Meldungsanweisung MSG zum Übertragen einer expliziten Meldung an den SERVOSTAR.



Das im MSG-Block (SetModeMsg in der Beispielabbildung) verwendete Tag hat Typ MESSAGE und kann durch Klicken auf die Schaltfläche "…" im MSG-Block konfiguriert werden.



Der Meldungstyp für DeviceNet ist "CIP Generic". Im Abschnitt "Unterstützte Dienste" finden Sie eine Beschreibung der im SERVOSTAR verfügbaren Dienste. Die am häufigsten verwendeten Dienste sind "Set Attribute Single" und "Get Attribute Single". Wählen Sie die Werte für Klasse, Instanz und Attribut für die festzulegenden bzw. zu holenden Parameter. Diese Werte werden im Abschnitt "Explizite Meldungen" bereitgestellt. Die Beispielabbildung verwendet Klasse 0x25 – Lageregler-Objekt, Instanz 1 (einzige gültige Instanz für das Lageregler-Objekt), Attribut 3 (OpMode).

Setzen Sie für einen "Set Attribute Single"-Befehl das Quellelement auf eine Variable mit dem zu übertragenden Wert und die Quellenlänge auf den Byte-Zähler des Parameters. Setzen Sie für einen "Get Attribute Single"-Befehl das Ziel auf die Variable, in der der Parameterwert gespeichert werden soll.

Klicken Sie dann auf die Registerkarte "Communication" und geben Sie den Pfad auf den SERVOSTAR ein. Klicken Sie auf "Browse", um Ihren Scanner zu suchen. Das zweite Element des Pfades macht normalerweise 2 aus und bezieht sich auf die externe DeviceNet-Verbindung. Mehr Informationen dazu entnehmen Sie bitte Ihrem Scanner-Handbuch. Das dritte Element ist die Knotenadresse (MACID) des SERVOSTAR.

Im Fall eines Kommunikationsfehlers wird der ER-Ausgang vom MSG-Block gesetzt und der Fehlercode wird auf der unteren Hälfte des Meldungskonfigurationsbildschirms ausgegeben. Für weitere Informationen siehe Abschnitt "Fehlermeldungen".

6.1.4.2 Explizite Meldungen und SLC500

Mit einem SLC500-Prozessor werden explizite Meldungen übertragen, indem sie in die M0-Datei geschrieben werden. Der Erhalt erfolgt durch Lesen aus der M1-Datei. Wenn sich der Scanner in Einsteckplatz 1 befindet, ist die Struktur der expliziten Meldungsanforderung ein 32-Byte-Bereich in M0:1.224-255 und die Struktur der expliziten Meldungsantwort ein 32-Byte-Bereich in M1:1.224-255. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte Ihrem Scanner-Handbuch.

Erstellen Sie für dieses Beispiel einen 32-Byte-Ausgangspuffer und einen 32-Byte-Eingangspuffer. Explizite Meldungsanforderungen sind in den Ausgangspuffer eingebaut und werden dann in die M0-Datei kopiert. Die Antwortmeldung in M1 wird zur weiteren Verarbeitung in den Eingangsspeicher kopiert.

6.1.4.2.1 Struktur von expliziten Meldungsanforderungen bei SLC500

Byte 1	Byte 0	SPS-Ausgangspuffer	M0-Speicher
TX_ID = 1	TX_CMD = 1,4	WORD 0	WORD 224
PORT= 0	MSG_SIZE (in Byte)	WORD 1	WORD 225
SERVICE	MAC ID (Knotenadresse)	WORD 2	WORD 226
KLASSE		WORD 3	WORD 227
INSTANZ		WORD 4	WORD 228
ATTRIBUT		WORD 5	WORD 229
LOWER DATA WORD		WORD 6	WORD 230
UPPER DATA WORD		WORD 7	WORD 231

TX_ID Die Transaktions-ID ist ein Index für die explizite Meldungswarteschlange des

Scanners. Der Scanner unterstützt Warteschlangen für Meldungen an mehrere Geräte und sendet diese, sobald dies möglich ist.

Für unsere Zwecke in diesem Beispiel verwenden wir immer Transaktions-ID 1.

TX_CMD Der Transaktionsbefehl zum Ausführen auf dem durch TX_ID festgelegten Befehl.

01 Explizite Meldung senden.

04 Antwortpuffer löschen

(vor dem Senden einer neuen Meldung mit derselben TX_ID erforderlich).

PORT 0 – Kanal A (typische Auswahl)

1 – Kanal B

MSG SIZE Größe aller Daten nach MAC ID in Byte (Wort 3-7). Für eine Meldung, die einen

Booleeschen Parameter (1 Byte) festlegt, ist die Meldungsgröße 7, mit jeweils 2

Bytes pro Klasse, Instanz und Attribut plus 1 Byte für den Datenwert.

SERVICE Der auszuführende DeviceNet-Dienst. Für weitere Informationen siehe Abschnitt

"Unterstützte Dienste".

0x0E – Get. 0x10 – Set.

MAC ID Die Adresse des SERVOSTAR, wie durch die beiden MACID-Schalter festgelegt Wenn die Schalter auf 25 eingestellt sind (die Schalter werden als dezimal gelesen), dann wird dieser Wert auf 19 hex. gesetzt.

KLASSE DeviceNet-Klasse, auf die zugegriffen werden soll. Beispiele:

Objekt "Parameter" – 0x0F Lageregler-Überwachung – 0x24 Lageregler-Objekt– 0x25

INSTANZ DeviceNet-Instanznummer. Beispiele:

Immer 0x01 für das Lageregler-Objekt.

Parameternummer (DPR-Nummer in ascii-Referenz) für Parameter-Objekt.

Portnummer für analoge und digitale Eingabe/Ausgabe.

ATTRIBUT Die Attributnummer des Attributs, auf das zugegriffen wird ("Set" oder "Get")

LOWER/UPPER DATA WORD Der Datenwert für einen Set-Dienst.

6.1.4.2.2 Struktur von expliziten Meldungsantworten bei SLC500

Byte 1	Byte 0	SPS-Eingangspuffer	M1 Speicher
TX_ID	TX_STATUS	WORD 0	WORD 224
PORT= 0	MSG_SIZE (in Byte)	WORD 1	WORD 225
SERVICE	MAC ID (in Byte)	WORD 2	WORD 226
DATA		WORD 3 - 31	WORD 227 - 255

TX_ID Transaktions-ID. Entspricht der TX_ID in der Anforderungsmeldung.

TX_STATUS Der Transaktionsstatus für den durch TX ID festgelegten Transaktionsblock.

0 - Block ignorieren (leer)

1 - Transaktion erfolgreich abgeschlossen

2-15 - Scannerfehler (siehe Scannerdokumentation)

PORT 0 – Kanal A (typische Auswahl)

1 - Kanal B

MSG_SIZE Größe aller Daten nach MAC ID (dem Datenfeld) in Byte.

SERVICE Spiegelt den Servicecode von der Befehlsmeldung, Einstellung des höherwertigen Bit

für eine Antwort.

0x1E – Get. 0x90 - Set.

0x94 – DeviceNet-Fehler. Der Fehlercode folgt im Abschnitt "Daten".

MAC ID Die DeviceNet-ID des SERVOSTAR wie durch die beiden MACID-Schalter festgelegt

DATEN Antwortdaten (Länge in Byte wie mit MSG_SIZE angegeben)


6.1.4.2.3 Explizite Meldungsfolge bei SLC500


- Erstellen Sie 32-Byte-Anforderungs- und Antwortpuffer. Das Beispiel verwendet N11 für einen Anforderungspuffer (Ausgang) und N12 für einen Antwortpuffer (Eingang).
- Löschen Sie den Scanner-Transaktionsblock, den Sie verwenden möchten (durch das Feld TX_ID ausgewählt), indem Sie TX_CMD 0x04 laden (den Antwortpuffer löschen). Um etwa Transaktionsblock 1 zu löschen, setzen Sie TX_ID=0x01 und TX_CMD=0x04 im Ausgangspuffer (WORT 0 = 0x0104), und kopieren Sie dann den Anforderungspuffer in M0:1.224-255.
- Erstellen Sie im Ausgangspuffer eine explizite Meldungsanforderung. Setzen Sie TX_ID=0x01, um Transaktionsblock 1 zu verwenden, und setzen Sie TX_CMD=0x01 (überträgt explizite Meldung). Verwenden Sie die Kopieranweisung (COP), um die Daten in M0:1.224-255 zu kopieren.
- 4.. Warten Sie, bis das Explizite Meldungsantwort verfügbar-Bit auf 1 wechselt und damit anzeigt, dass eine explizite Antwortmeldung empfangen wurde. Das Flag ist Bit 1 des 1747-SDN Moduls Status Register (normalerweise in Wort 0 der Eingangsdatei abgebildet, so dass das Bit I:1/155 ist.)
- Verwenden Sie die Anweisung zum Kopieren der Datei (COP), um die Daten von M0:1.224-255 in Antwortspuffer6 zu kopieren.
- 6.. Prüfen Sie das TX_ID-Feld, um sicherzustellen, dass es der in der Anforderungsmeldung festgelegten TX_ID entspricht. Testen Sie den TX_STATUS-Wert auf einen Fehler (1 = Erfolg). Testen Sie den SERVICE-Wert auf einen DeviceNet-Fehlercode (0x94 zeigt einen Fehler an).
- 7. Löschen Sie den Scanner-Transaktionsblock, indem Sie TX_CMD=0x04 in den Anforderungspuffer laden und den Puffer in M0:1.224-255 kopieren. Nach dem Laden der Daten sollte das Explizite Meldungsantwort verfügbar-Bit auf 0 wechseln.
- 8. Senden Sie die nächste explizite Anforderungsmeldung, indem Sie bei Schritt 3 fortsetzen.


Hinweis: Bei den SLC500 SPSs dauert es manchmal bis zu 2 Sekunden, bis ein expliziter Meldungsbefehl verarbeitet wird. Diese Verzögerung wird in keinster Weise vom SERVOSTAR gesteuert, da dieser in weniger als 5 ms auf den expliziten Meldungsbefehl reagiert.


6.1.4.2.4 Beispielcode für Explicit Messaging bei SLC500

Das SLC500-Beispielprogramm enthält die Unterroutine EXP_MSG, um die meisten expliziten Meldungssequenzen verarbeiten zu können. Um die Unterroutine zu verwenden, erstellen Sie einfach eine explizite Anforderungsmeldung im Anforderungspuffer N11. Ignorieren Sie WORT 0 (TX_ID und TX_CMD), da dies von der Unterroutine gesteuert wird. Setzen Sie N13:0 = 1, um die EXP_MSG Maschine zu starten. N13:0 wird auf 0 zurückgesetzt, nachdem die Antwortmeldung in den Antwortpuffer geladen und die Unterroutine beendet wurde.









6.1.5 Beispiel 1: Simple Move

Dieses Beispiel führt einen einfachen Vorgang bestehend aus folgenden Aufgaben durch:

- 1) Auswählen des Positionsmodus
- 2) Aktivieren des SERVOSTAR
- 3) Referenzfahrt
- 4) Bewegen um eine Umdrehung
- 5) Warten, bis die Bewegung abgeschlossen ist
- 6) Setzen des digitalen Ausgangs 1 auf EIN
- 7) Verzögern um 2 Sekunden
- 8) Setzen des digitalen Ausgangs 1 auf AUS
- 9) Zurückbewegen um eine halbe Umdrehung

6.1.5.1 Serielle Befehlssequenz

Dieses Beispiel kann mit folgenden Befehlen manuell vom seriellen Terminalfenster ausgeführt werden.

Befehl	Beschreibung
OPMODE 8	Wechseln in Positionsmodus
EN	Aktivieren des SERVOSTAR
MH	Referenzfahrt
ACCR 10	Beschleunigungszeit = 10ms
DECR 10	Zeit für Geschwindigkeitsabnahme = 10ms
O_V 60	Zielgeschwindigkeit = 60 min-1
O_P 1000	Zielposition = 1000 Schritte (1 Umdrehung
O_C 10240 O_C2 256	Befehlswort = 0x2800 - Benutzereinheiten für Position und Geschwindigkeit; absolute Bewegung; Interpretation O_C2 sekundäres Befehlswort = 0x100 - Verwenden Sie ACCR und DECR für diesen Fahrsatz
MOVE 0	Ausführen von Bewegungsaufgabe 0 (warten Sie, bis die Bewegung abgeschlossen ist)
01 1	Setzen des digitalen Ausgangs 1 auf Hoch (warten Sie 2 Sekunden auf die gewünschte Verzögerung)
O1 0	Setzen des digitalen Ausgangs 1 auf Niedrig
O_P 500	Setzen der Zielposition auf 500 Schritte (eine halbe Umdrehung)
MOVE 0	Ausführen von Bewegungsaufgabe 0

Testen Sie das Beispiel manuell, ehe Sie fortfahren, um sicherzustellen, dass der SERVOSTAR korrekt konfiguriert ist.

6.1.5.2 DeviceNet-Befehlssequenz

DeviceNet-Befehl	Serielle Termi- nal-Verifizierung
Setzen Sie OpMode = Position_Mode Explizite Anforderung: Service = 0x10, Klasse = 0x25, Instanz=0x01, Attribut = 0x03, Daten = 0x00	OPMODE 8
Aktivieren Sie den Antrieb Befehlsgruppe: Setzen Sie das "Enable"-Flag = 1 (Byte 0, Bit 7) Wort 0 = 0x2020_0080 Wort 1 = 0x0000_0000	READY 1
Move Home Explizite Anforderung: Service = 0x10, Klasse = 0x0F, Instanz = 141 (MH-Befehl in der ascii-Referenz), Attribut = 0x01, Daten = 0x01	DRVSTAT bit 0x2000 is set
Wait Until Homed – Read Drive Status Word Explizite Anforderung: Service 0x0E, Klasse 0x25, Instanz = 0x01, Attribut = 0x66	Home has com- pleted
Setzen Sie Acceleration Rate = 10 Befehlsgruppe: Verwenden Sie Befehl 0x03 Wort 0 = 0x2023_0080 Wort 1 = 0x0000_000A Wechseln Sie von Bit 0 Hoch auf Laden (Data Handshaking)	ACCR 10
Setzen Sie Deceleration Rate = 10 Befehlsgruppe: Verwenden Sie Befehl 0x04 Wort 0 = 0x2024_0080 Wort 1 = 0x0000_000A Wechseln Sie von Bit 0 Hoch auf Laden (Data Handshaking)	DECR 10
Setzen Sie Target Velocity = 60 Befehlsgruppe: Verwenden Sie Befehl 0x02 Wort 0 = 0x2022_0080 Wort 1 = 0x0000_003C Wechseln Sie von Bit 0 Hoch auf Laden (Data Handshaking)	O_V 60
Setzen Sie Target Position = 1000 Befehlsgruppe: Verwenden Sie Befehl 0x01 Wort 0 = 0x2021_0080 Wort 1 = 0x0000_03E8 Wechseln Sie von Bit 0 Hoch auf Laden und starten Sie die Bewegung (Data Handshaking)	O_P 1000 O_C 10240 = 0x2800 (Benutzereinheiten, 1 Umdr.)
Beachten Sie das Flag Response Assembly – In Motion (Byte 0, Bit 0). Warten Sie, bis dieses Bit auf "Niedrig" wechselt (was anzeigt, dass die Bewegung beendet wurde).	Das Flag "In Moti- on" sollte "Hoch" sein, sobald der Antrieb in Bewe- gung ist.
Setzen Sie Digital Output 1 Ein Explizite Anforderung Service = 0x10, Klasse = 0x09, Instanz = 0x01 (für Ausgang1), Attribut = 0x03, Daten = 0x01	O1 1
Verzögern Sie um 2 Sekunden	(Setzen Sie den SPS-Timer auf eine Verzögerung von 2 Sekunden)
Setzen Sie Digital Output 1 Aus Explizite Anforderung Service = 0x10, Klasse = 0x09, Instanz = 0x01 (für Ausgang 1), Attribut = 0x03, Daten = 0x00	O1 0
Setzen Sie Target Position = 500 Befehlsgruppe: Verwenden Sie Befehl 0x01 Wort 0 = 0x2021_0080 Wort 1 = 0x0000_01F4 Wechseln Sie von Bit 0 Hoch auf Laden und starten Sie die Bewegung (Data Handshaking)	O_P 500 O_C 10240 = 0x2800 (Benutzereinheiten, eine halbe Umdrehung)

6.1.5.3 ControlLogix Programm

Ein ControlLogix-Programm namens S600_Example_1.ACD zur Implementierung dieses Beispiels ist auf der Website verfügbar. Das Beispiel geht davon aus, dass ein DeviceNet-Scanner in Einsteckplatz 1 installiert ist und dass ein SERVOSTAR auf Adresse 1 in den niederwertigsten Wörtern des Scanners abgebildet ist.

Um mit der Beispielssequenz zu beginnen, konfigurieren Sie den Antrieb wie im Abschnitt "Antriebseinrichtung für die Beispiele" beschrieben, laden Sie das Programm auf den Prozessor herunter, gehen Sie in den Ausführungsmodus und setzen Sie Ex1State=1.

6.1.5.4 SLC500 Programm

Ein SCL500-Programm namens S600_Example_1.RSS zur Implementierung dieses Beispiels ist auf der Website verfügbar. Das Beispiel geht davon aus, dass ein DeviceNet-Scanner in Einsteckplatz 1 installiert ist und dass ein SERVOSTAR auf Adresse 1 in den niederwertigsten Wörtern des Scanners abgebildet ist.

Um mit der Beispielssequenz zu beginnen, konfigurieren Sie den Antrieb wie im Abschnitt "Antriebseinrichtung für die Beispiele" beschrieben, laden Sie das Programm auf den Prozessor herunter, gehen Sie in den Ausführungsmodus und setzen Sie Ex1State (N16:0) = 1.

6.2 Schaltereinstellungen für die Baudrate

Für SERVOSTAR-Antriebe kann die Baudrate auf 0 (125 KBaud), 1 (250 KBd) oder 2 (500 KBd) gesetzt werden. Wenn der Schalter auf einen höheren Wert als 2 gesetzt wird, ist die Baudrate über den Terminal-Parameter DNBAUD und über DeviceNet konfigurierbar. Wird der Schalter von 0 auf 2 gesetzt, kann die Baudrate nicht mit DNBAUD oder DeviceNet gesteuert werden.

6.3 Konfiguration der MAC ID-Schalter

Werte zwischen 0 und 63 sind zulässig. Wenn diese Schalter auf einen höheren Wert als 63 gesetzt werden, ist die MAC über den Terminal-Parameter DNMACID und über DeviceNet konfigurierbar. Wenn die Schalter von 0 auf 63 gesetzt werden, kann die Baudrate nicht mit DNBAUD oder DeviceNet gesteuert werden.

6.4 Netzwerk LED

Die Netzwerk LED Zeigt den Gerätezustand und den Status im DeviceNet-Netzwerk an.

Gerätezustand	LED	Details	
		Das Gerät ist nicht online.Entweder ist das NEtzwerk abgeschaltet oder	
nicht online		das Gerät hat den Dup_MAC_ID-Test noch nicht abgeschlossen.	
	blinkt	Das Gerät läuft im normalen Zustand, ist online, und die Verbindungen sind nicht im etablierten Zustand. Das Gerät hat den Dup MAC ID-Test	
Online, nicht verbunden	grün	bestanden und ist online, aber die Verbindungen zu anderen Knoten sind	
		nicht hergestellt. Dieses Gerät ist keinem Master zugewiesen.	
Online, verbunden	grün	Das Gerät läuft im normalen Zustand, ist online, und die Verbindungen	
	9	sind im etablierten Zustand. Das Gerät ist einem Master zugewiesen.	
Connection time-out blinkt rot		Die abgefragte E/A verbindung ist im Zustand "Time-out"	
Kritischer Verbindungs- fehler rot		Das Gerät hat einen Fehler festgestellt, der die Kommunikation mit dem	
		Netzwerk verhindert (z. B. doppelte MAC ID oder BUSOFF).	

6.5 Befehlsübersicht

Dieser Anhang bietet Querverweise von den DeviceNet-Meldungen (sowohl Explicit Message Klasse-/Instanz-/Attributzuordnungen und Abgerufene E/A Befehls-/Antwortfelder) zu den seriellen Terminal-Befehlen. Für Informationen über jeden der seriellen Befehle lesen Sie den entsprechenden Abschnitt in der ASCII-Referenz.

6.5.1 Datentypen

Тур	Beschreibung	Länge (byte)	Min	Max
BOOL	Boolean	1		
SINT	Short Integer	1	-128	127
BYTE	Bit-Zeichenkette – 8 Bits	1		
USINT	Unsigned Short Integer	1	0	255
INT	Integer	2	-32768	32767
UINT	Unsigned Integer	2	0	655351
WORD	Bit-Zeichenkette -16 Bits	2		
DINT	Double Integer	4	-2 ³¹	2 ³¹ -1
UDINT	Unsigned Double Integer	4	0	2 ³² -1
DWORD	Bit-Zeichenkette -32 Bits	4		
LINT	Long Integer	8	-2 ⁶³	2 ⁶³ -1
ULINT	Unsigned Long Integer	8	0	2 ⁶⁴ -1
LWORD	Bit-Zeichenkette -64 Bits	8		
EPATH	DeviceNet-Pfadsegmente	variabel		

6.5.2 Explizite Meldungen

Services: Reset=0x05, Get=0x0E, Set=0x10

Klassen: 0x01=Objekt identifizieren, 0x24=Lageregler-Überwachung, 0x25=Objekt Lageregler

, 0x26=Blockfolgesteuerung, 0x27=Befehlsblock, 0x0F=Parameterobjekt

Name	KI.	Inst.	Attr.	Di.	Daten	Bemerkung			
Objektklasse Ident	Objektklasse Identität								
Reset	0x01	0x01	0x00	R	keine	COLDSTART. Auf 1 setzen für Neustart			
Default	0x01	0x01	0x01	R	keine	RSTVAR, SAVE, COLDSTART. Auf 1 setzen für De-			
Boladit						faultparameter laden und Neustart			
Seriennummer	0x01			G	UDINT	SERIALNO			
Objektklasse Lage	Objektklasse Lageregler Überwachung								
Allgemeiner Fehler	0x24	0x01	0x05	G	BOOL	Ist 1 bei allen Verstärkerfehlern und bei Warnmeldungen n3, n8 und n9.			
Fehler löschen	0x24	0x01	0x65	G/S	BOOL	CLRFAULT. auf 1 setzen, um Fehler zu löschen.			
Fehlercode	0x24	0x01	0x64	G	DINT	ERRCODE. Fehlercode im Hex-Format			
Objektklasse Lage	regler								
Mode	0x25	0x01	0x03	G/S	USINT	0=Position (OPMODE 8). 1= Geschwindigkeit (OPMODE 0). 2=Drehmoment (OPMODE 2).			
Zielposition	0x25	0x01	0x06	G/S	DINT	O_P. Setzt O_C Bits 0x2800 und O_C2 Bits 0x100 so dass Einheiten SI sind und ACCR/DECR O_ACC1/O_DEC1 übersteuern.			
Zielgeschw.	0x25	0x01	0x07	G/S	DINT	O V. Einheit wird von Verstärker vorgegeben.			
Beschleunigung	0x25	0x01	0x08	G/S	DINT	Geschwindigkeitsmodus: ACC. Positionsmodus: ACCR. Einheiten werden von ACCUNIT/PGEARI vorgegeben			
Verzögerung	0x25	0x01	0x09	G/S	DINT	Geschwindigkeitsmodus: DEC Positionsmodus: DECR. Einheiten werden von ACCUNIT/PGEARI vorgegeben			
Positionsflag	0x25	0x01	0x0a	G/S	BOOL	O_C Bit 0. 0->ABS, 1->INCR.			
Trajektorie Start/Ende	0x25	0x01	0x0b	G/S	BOOL	Auf 1 setzen, um Bewegung zu starten, bleibt auf 1 bis Bewegung abgeschlossen.			
In Position	0x25	0x01	0x0c	G	BOOL	INPOS			
Istposition	0x25	0x01	0x0d	G/S	DINT	Get: Istposition auslesen (PFB). Set: Position neu definieren. ROFFS=X, NREF=0, MH			
Istgeschwindigkeit	0x25	0x01	0x0e	G	DINT	abs(PV)			
Enable	0x25	0x01	0x11	G/S	BOOL	EN			
Kontrollierter Stopp	0x25	0x01	0x14	G/S	BOOL	STOP mit Verzögerungsrate von DECR. 0 als Antwort.			
Sofortiger Stopp	0x25	0x01	0x15	G/S	BOOL	Nothalt, Verzögerungsrate von DECSTOP. Antwort 0.			
Tippgeschw.	0x25	0x01	0x16	G/S	DINT	Positiver Wert, Richtung abh. von Attribut23 / J, Einheiten durch Verstärker, verwendet im Geschwindigkeitmodus			
Richtung	0x25	0x01	0x17	G/S	BOOL	Get: aktuelle Bewegungsrichtung (nicht das Flag). S: Richtungs-Flag für J. 1->Pos Richtung. 0->neg Richtung			

Name k	KI.	Inst.	Attr.	Di.	D - 4	
				DI.	Daten	Bemerkung
					Duton	DIR (invers). 1=pos, 0=neg (0 -> CW ist positiv), nur bei
Referenzrichtung 0x	x25	0x01	0x18	G/S	BOOL	disabeltem Verstärker einstellbar, dann speichern und Neustart
Drehmoment 0x	x25	0x01	0x19	G/S	DINT	Drehmomentbefehl im Drehmomentmodus, interne Einheit, 3280 = Maximaldrehmoment
Parameter	.05	004	005	0/0	DOO!	SAVE. Auf 1 setzen, um Parameter im EPROM zu spei-
Speichern	x25	0x01	0x65	G/S	BOOL	chern, erhält 0 als Antwort
Antriebsstatus 0x	x25	0x01	0x66	G	DINT	DRVSTAT
Trajektoriestatus 0x	x25	0x01	0x67	G	DINT	TRJSTAT
Objektlkasse Blockfo	olge	steuer	ung			
Block 0x	x26	0x01	0x01	G/S	USINT	1-255. Nummer des auszuführenden Blocks
Block ausführen 0x	x26	0x01	0x02	G/S	BOOL	startet die Blockausführung, bleibt auf 1, bis die Bewegung abgeschlossen ist. MOVE x.
Aktueller Block 0x	x26	0x01	0x03	G/S	USINT	Nummer des aktuell ausgeführten Blocks. 0 im Tippbetrieb. TASKNUM.
Blockfehler 0x	x26	0x01	0x04	G/S	BOOL	Blockfehler, wird beim Auslesen des Blockfehlercodes zurückgesetzt
Blockfehlercode 0x	x26	0x01	0x05	G/S	USINT	0 = kein Fehler, 1 = ungültiger oder leerer Block,
Diockieniercode 0X	۸۷۵	UXUT	CUXU			2 = Wartezeit überschritten, 3 = Ausführungsfehler
Zähler 0x	x26	0x01	0x06	G/S	DINT	(positiver) Zähler für Blockschleifen. M LOOPCNT.
Objektklasse Befehls	blo	ck (für	alle B	efehl	e)	
Blockbefehl 0x	x27	0x01- 0xff	0x01	G/S	USINT	auszuführendes Kommando. Der Wert von Blockbefehl bestimmt das Format von Attribut 3-7. Der Blockbefehl wird in de unteren 2 Byte von O_C2 gespeichert. Für Fahrsätze wird bit 0x100 in O_C2 gesetzt, so dass ACCR und DECR als Beschleunigungs-/Verzögerungsraten verwendet werden. Einstellen des Blockbefehls ändert auch O_C - setzt 0x800 (erweiterter Fahrauftrag) für die meisten Fahraufträge und 0x2800 für Standardfahrsätze.
Blockverknüpfungs nummer 0x	x27	0x01- 0xff	0x02	G/S	USINT	O_FN - Instanznummer des nächsten auszuführenden Blocks, nachdem dieser Block erledigt ist. 0 bedeutet keine Folgeaufgabe.
Objektklasse Befehls	blo	ck (für	Befel	nl 01 "	'Attribut	
Attribut ändern – Legt den Wert eines für DeviceNet zugreifbaren Attributs fest. Einstellen des Blockbefehls						
(Attribut 1) = Attribut är						
Zielklasse 0x	x27	0x01- 0xff	0x03	G/S	USINT	Klasse, auf die zugegriffen werden soll (z.B. 0x25 für Objekt Lageregler) Wird im höherwertigen Byte von O ACC1 gespeichert.
Zielinstanz 0x	x27	0x01- 0xff	0x04	G/S	USINT	Instanz, auf die zugegriffen werden soll. Wird in O_DEC1 gespeichert.
Attributnummer 0x	x27	0x01- 0xff	0x05	G/S	USINT	Attribut, auf das zugegriffen werden soll (einstellbar). Wird im unteren Byte von O_ACC1 gespeichert.
Attributdaten 0x	x27	0x01- 0xff	0x06	G/S	DINT	Neue Attributdaten. Wird in O_P gespeichert.
Objektklasse Befehls	blo	ck (für	Befel	าไ 02 "	Warteze	eit gleich")
Warten bis Parameter-	-Wei	t – Vei	rzöger	t, bis e	ein für De	eviceNet zugreifbares Attribut einem gewünschten Wert
entspricht. Einstellen d	les E	Blockbe	efehls	(Attrib	ut 1) = 2	setzt auch O_C Bit 0x800 und O_C2=2.
Zielklasse 0x	x27	0x01- 0xff	0x03	G/S	USINT	Klasse, auf die zugegriffen werden soll (z.B. 0x25 für Objekt Lageregler) Wird im höherwertigen Byte von O_ACC1 gespeichert.
Zielinstanz 0x	x27	0x01- 0xff	0x04	G/S	USINT	Instanz, auf die zugegriffen werden soll. Wird in O DEC1 gespeichert.
Attributnummer 0x	x27	0x01- 0xff	0x05	G/S	USINT	Attribut, auf das zugegriffen werden soll (einstellbar). Wird im niederwertigen Byte von O_ACC1 gespeichert.
Wartezeit 0x	x27	0x01- 0xff	0x06	G/S	DINT	Maximale Wartezeit in mx. Fehler bei Erreichen der Zeitüberschreitung. 0 = keine Zeitüberschreitung. Wird in O_FT gespeichert.
	x27	0x01- 0xff	0x07	G/S	DINT	Wert, auf den gewartet werden soll. Wird in O_P gespeichert.
Objektklasse Befehls	blo	ck (für	Befel	ıl 03 "	'Verknü _l	ofung größer als")

	1	I	1	00/0	· ·	
Name	KI.	Inst.	Attr.	Di.	Daten	Bemerkung
Größer als Test - T	estet d	len We	rt eine	s für C	DeviceNe	et zugreifbaren Attributs und verzweigt zu einem alternati-
						vert ist. Einstellen des Blockbefehls (Attribut 1) = 3 setzt
auch O_C Bit 0x800			-			,
Zielklasse	0x27	0x01- 0xff	0x03	G/S	USINT	Klasse, auf die zugegriffen werden soll (z.B. 0x25 für Objekt Lageregler) Wird im höherwertigen Byte von
		0x01-		0.10		O_ACC1 gespeichert. Instanz, auf die zugegriffen werden soll. Wird in
Zielinstanz	0x27	0xff	0x04	G/S	USINT	O_DEC1 gespeichert.
Attributnummer	0x27	0x01- 0xff	0x05	G/S	USINT	Attribut, auf das zugegriffen werden soll (einstellbar). Wird im niederwertigen Byte von O_ACC1 gespeichert.
Verknüpfungsnum- mer vergleichen	0x27	0x01- 0xff	0x06	G/S	USINT	Block, zu dem im TRUE-Fall verzweigt wird. Wird in O DEC2 gespeichert.
Daten vergleichen	0x27	0x01- 0xff	0x07	G/S	DINT	Wenn das Attribut größer als Daten vergleichen ist, wird die normale Verknüpfung (Attribut 2) ignoriert und zur alternativen Verknüpfung verzweigt (Attribut 6). Wird in O_P gespeichert.
Objektklasse Befe	hIsblo	ck (für	Befel	าไ 04 "	'Verknü _l	ofung weniger als")
						et zugreifbaren Attributs und verzweigt zu einem alternati-
				r als d	er Testw	vert ist. Einstellen des Blockbefehls (Attribut 1) = 4 setzt
auch O_C Bit 0x800	und ()_U2=4	+.			Marca and dia annount of the control
Zielklasse	0x27	0x01- 0xff	0x03	G/S	USINT	Klasse, auf die zugegriffen werden soll (z.B. 0x25 für Objekt Lageregler) Wird im höherwertigen Byte von O_ACC1 gespeichert.
Zielinstanz	0x27	0x01- 0xff	0x04	G/S	USINT	Instanz, auf die zugegriffen werden soll. Wird in O_DEC1 gespeichert.
Attributnummer	0x27	0x01- 0xff	0x05	G/S	USINT	Attribut, auf das zugegriffen werden soll (einstellbar). Wird im niederwertigen Byte von O_ACC1 gespeichert.
Verknüpfungsnu-	0 07	0x01-		0 (0	LIGINIT	Block, zu dem bei "Wahr" verzweigt werden soll. Wird in
mer vergleichen	0x27	0xff	0x06	G/S	USINT	O_DEC2 gespeichert.
Daten vergleichen	0x27	0x01- 0xff	0x07		DINT	Wenn das Attribut kleiner als Daten vergleichen ist, wird die normale Verknüpfung (Attribut 2) ignoriert und zur alternativen Verknüpfung verzweigt (Attribut 6). Wird in O_P gespeichert.
Objektklasse Befe	hisbio	ck (für	Befel	า <mark>l 05 "</mark>	Zähler l	nerunterzählen")
1	yp wer	den ke	ine we	iteren	_	llobalen Zähler im Objekt "Befehlsblockfolgesteuerung". e definiert. Einstellen des Blockbefehls (Attribut 1) = 5
Objektklasse Befe	hlsblo	ck (für	- Befel	าไ 06 "	Verzöge	erung")
	Verzögerung – Dieser Block bewirkt, dass die Folgesteuerung für eine bestimmte Anzahl von Millisekunden					
verzögert wird, ehe	mit de	m näch	nsten E	Block f	ortgefah	ren wird. Der Block muss eine Blockverknüpfung in Attri-
		0x01-				auch O_C Bits 0x800 und O_C2=1.
Verzögerung Obiektilenen Befel	0x27	0xff	0x03			Verzögerungszeit in ms. Wird in O_FT gespeichert.
Objektklasse Befe						
						s. Einstellen des Blockbefehls=8 setzt auch O_C Bit
· ·			Autgal	oe) un	a U_C2=	=0x100 (Verwenden von globaler Beschleunigungs- und
Geschwindigkeitsab	nanm					
Zileposition	0x27	0x01- 0xff	0x03	G/S	DINT	O_P
Zielgeschw.	0x27	0x01- 0xff	0x04	G/S	DINT	O_V
Inkrementell	0x27	0x01- 0xff	0x05	G/S	BOOL	O_C Bit 0. 0->abs. Bewegung, 1->rel. Bewegung.
Objektklasse Befe	<u>hlsblo</u>	ck (für	<u>Befel</u>	ո <mark>լ 09 "</mark>	'Geschw	vindigkeit ändern")
		_			•	eitsprofil aus. Einstellen des Blockbefehls=9 setzt auch kann keine Verknüpfung auf einen Folgeblock aufwei-
sen, da das Geschv						
Zielgeschw.	0x27	0x01- 0xff		G/S		o_v
Objektklasse Para	meter	UAII			I	1
Die Instanznummer	im Pa					r DPR-Nummer, die in der seriellen ASCII-Terminalbe- ur die Parameter 1-255 sind zugreifbar.
ISTRICTORIZ IUI AII		0x01-	cor ani	Jogen	C11 131. 1N	Istwert des Parameters. Der Wert ist schreibgeschützt,
Parameterwert	0x0F	0xFF	0x01	G/S	Тур	wenn Bit 4 von Attr#4 (Deskriptor-ReadOnly-Bit) 1 ist.

Name	KI.	Inst.	Attr.	Di.	Daten	Bemerkung	
Zugriff	0x0F	0x01- 0xFF	0x04	G	WORD	Schreibgeschützt, wenn Bit 0x10 gesetzt ist.	
Datenlänge	0x0F	0x01- 0xFF	0x06	G	USINT	Länge der Daten in Bytes.	
Objektklasse Disk	reter E	ingan	spunk	t			
Wert	0x08	0x01- 0x04	0x03	G	BOOL	0=Aus; 1=Ein. Instanz 1-4 —> IN1, IN2, IN3, IN4. Dies sind die digitalen Onboard-Eingänge, die auf Stecker X3 verfügbar sind.	
Objektklasse Disk	Objektklasse Diskreter Ausgabepunkt						
Wert	0x09	0x01- 0x02	0x03	S	BOOL	0=Aus; 1=Ein. Einstellbar nur wenn O1MODE=23 / O2MODE=23, sonst Fehler 0x10 Device-Konflikt. Wird bei jedem Fehler auf 0 zurückgesetzt. Instanz 1,2 —> O1, O2.	
Objektklasse Disk	reter E	ingan	gspun	kt			
Wert	0x0A	0x01- 0x02	0x03	G	INT	Spannung am Eingang in Millivolt. Instanz 1,2 —> ANIN1, ANIN2.	
Objektklasse Anal	oger A	usgab	epunl	κt			
Wert	0x0B	0x01- 0x02	0x03	S	INT	Instanz 1,2 —> AN1TRIG,AN2TRIG. Setzt ANOUT1/2 = 6 für DeviceNet-Steuerung. Wert ist die Spannung für den Ausgang in Millivolt. Bei ANOUT1/2 6 wird Fehler 0x10 Device-Konflikt ausgegeben.	

6.5.3 Abgerufene E/A-Meldungen

Name	Byte	Bit	Wert	Bemerkung
Befehlsgruppe				-
Daten laden/Profil starten	0	0	0/1	Zum Laden der Daten in den Antrieb setzen Sie den Befehlstyp und die Datenfelder, dann wechseln Sie dieses Bit 0->1, um Data Handshaking zu initiieren. Wenn der Befehl akzeptiert wird, setzt der Antrieb das Bit Geladene Daten in der Antwortgruppe. Wenn der Befehlstyp der Antriebsart entspricht, beginnt die Bewegung (Positionsbefehl in Positionsmodus, Drehmomentbefehl in Drehmomentmodus, Geschwindigkeitsbefehl in Geschwindigkeitsmodus).
Startblock	0	1	0/1	Wechsel 0->1 zum Ausführen eines Befehlsblocks oder einer Kette. Die Blocknummer ist in Byte 1 der Befehlsgruppe. Ähnlich MH [BlockNumber]
Relativ	0	2	0/1	O_C Bit 0. 0->absolute Position. 1 = relativ. (Nur in Positionsmodus)
Richtung	0	3	0/1	Steuert die Richtung des Motors im Geschwindigkeitsmodus. 1 = vorwärts, 0 = rückwärts. Ändert die Richtung des Motors, wenn das Bit sich ändert, selbst wenn die Bewegung bereits läuft. Gültig nur im Geschwindigkeitsmodus. Setzt das Vorzeichen von VJOG.
Kontrollierter Stopp	0	4	0/1	STOP. Sofortiger kontrollierter Stopp. Verwendet DECR als Rate.
Sofortiger Stopp	0	5	0/1	DECSTOP. Sofortiger schneller Stopp.
Reg Arm	0	6	0/1	Registrierungsarm.
Aktivieren	0	7	0/1	EN. 1 = Antrieb aktivieren. 0 = Deaktivieren und Bewegung stoppen.
Blocknummer	1	1-7	0-255	Blocknummer zum Ausführen auf einer positiven Startblockflanke. MOVE [BlockNumber]
Befehlstyp	2	0-4	0-5	Befehlstypen folgen noch. Setzen Sie das Bit Daten laden/Trajektorie starten, um den Befehl zu laden.
x00 Keine Aktion	2	0-4	0	Es soll nichts getan werden.
x01 Zielposition	2	0-4	1	O_P. Die Bewegung beginnt, wenn dieser Befehl im Positionsmodus geladen wird.
x02 Zielgeschwin- digkeit	2	0-4	2	Positionsmodus: O_V. Geschwindigkeitsmodus: VJOG und Bewegung beginnen, wenn dieser Befehl geladen wird.
x03 Beschleuni- gung	2	0-4	3	Geschwindigkeitsmodus: ACCR. Positionsmodus: O_ACC1. Einheiten gesetzt von ACCUNIT,PGEARI. Schritte/s²
x04 Verzögerung	2	0-4	4	Geschwindigkeitsmodus: DECR. Positionsmodus: O_DEC1. Einheiten gesetzt von ACCUNIT,PGEARI. Schritte/s²
x05 Drehmoment	2	0-4	5	T. Funktioniert nur im Drehmomentmodus.
Befehlsachse	2	5-7	1	Muss immer 1 sein. Jeder andere Wert macht die Befehlsgruppe ungültig.
Antworttyp	3	0-4	0-3,5,0 x14	Antworttypen folgen noch. Die Antwortdaten werden in der nächsten Antwortgruppe sein.
x00 Keine Aktion	3	0-4	0	Es soll nichts getan werden. Antwortdaten werden Nullen sein.
x01 Istposition	3	0-4	1	PFB
x02 Sollposition	3	0-4	2	PTARGET
x03 Istgeschwindig- keit	3	0-4	3	abs(PV). Schritte/s. Absoluter Wert der Geschwindigkeit.
x05 Drehmoment	3	0-4	5	I
x14 Gruppenfehler	3	0-4	0x14	Fehlercode in Antwortgruppe: Bytes 4-5=Fehlercode, 6-7=Befehlsbytes 2-3 spiegeln. FEHLERCODES Weniger als 8 Bytes: x13 ff. Nicht unterstützter Befehl: x08 01. Nicht unterstützte Antwort: x08 02. Nicht unterstützte Befehlsachse: x05 01. Nicht unterstützte Antwortachse: x05 02. Nicht unterstütztes Attribut holen: x14 02. Nicht unterstütztes Attribut setzen: x14 01. Nicht einstellbares Attribut setzen: x0E FF. Ungültigen Wert setzen: x09 FF.

Name	Byte	Bit	Wert	Bemerkung
Antwortachse	3	5-7	1	Muss immer 1 sein. Jeder andere Wert macht die Befehlsgruppe ungültig.
Befehlsdaten	4-7			Daten abhängig vom Befehlstyp. Datenbytes sind in umgekehrter Reihenfolge – das niederwertigste Byte zuerst.
Antwortgruppe				
Profil läuft ab	0	0	0/1	1 = eine Bewegung wurde befohlen und ist noch nicht beendet. DRVSTAT Bit 0x10000
Block in Ausfüh- rung	0	1	0/1	1 = ein Block ist in Ausführung. Blocknummer in Byte 1 angegeben.
In Position	0	2	0/1	INPOS. 1 = in Position
Allgemeiner Fehler	0	3	0/1	1 = Alarm. Fehler, Warnungen n3, n8, n9. ERRCODE.
Aktuelle Richtung	0	4	0/1	Aktuelle Richtung. 1 = Vorwärts. V positiv oder negativ.
Referenzfahrt-Flag	0	5	0/1	1=Flag aus, 0=Flag ein. Ebene des Referenzfahrt-Eingangs. DRVSTAT Bit 0x40000
Reg.ebene	0	6	0/1	Registrierungseingangsebene. IN2MODE muss = 26
Aktivieren	0	7	0/1	1 = aktiviert. READY.
Ausführung Bloc- knummer	1	0-7	0-255	Block derzeit in Ausführung. 0=Keine Blockausführung. TAS-KNUM.
Fehlereingang	2	0	0/1	1 = Fehlereingang ist aktiv. Verwenden von Notstoppeingängen. Prüfen auf Eingang mit INxMODE=27 und Eingangsebene nieder (aktive Ebene "Nieder" ist ein Fehler).
Positives HW-Limit	2	1	0/1	DRVSTAT Bit 0x200. 1=aktiv.
Negatives HW-Li- mit	2	2	0/1	DRVSTAT Bit 0x400. 1=aktiv.
Positives SW-Limit	2	3	0/1	DRVSTAT Bit 0x40. 1=aktiv.
Negatives SW-Limit	2	4	0/1	DRVSTAT Bit 0x20. 1=aktiv.
Folgefehler	2	5	0/1	Folgefehler. DRVSTAT Bit 0x04.
Blockfehler	2	6	0/1	Fehler bei der Ausführung eines Blocks. 1 = Fehler. Lesen von Objektattribut #5 "Blockfolgesteuerung" zum Löschen.
Laden beendet	2	7	0/1	Laden beendet. Befehlsdaten erfolgreich geladen. Zurücksetzen wenn Bit Laden/Starten "Nieder" ist.
Antworttyp	3	0-4	0-3,5,0 x14	Spiegelt Antworttyp von Befehlsgruppe. Siehe obige Beschreibung.
Antwortachse	3	5-7	1	Spiegelt Antwortachse von Befehlsgruppe.
Antwortdaten	4-7			Daten abhängig vom Antworttyp. Datenbytes sind in umgekehrter Reihenfolge – das niederwertigste Byte zuerst.

6.6 Vorgabe Eingangs-/Ausgangskonfiguration

Für den SERVOSTAR gilt folgende Eingangskonfiguration:

O1MODE=23 (DeviceNet-Steuerung des digitalen Ausgangs 1)

O2MODE=23 (DeviceNet-Steuerung des digitalen Ausgangs 2)

ANOUT1=6 (DeviceNet-Steuerung des analogen Ausgangs 1)

ANOUT1=6 (DeviceNet-Steuerung des analogen Ausgangs 1)

6.7 Fehlermeldungen

DeviceNet-Fehlermeldungen werden ausgegeben, wenn eine Befehlsgruppe oder eine explizite Anforderungsmeldung vom Antrieb nicht erfolgreich verarbeitet werden kann. Das ist oft auf eine ungültige Meldung oder einen ungültigen Antriebszustand zurückzuführen.

Der SERVOSTAR überträgt eine Fehlerantwortgruppe als Antwort auf eine fehlerhafte Befehlsgruppe. Bei dieser Antwort wird Befehl/Antwortfehlergruppentyp 0x14 in das Antwortgruppentypfeld und die Fehlercodes in Byte 4-5 geladen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Antwortgruppe 0x14".

Der SERVOSTAR überträgt eine explizite Fehlerantwortmeldung als Antwort auf eine fehlerhafte explizite Anforderungsmeldung. Diese Antwort hat Servicecode 0x94 und die Fehlercodes in den ersten beiden Datenbytes.

Fehlercode (hex)	zusätzlicher Code (hex)	DeviceNet Fehler
0	FF	NO ERROR
2	FF	RESOURCE_UNAVAILABLE
5	FF	PATH_UNKNOWN
5	1	COMMAND_AXIS_INVALID
5	2	RESPONSE_AXIS_INVALID
8	FF	SERVICE_NOT_SUPP
8	1	COMMAND_NOT_SUPPORTED
8	2	RESPONSE_NOT_SUPPORTED
9	FF	INVALID_ATTRIBUTE_VALUE
В	FF	ALREADY_IN_STATE
С	FF	OBJ_STATE_CONFLICT
D	FF	OBJECT_ALREADY_EXISTS
Е	FF	ATTRIBUTE_NOT_SETTABLE
F	FF	ACCESS_DENIED
10	FF	DEVICE_STATE_CONFLICT
11	FF	REPLY_DATA_TOO_LARGE
13	FF	NOT_ENOUGH_DATA
14	FF	ATTRIBUTE_NOT_SUPP
15	FF	TOO_MUCH_DATA
16	FF	OBJECT_DOES_NOT_EXIST
17	FF	FRAGMENTATION_SEQ_ERR
20	FF	INVALID_PARAMETER

6.8 Firmware-Änderungsprotokoll

6.8.1 Firmware Version 5.56

Erstes Release von Firmware mit DeviceNet.

6.8.2 Firmware Version 5.74

- SAVE wird ausgeführt, wenn die Baud-Rate oder die Stationsadresse über DeviceNet festgelegt wird.
- EXTWD kann zum Deaktivieren der DeviceNet-Knotenüberwachung verwendet werden.
- Standardverhalten bei Kommunikationsabbruch wird erkannt, um die Kommunikation automatisch zurückzusetzen.
- Der Speicherdienst des Parameter-Objekts wird unterstützt.
- DeviceNet-Geschwindigkeitsmodus ist nun im Antrieb OPMODE 0 statt 8 implementiert.
- Lageregler-Attribut 8 Beschleunigung wird nun im Geschwindigkeitsmodus als ACC und im Positionsmodus als ACCR abgebildet.
- Befehlsgruppe 0x03 Beschleunigung wird nun im Geschwindigkeitsmodus als ACC und im Positionsmodus als ACCR abgebildet.
- Lageregler-Attribut 9 Geschwindigkeitsabnahme wird nun im Geschwindigkeitsmodus als DEC und im Positionsmodus als DECR abgebildet.
- Befehlsgruppe 0x04 Geschwindigkeitsabnahme wird nun im Geschwindigkeitsmodus als DEC und im Positionsmodus als DECR abgebildet.
- Lageregler-Attribut 22 Tippgeschwindigkeit wird nun als J und nicht als VJOG abgebildet.
- Befehlsgruppe 0x02 Zielgeschwindigkeit wird nun im Geschwindigkeitsmodus als J und nicht als VJOG abgebildet.
- Lageregler-Attribut 40 Sollauflösung wird jetzt unterstützt.
- Lageregler-Attribut 41 Motorauflösung wird jetzt unterstützt.
- Das Antwortgruppe aktuelle Richtung-Bit liefert nun die letzte befohlene Position, wenn keine Bewegung im Gange ist.
- Bit 0x1000 in O_C wird nicht gesetzt, wenn das Attribut Zielposition oder Befehlsgruppe empfangen wird.

6.8.3 Firmware Version 5.82

- Das Attribuit Parameter Nummer wurde dem Objekt Parameter hinzugefügt um den Zugriff auf Parameter > DPR 255 zu ermöglichen.
- Wenn die Schalterstellungen für Baudrate und Adresse beim Booten güktig sind, werden die Werte automatisch in DNBAUD und DNADDR gespeichert.

6.8.4 **SERVOSTAR 300 Firmware Version 1.0**

SERVOSTAR 600 DeviceNet Code in den SERVOSTAR 300 übertragen

DeviceNet Funktionen, die vom SERVOSTAR 300 nicht unterstützt werden Überwachungsattribut des Lagereglers, Attribut 0x0E Aktive Indexebene Überwachungsattribut des Lagereglers, Attribut 0x15 Registrierung aktivieren Überwachungsattribut des Lagereglers, Attribut 0x16 Registrierung Eingangsebene Objekt Lageregler, Attribut 0x66 Antriebsstatus

Objekt Lageregler, Attribut 0x18 Referenzrichtung

Objekt Blockfolgesteuerung, Attribut 0x06 Zähler

Objekt Befehlsblock, Befehl 0x01 Attribut ändern

Objekt Befehlsblock, Befehl 0x02 Wartezeit gleich

Objekt Befehlsblock, Befehl 0x03 Verknüpfung größer als Objekt Befehlsblock, Befehl 0x04 Verknüpfung weniger als

Objekt Befehlsblock, Befehl 0x05 Zähler herunterzählen

Objekt Befehlsblock, Befehl 0x06 Verzögerung

Objekt Befehlsblock, Befehl 0x09 Tippbetrieb

Objekt Identität, Dienst 0x05 Reset, DEFAULT_RESET nicht unterstützt

Objekt analoger Ausgang

Befehlsgruppen, Byte 0, Bit 0x40 Registrierung aktivieren

Node Guarding und EXTWD

DeviceNet Funktionen, die für den SERVOSTAR 300 hinzugefügt wurden

Objekt Befehlsblock, Attribut 0x64 O C

Objekt Befehlsblock, Attribut 0x65 O ACC

Objekt Befehlsblock, Attribut 0x66 O_DEC

Objekt Befehlsblock, Attribut 0x67 O TAB

Objekt Befehlsblock, Attribut 0x68 O_FT

6.9 Index

Α	Abkürzungen	
В	Bestimmungsgemäße Verwendung	
D	Datentypen	
F	Fehlercodes	23
G	Grundfunktionen	10
I	I/O response	16
K	Kabellänge	12
L	Lageregler	
0	Objektklasse Befehlsblock Blockfolgesteuerung DeviceNet Identität Lageregler Lageregler Überwachung Message router Verbindung (abgefragter E/A) Verbindung (explizit)	33 50 49 25 23 50 52

Р	Polled I/O
S	Stationsadresse
U	Übertragungsgeschwindigkeit
W	Weiterführende Dokumentation 9

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen.

Vertrieb und Service

Wir wollen Ihnen einen optimalen und schnellen Service bieten. Nehmen Sie daher bitte Kontakt zu der für Sie zuständigen Vertriebsniederlassung auf. Sollten Sie diese nicht kennen, kontaktieren Sie bitte den europäischen oder nordamerikanischen Kundenservice.

Europa

Besuchen Sie die europäische Danaher Motion Website auf www.DanaherMotion.net. Dort finden Sie die aktuelle Inbetriebnahmesoftware, Applikationshinweise und die neuesten Produkthandbücher.

Danaher Motion Kundenservice - Europa

Internet www.DanaherMotion.net E-Mail support@danahermotion.net

Tel.: +49(0)203 - 99 79 - 0 Fax: +49(0)203 - 99 79 - 155

Nordamerika

Besuchen Sie die nordamerikanische Danaher Motion Website auf www.DanaherMotion.com. Dort finden Sie die aktuelle Inbetriebnahmesoftware, Applikationshinweise und die neuesten Produkthandbücher.

Danaher Motion Customer Support North America

Internet www.DanaherMotion.com

E-Mail customer.support@danahermotion.com

Tel.: 1-540-633-3400 Fax: 1-540-639-4162

